

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIJZING
INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OPERATING MANUAL
INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI
EINBAUANLEITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

HOUTKACHEL
WOOD STOVE
POELE A BOIS
HOLZ-FEUERSTÄTTE
ESTUFA DE LEÑA



ASTRO 3MFP
ASTRO 3MFWB
ASTRO 4MFP
ASTRO 4MFWB



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Conformiteitsverklaring	3
Veiligheid	4
Installatiecondities	4
Algemeen	4
Schoorsteen	4
Ventilatie van de ruimte	5
Vloer en wanden	6
Productbeschrijving	6
Installatie	6
Algemene voorbereiding	6
Schoorsteenaansluiting voorbereiden	8
Buitenluchtaansluiting voorbereiden	9
Plaatsen en aansluiten	11
Gebruik	11
Eerste gebruik	11
Brandstof	11
Aanmaken	12
Stoken met hout	12
Stoken met bruinkoolbriketten	13
Stoken met antracietkolen	13
Regeling verbrandingslucht	13
Doven van het vuur	14
Ontassen	14
Nevel en mist	15
Eventuele problemen	15
Onderhoud	15
Schoorsteen	15
Schoonmaken en ander regelmatig onderhoud	15
Bijlage 1: Technische gegevens	18
Bijlage 2: Afmetingen	20
Bijlage 3: Afstand tot brandbaar materiaal ..	24
Bijlage 4: Diagnoseschema	28
Index	29



Inleiding

Geachte gebruiker,
Met de aankoop van dit verwarmingstoestel van DOVRE heeft u gekozen voor een kwaliteitsproduct. Dit product maakt deel uit van een nieuwe generatie energiezuinige en milieuvriendelijke verwarmingstoestellen. Deze toestellen maken optimaal gebruik van zowel convectiewarmte als stralingswarmte.

- ▶ Uw DOVRE toestel is geproduceerd met de modernste productiemiddelen. Mocht er onverhoopt toch iets mankeren aan uw toestel, dan kunt u altijd een beroep doen op de DOVRE service.
- ▶ Het toestel mag niet gewijzigd worden; gebruik steeds originele onderdelen.
- ▶ Het toestel is bedoeld voor plaatsing in een woonruimte. Het moet hermetisch worden aangesloten op een goedwerkende schoorsteen.
- ▶ Wij adviseren u het toestel te laten installeren door een bevoegd installateur.
- ▶ DOVRE kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor problemen of schade door een onjuiste installatie.
- ▶ Bij installatie en gebruik moeten de hierna beschreven veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.

In deze handleiding leest u hoe u het DOVRE verwarmingstoestel op een veilige manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Als u aanvullende informatie of technische gegevens wilt of een installatieprobleem heeft, neemt u dan eerst contact op met uw leverancier.

© 2013 DOVRE NV

Conformiteitsverklaring



Notified body: 1625

Hierbij verklaart

Dovre nv, Nijverheidsstraat 18 B-2381 Weelde,

dat houtkachel Astro 3MFP, Astro 3MFWB, Astro 4MFP en Astro 4MFWB conform EN 13240 geproduceerd zijn.

Weelde 01-03-2013

T. Gehem

In het kader van een continue productverbetering, kunnen specificaties van het geleverde toestel afwijken van de beschrijving in deze brochure, zonder voorafgaande kennisgeving.

DOVRE N.V.

Nijverheidsstraat 18 Tel : +32 (0) 14 65 91 91

B-2381 Weelde Fax : +32 (0) 14 65 90 09


België

E-mail : info@dovre.be



Veiligheid

-  Let op! Alle veiligheidsvoorschriften moeten strikt worden nageleefd.
-  Lees aandachtig de instructies voor installatie, gebruik en onderhoud die met het toestel zijn meegeleverd, voordat u het toestel in gebruik neemt.
-  Het toestel moet worden geïnstalleerd overeenkomstig de wetgeving en voorschriften van uw land.
-  Alle lokale bepalingen en de bepalingen die betrekking hebben op nationale en Europese normen moeten worden nageleefd bij het installeren van het toestel.
-  Laat het toestel bij voorkeur installeren door een bevoegd installateur. Deze is op de hoogte van de geldende bepalingen en voorschriften.
-  Het toestel is ontworpen voor verwarmingsdoeleinden. Alle oppervlaktes, inclusief het glas en de aansluitbuis kunnen zeer heet worden (meer dan 100°C)! Gebruik voor de bediening een 'koude hand' of een hittebestendige handschoen. Zorg voor voldoende afscherming als jonge kinderen, mindervaliden en ouderen zich in de nabijheid van het toestel bevinden.
-  Veiligheidsafstanden tot brandbaar materiaal moeten strikt worden aangehouden.
-  Plaats geen gordijnen, kleren, wasgoed of andere brandbare materialen bovenop of in de nabijheid van het toestel.
-  Gebruik tijdens het gebruik van uw toestel geen licht ontvlambare of explosieve stoffen in de nabijheid van het toestel.
-  Voorkom schoorsteenbrand door regelmatig de betreffende schoorsteen te laten reinigen. Stook het toestel nooit met open deur.
-  Bij schoorsteenbrand: sluit de luchtinlaten van het toestel en waarschuw de brandweer.
-  Als het glas van het toestel is gebroken of gebarsten, moet dit glas worden vervangen voordat u het toestel opnieuw in gebruik neemt.

-  Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte waar het toestel wordt geplaatst. Bij onvoldoende ventilatie vindt onvolledige verbranding plaats, waardoor zich giftige gassen in de ruimte kunnen verspreiden. Zie het hoofdstuk "Installatiecondities" voor meer informatie over ventilatie.


Installatiecondities

Algemeen


- ▶ Het toestel moet worden aangesloten op een goed werkende schoorsteen.
- ▶ Voor de aansluitmaten: zie de bijlage "Technische gegevens".
- ▶ Informeer bij de brandweer en/of verzekeringsmaatschappij naar eventuele specifieke vereisten en voorschriften.

Schoorsteen

De schoorsteen is nodig voor:

- ▶ Het afvoeren van de verbrandingsgassen door natuurlijke trek.
 -  De warme lucht in de schoorsteen is lichter dan de buitenlucht en stijgt daarom.
- ▶ Het aanzuigen van lucht, nodig voor de verbranding van de brandstof in het toestel.

Een niet goed werkende schoorsteen kan tijdens het openen van de deur rookterugslag geven. Schade ontstaan door rookterugslag is uitgesloten van garantie.

-  Sluit niet meerdere toestellen (bijvoorbeeld ook nog een centraleverwarmingsketel) op dezelfde schoorsteen aan, tenzij lokale of nationale regelgeving hierin voorziet. Zorg in ieder geval bij twee aansluitingen dat het hoogteverschil tussen de aansluitingen minimaal 200 mm bedraagt.

Vraag uw installateur om advies over de schoorsteen. Raadpleeg de Europese norm EN13384 voor een juiste berekening van de schoorsteen.



De schoorsteen moet aan de volgende **voorwaarden** voldoen:


- ▶ De schoorsteen moet gemaakt zijn van vuurvast materiaal, bij voorkeur keramiek of roestvrij staal.
- ▶ De schoorsteen moet luchtdicht en goed gereinigd zijn en voldoende trek garanderen.

i Een trek/onderdruk van 15 - 20 Pa tijdens normale belasting is ideaal.

- ▶ De schoorsteen moet - vertrekkend van de uitgang van het toestel - zo verticaal mogelijk lopen. Richtingsveranderingen en horizontale stukken verstoren de afvoer van verbrandingsgassen en veroorzaken mogelijk roetophoping.
- ▶ De binnenmaten mogen niet te groot zijn, om te voorkomen dat de verbrandingsgassen te sterk afkoelen waardoor de trek minder wordt.
- ▶ De schoorsteen moet bij voorkeur dezelfde diameter hebben als de aansluitkraag.

i Voor de nominale diameter: zie de bijlage "Technische gegevens". Als het rookkanaal goed is geïsoleerd, kan de diameter eventueel wat groter zijn (maximaal tweemaal de sectie van de aansluitkraag).

- ▶ De sectie (oppervlakte) van het rookkanaal moet constant zijn. Verwijdingen en (vooral) vernauwingen verstoren de afvoer van verbrandingsgassen.
- ▶ Bij toepassing van een regenkap/afvoerkap op de schoorsteen: let erop dat de kap niet de uitmonding van de schoorsteen vernauwt en dat de kap niet de afvoer van verbrandingsgassen belemmert.
- ▶ De schoorsteen moet uitmonden in een zone die niet wordt verstoord door omliggende gebouwen, vlakbijstaande bomen of andere hindernissen.
- ▶ Het schoorsteengedeelte buiten de woning moet geïsoleerd zijn.
- ▶ De schoorsteen moet minimaal 4 meter hoog zijn.
- ▶ Als vuistregel geldt: 60 cm boven de nok van het dak.
- ▶ Als de nok van het dak meer dan 3 meter is verwijderd van de schoorsteen: houd de maten aan die in de volgende figuur zijn aangegeven. A = het hoogste punt van het dak binnen een afstand van 3 meter.



Ventilatie van de ruimte

Voor een goede verbranding heeft het toestel lucht (zuurstof) nodig. Die lucht wordt via regelbare luchtinlaten aangevoerd vanuit de ruimte waar het toestel is geplaatst.



Bij onvoldoende ventilatie vindt onvolledige verbranding plaats, waardoor zich giftige gassen in de ruimte kunnen verspreiden.

Een vuistregel is dat de luchttoevoer $5,5 \text{ cm}^2/\text{kW}$ moet zijn. Extra ventilatie is nodig:

- ▶ Als het toestel in een ruimte staat die goed is geïsoleerd.
- ▶ Als er mechanische ventilatie is, bv een centraal afzuigstelsysteem of een afzuigkap in een open keuken.

U kunt voor extra ventilatie zorgen door een ventilatierooster in de buitenmuur te laten plaatsen.

Zorg dat andere luchtverbruikende apparaten (zoals een wasdroger, ander verwarmingstoestel of badkamerventilator) een eigen buitenluchtaanvoer hebben, of zijn uitgeschakeld wanneer u het toestel stookt.




U kunt het toestel ook aansluiten op buitenluchtaanvoer. Extra ventilatie is dan niet nodig.

Vloer en wanden

De vloer waarop het toestel wordt geplaatst, moet voldoende draagvermogen hebben. Voor het gewicht van het toestel: zie de bijlage "Technische gegevens".

-  Bescherm een brandbare vloer door middel van een onbrandbare vloerplaat tegen warmte-uitstraling. Zie de bijlage "Afstand tot brandbaar materiaal".
-  Verwijder brandbaar materiaal zoals linoleum, tapijt, enzovoorts onder de onbrandbare vloerplaat.
-  Zorg voor voldoende afstand tussen het toestel en brandbare materialen zoals houten wanden en meubels.
-  Ook de aansluitbuis straalt warmte uit. Zorg voor voldoende afstand of afscherming tussen de aansluitbuis en brandbare materialen. De vuistregel voor een enkelwandige buis is een afstand van driemaal de diameter. Als een bekledingsschelp rond de buis is aangebracht, is een afstand van eenmaal de diameter toelaatbaar.
-  Een vloerkleed moet minimaal 80 cm van het vuur verwijderd zijn.
-  Bescherm een brandbare vloer voor de kachel met behulp van een onbrandbare vloerplaat tegen eventueel uitvallende assen. De vloerplaat moet voldoen aan nationale normen.
-  Voor de afmetingen van de onbrandbare vloerplaat: zie de bijlage "Afstand tot brandbaar materiaal".
-  Voor verdere eisen in verband met brandveiligheid: zie de bijlage "Afstand tot brandbaar materiaal".

Productbeschrijving




1. Stookrooster
2. Deur
3. Primaire luchtschuif
4. Deurgrendel
5. Secundaire luchtschuif
6. Schudstang

Installatie

Algemene voorbereiding

- Controleer het toestel onmiddellijk bij ontvangst op (transport)schade en eventuele andere gebreken. Het toestel is aan de onderkant met schroeven op de pallet gemonteerd.




⚠ Als u (transport)schade of gebreken hebt geconstateerd, neem het toestel dan niet in gebruik en stel de leverancier op de hoogte.

- Verwijder de demontabele onderdelen (vuurvaste binnenplaten, stookrooster, topplaat, aslade) uit het toestel voordat u het toestel gaat installeren.

i Door demontabele onderdelen te verwijderen, kunt u het toestel gemakkelijker verplaatsen en beschadiging voorkomen.


⚠ Let bij het verwijderen van demontabele onderdelen op hun oorspronkelijke positie, om ze later weer op de juiste plaats te kunnen aanbrengen.

1. Open de deur; zie volgende figuur.



2. Verwijder de vuurvaste binnenplaten; zie volgende figuur.

i Vermiculite binnenplaten zijn licht van gewicht en bij levering meestal okerkleurig. Zij isoleren de verbrandingskamer zodat de verbranding beter is. Gietijzeren binnenplaten beschermen de verbrandingskamer en geven warmte door aan de omgeving.



Uitneembare binnendelen


astro3 series

- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| 1 | 03.77099.002 | Vuurkorf voor |
| 2 | 03.77400.002 | Vuurkorf links |
| 3 | 03.77401.002 | Vuurkorf rechts |
| 4 | 03.08365.002 | Binnenplaat |
| 5 | 03.61115.100 | Schudrooster |
| 6 | 03.66532.100 | Stookrooster |

astro4 series


- | | | |
|---|--------------|-----------------|
| 1 | 03.77099.002 | Vuurkorf voor |
| 2 | 03.77402.002 | Vuurkorf links |
| 3 | 03.77403.002 | Vuurkorf rechts |
| 4 | 03.08365.002 | Binnenplaat |
| 5 | 03.61115.100 | Schudrooster |
| 6 | 03.66532.100 | Stookrooster |
| 7 | 03.35210.000 | Hoekstuk |

4. Verwijder de aslade; zie volgende figuur.




Schoorsteenaansluiting voorbereiden

Bij het aansluiten van het toestel op een schoorsteen hebt u de keuze uit aansluiting aan de **bovenzijde** of aan de **achterzijde** van het toestel.


 Bij levering van het toestel is de aansluiting op de achterzijde open gelaten.

- ▶ De uitgang die u niet wilt gebruiken, sluit u af met het bijbehorende meegeleverde afsluitdeksel.
- ▶ Op de uitgang die u wel wilt gebruiken, monteert u de bijbehorende meegeleverde aansluitkraag.
- ▶ Afdichtings- en bevestigingsmaterialen zijn meegeleverd.




- 1 Aansluiting aan bovenzijde
- 2 Aansluiting aan achterzijde

Aansluiten op de bovenzijde




1. Verwijder de topplaat.

 De topplaat kan gewoon van het toestel worden afgenomen.

2. Breng bij de uitgang aan de bovenzijde afdichtingskit aan op het contactvlak waarop de aansluitkraag komt.
3. Monteer de aansluitkraag met de bevestigingsmaterialen.
4. Breng bij de uitgang aan de achterzijde afdichtingskit aan op het contactvlak waarop het afsluitdeksel komt.
5. Monteer het afsluitdeksel met de bevestigingsmaterialen.

Aansluiten op de achterzijde



1. Verwijder de topplaat.



De topplaat kan gewoon van het toestel worden afgenomen.

2. Breng bij de uitgang aan de bovenzijde afdichtingskit aan op het contactvlak waarop het afsluitdeksel komt.
3. Monteer het afsluitdeksel met de bevestigingsmaterialen.
4. Breng aan de achterzijde afdichtingskit aan op het contactvlak waarop de aansluitkraag komt.
5. Monteer de aansluitkraag met de bevestigingsmaterialen.

Buitenluchtaansluiting voorbereiden

Als het toestel wordt geplaatst in een ruimte die onvoldoende is geventileerd, kunt u een aansluitset voor het aanvoeren van buitenlucht op het toestel monteren. Sommige van de bestaande luchtinlaten op het toestel moet u dan afsluiten met meegeleverd afdek materiaal. Het is aan te raden een aansluitset toe te passen die voorzien is van een klep die u kunt sluiten als het toestel niet in gebruik is.


De luchtaanvoerbuis heeft een diameter van 100mm. Bij toepassing van een gladde buis mag deze buis

maximaal 12 meter lang zijn. Bij gebruik van hulpstukken zoals bochten moet u per hulpstuk de maximale lengte (12 meter) met 1 meter verminderen.


1. Sluit de luchtinlaat in de bodemplaat af met de gietijzeren afdekplaatjes (1) en schroeven (2); zie volgende figuur.



Door de luchtinlaat in de bodemplaat af te sluiten voorkomt u dat lucht uit de onvoldoende geventileerde ruimte wordt gebruikt voor de verbranding.






2. Voor buitenluchtaansluiting via de vloer:
 - a. Maak een aansluitgat in de vloer; raadpleeg 'Bijlage 2, Afmetingen' voor de juiste positie van het aansluitgat.
 - b. Schuif een rechte luchtaanvoerbuis op de aansluitkraag van het toestel, zodanig dat deze niet kan verschuiven; zie volgende figuur.



3. Voor buitenluchtaansluiting via de achterkant van het toestel:


- a. Maak een opening in de sokkel of het houtvak door de afdekplaat aan de achterkant van de sokkel of het houtvak te verwijderen; zie volgende figuren.

i Afhankelijk van de uitvoering van het toestel is de afdekplaat is met verende clips bevestigd of met een sluitplaatje. Gebruik bij een veerbevestiging een schroevendraaier om de afdekplaat uit zijn sponning te tillen.



- b. Sluit een zogenaamde 'elleboog' hermetisch aan op de opening in de sokkel of het houtvak, zodanig dat deze niet kan verschuiven; zie volgende figuur.

i Afhankelijk van de uitvoering van de elleboog kan de hoogtemaat voor de aansluiting door de muur verschillen.



Plaatsen en aansluiten

1. Zet het toestel op de juiste plaats, vlak en waterpas.
2. Sluit het toestel hermetisch aan op de schoorsteen.
3. Bij buitenluchtaansluiting: sluit de aanvoer van buitenlucht aan op de aansluitkraag binnenin de sokkel of het houtvak van het toestel of op gemonteerde elleboog.
4. Plaats alle gedemonteerde onderdelen op de juiste plaats terug in het toestel.



Laat het toestel nooit branden zonder de vuurvaste binnenplaten.

Het toestel is nu klaar voor gebruik.

Gebruik

Eerste gebruik

Wanneer u het toestel voor het eerst gebruikt, stook het dan enkele uren flink door. Hierdoor zal de hittebestendige lak uitharden. Hierbij kan wel wat rook en geurhinder ontstaan. Zet eventueel in de ruimte waar het toestel staat de ramen en deuren even open.

Brandstof

Het toestel is geschikt voor het stoken van natuurlijk hout; gezaagd en gekloofd en voldoende droog. Daarnaast is het toestel ook geschikt voor het stoken van bruinkoolbriketten en antracietkolen.

Gebruik geen andere brandstoffen, want die kunnen leiden tot ernstige schade aan het toestel.

De volgende brandstoffen mag u niet gebruiken omdat zij het milieu vervuilen, en omdat zij het toestel en de schoorsteen sterk vervuilen waardoor schoorsteenbrand kan ontstaan:

- Behandeld hout, zoals sloophout, geverfd hout, geïmpregneerd hout, verduurzaamd hout, multiplex en spaanplaat.
- Kunststof, oud papier en huishoudelijk afval.

Hout

- Gebruik bij voorkeur hard loofhout zoals eik, beuk, berk en fruitbomenhout. Dit hout brandt langzaam met rustige vlammen. Naaldhout bevat meer hars, brandt sneller en geeft meer vonken.
- Gebruik gedroogd hout met een vochtpercentage van maximaal 20%. Hiervoor moet het hout minstens 2 jaar zijn gedroogd.
- Zaag het hout op maat en klief het als het nog vers is. Vers hout klieft gemakkelijker en gekloven hout droogt beter. Bewaar het hout onder een afdek waar de wind vrij spel heeft.
- Gebruik geen nat hout. Nat hout geeft geen warmte omdat alle energie gaat zitten in het verdampen van vocht. Dit geeft veel rook en roetaanslag op de deur van het toestel en in de schoorsteen. De waterdamp condenseert in het toestel en kan langs naden uit het toestel lekken en zwarte vlekken op de vloer geven. De waterdamp kan ook in de schoorsteen condenseren en creosoot vormen. Creosoot is zeer brandbaar en kan schoorsteenbrand veroorzaken.

Bruinkoolbriketten

Bruinkoolbriketten hebben ongeveer dezelfde brandeigenschappen als hout.

- Zorg voor een goed houtskoolbed voordat u bruinkoolbriketten gaat stoken.
- Volg voor het aanmaken van de haard de instructies in de paragraaf "Aanmaken".

Antracietkolen

Antracietkolen worden ingedeeld in categorieën op grond van kenmerken, soms bij wet bepaald, zoals het percentage vluchtige stoffen. Het asgehalte van




antracietkolen ligt tussen de 3% en 13%. Hoe lager het asgehalte hoe hoger de stookwaarde en hoe minder vaak u hoeft te ontassen.

- Gebruik bij voorkeur categorie A antracietkolen met een laag asgehalte.
- Gebruik het aanbevolen formaat 12/22 of 20/30.
- Volg voor het aanmaken van de haard de instructies in de paragraaf "Aanmaken".

Aanmaken

U kunt controleren of de schoorsteen voldoende trek heeft door boven de vlamplaat een prop krantenpapier aan te steken. Bij een koude schoorsteen is er vaak onvoldoende trek in de schoorsteen en kan er rook in de kamer komen. Door het toestel op de hier beschreven manier aan te maken, voorkomt u dit probleem.

1. Stapel twee lagen middelgrote houtblokken kruislings op elkaar.
2. Stapel bovenop de houtblokken twee lagen aanmaakhoutjes kruislings op elkaar.
3. Leg een aanmaakblokje tussen de onderste laag aanmaakhoutjes en steek het aanmaakblokje aan volgens de instructies op de verpakking.



4. Sluit de deur van het toestel en zet de primaire luchtinlaat en de secundaire luchtinlaat van het toestel open; zie paragraaf 'Regeling verbrandingslucht'.
5. Laat het aanmaakvuur flink doorbranden totdat het een gloeiend houtskoolbed is geworden. Hierna


kunt u een volgende vulling doen en het toestel gaan regelen; zie de paragraaf "Stoken met hout".

Stoken met hout

Nadat u de instructies voor het aanmaken hebt gevolgd:


1. Open langzaam de deur van het toestel.
2. Verdeel het houtskoolbed gelijkmatig over de stookvloer.
3. Stapel enkele houtblokken op het houtskoolbed.

Losse stapeling



Bij een losse stapeling verbrandt het hout vlug omdat de zuurstof elk stuk hout gemakkelijk kan bereiken. Gebruik een losse stapeling als u kort wilt stoken.

Compacte stapeling



Bij een compacte stapeling verbrandt het hout langzamer omdat de zuurstof maar enkele stukken hout kan bereiken. Gebruik een compacte stapeling als u langer wilt stoken.


4. Sluit de deur van het toestel.
5. Sluit de primaire luchtinlaat en laat de secundaire luchtinlaat open staan.

 Vul het toestel voor maximaal een derde.

Stoken met bruinkoolbriketten

Bruinkoolbriketten branden op nagenoeg dezelfde manier als hout. Zorg met behulp van de primaire luchtinlaat voor voldoende luchttoevoer onder het vuur. Zie verder de paragraaf "Stoken met hout".


Het branden van bruinkoolbriketten geeft veel as. Verwijder de overtollig as regelmatig. Zie de paragraaf "Ontassen" voor instructies.


 Voor de eigenschappen en het gebruik van de bruinkoolbriketten: raadpleeg uw leverancier van de bruinkoolbriketten of zie de verpakking van de bruinkoolbriketten.

Nadat u de instructies voor de aanmaak hebt gevolgd:

1. Open langzaam de deur van het toestel.
2. Verdeel het houtskoolbed gelijkmatig over de stookvloer.
3. Leg de bruinkoolbriketten op het houtskoolbed.
4. Sluit de deur.
5. Ontas regelmatig de stookvloer door middel van het schudrooster. Gebruik voor de bediening van de schudstang de bijgeleverde koude hand.

Stoken met antracietkolen

 Sluit bij het stoken van antracietkolen altijd de secundaire luchtschuif.


 Zet de brandstofkeuze luchtklep in de gesloten stand.


Nadat u de instructies voor de aanmaak hebt gevolgd:

1. Zet de primaire luchtschuif volledig open.
2. Open langzaam de deur van het toestel.


3. Verdeel het houtskoolbed gelijkmatig over de stookvloer.
4. Verspreid een schep kolen op het houtskoolbed en wacht met de volgende schep tot de kolen gaan gloeien.

5. Voeg nu meer kolen toe.

 Let op dat u het vuur niet dooft door in een keer te veel kolen toe te voegen.

 U heeft de maximale bijvulling bereikt als de gloed van de vorige vulling nog net zichtbaar is.


6. Sluit de deur.
7. Laat de kolen enige minuten goed doorbranden en regel de luchttoevoer met de primaire luchtschuif.

 Als de vuurkorf of de gietijzeren lamellen rood beginnen te gloeien, bent u te hard aan het stoken.

8. Ontas regelmatig de stookvloer door middel van het schudrooster. Gebruik voor de bediening van de schudstang de bijgeleverde koude hand.

Regeling verbrandingslucht


Het toestel heeft diverse voorzieningen voor de luchtregeling; zie volgende figuur.





1. Is de primaire luchtschuif en is geopend in uitgetrokken positie en gesloten in naar achter geschoven positie.
2. Is de secundaire luchtschuif en is geopend in uitgetrokken positie en gesloten in naar achter geschoven positie

De primaire luchtschuif regelt de lucht onder het rooster (1); zie volgende figuur.

De secundaire luchtschuif regelt de lucht voor het glas en de luchtgaatjes in de achterwand (2).



Adviezen

-  Stook nooit met open deur.
-  Stook het toestel regelmatig flink door.

Als u langdurig op lage stand stoekt, kan zich

in de schoorsteen een afzetting vormen van teer en creosoot. Teer en creosoot zijn zeer brandbaar. Als de afzetting van deze stoffen te groot wordt, kan bij een plotselinge hoge temperatuur een schoorsteenbrand ontstaan. Door regelmatig flink doorstoken, verdwijnen eventuele afzettingen van teer en creosoot. Daarnaast kan zich bij te laag stoken teer afzetten op de ruit en deur van het toestel. Bij een milde buitentemperatuur is het dus beter om het toestel een paar uur intens te laten branden, dan lange tijd laag te stoken.

- Regel de luchttoevoer met de secundaire luchtinlaat.



De secundaire luchtinlaat belucht niet alleen het vuur maar ook het glas, zodat het glas niet snel vervuilt.

- Zet de primaire luchtinlaat tijdelijk open als de luchttoevoer via de secundaire luchtinlaat onvoldoende is of als u het vuur wilt aanwakkeren.
- Regelmatig een kleine hoeveelheid houtblokken bijvullen is beter dan veel houtblokken tegelijk.

Doven van het vuur

Vul geen brandstof bij en laat de kachel gewoon uitgaan. Als een vuur wordt getemperd door de luchttoevoer te verminderen, komen schadelijke stoffen vrij. Laat daarom het vuur vanzelf uitbranden. Houd toezicht op het vuur totdat het goed is gedoofd. Als het vuur volledig is gedoofd kunnen alle luchtschuiven worden gesloten.

Ontassen

Na het stoken van hout blijft een relatief kleine hoeveelheid as over. Dit asbed is een goede isolator voor de stookbodem en geeft een betere verbranding. Laat daarom gerust een dun laagje as op de stookbodem liggen.

De luchttoevoer door de stookbodem mag echter niet worden belemmerd en er mag zich geen as ophopen achter een gietijzeren binnenplaat. Verwijder daarom regelmatig de overtollige as.


Na het stoken van bruinkoolbriketten en antracietkolen blijft er relatief veel as over. Er mag zich geen as ophopen onder het stookrooster en de as mag nooit de onderkant van het rooster raken. Het rooster raakt dan oververhit en beschadigd.




1. Gebruik de schudstang om het rooster vrij van overtollig asen te maken.



Gebruik voor de bediening van de schudstang de koude hand indien het toestel nog warm is.



2. Open de deur van het toestel.
3. Schuif eventuele as-restanten met behulp van het trekschepje door het rooster.
4. Verwijder de aslade (zie volgende figuur) met behulp van de bijgeleverde handschoen en leeg de aslade.



5. Plaats de aslade terug en sluit de deur van het toestel.

Nevel en mist

Nevel en mist belemmeren de afvoer van rookgassen door de schoorsteen. Rook kan neerslaan en stankoverlast geven. Als het niet echt nodig is, kunt u bij nevel en mist beter niet stoken.

Eventuele problemen

Raadpleeg de bijlage "Diagnoseschema" om eventuele problemen bij het gebruik van het toestel op te lossen.



Om het nominale vermogen van het toestel te halen, moet per 45 minuten ongeveer 2 kg brandstof worden verbrand.

Onderhoud

Volg de onderhoudsinstructies in dit hoofdstuk om het toestel in goede staat te houden.

Schoorsteen

In veel landen bent u wettelijk verplicht de schoorsteen te laten controleren en onderhouden.

- ▶ Aan het begin van het stookseizoen: laat de schoorsteen vegen door een erkend schoorsteenveger.
- ▶ Tijdens het stookseizoen en nadat de schoorsteen lange tijd niet is gebruikt: laat de schoorsteen controleren op roet.
- ▶ Na afloop van het stookseizoen: sluit de schoorsteen af met een prop krantenpapier.

Schoonmaken en ander regelmatig onderhoud



Maak het toestel niet schoon wanneer het nog warm is.

- ▶ Maak de buitenkant van het toestel schoon met een droge niet-pluizende doek.


Na afloop van het stookseizoen kunt u de binnenkant van het toestel goed schoonmaken:

- ▶ Verwijder eventueel eerst de vuurvaste binnenplaten. Zie het hoofdstuk "Installatie" voor instructies voor het verwijderen en aanbrengen van binnenplaten.
- ▶ Maak eventueel de luchtaanvoerkanalen schoon. Verwijder hiervoor de topplaat. De topplaat ligt los op het toestel.
- ▶ Verwijder eventueel de vlamplaat boven in het toestel en maak deze schoon.



Vlamplaat verwijderen en aanbrengen

Schroef aan de voorzijde van de vlamplaat het klempaatje los. Til de vlamplaat van de steunnok en kantel de vlamplaat uit het toestel. Let op bij het terugplaatsen dat de achterzijde van de vlamplaat goed aansluit op de luchtunnel achter in het toestel.



Vuurvaste binnenplaten controleren

De vuurvaste binnenplaten zijn verbruiksonderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Vermiculite binnenplaten zijn kwetsbaar. Stoot niet met houtblokken tegen de binnenplaten. Controleer de binnenplaten regelmatig en vervang ze indien nodig.

- Zie het hoofdstuk "Installatie" voor instructies voor het verwijderen en aanbrengen van binnenplaten.



De isolerende vermiculite of chamotte binnenplaten kunnen haarscheuren gaan vertonen, maar dat heeft geen nadelig effect op hun werking.



Gietijzeren binnenplaten gaan lang mee als u regelmatig as verwijdt die zich mogelijk erachter ophoopt. Als opgehoopte as achter een gietijzeren plaat niet wordt verwijderd, kan de plaat de warmte niet meer afgeven aan de omgeving en kan de plaat vervormen of scheuren.



Laat het toestel nooit branden zonder de vuurvaste binnenplaten.

Glas schoonmaken

Goed schoongemaakt glas neemt minder snel vuil op. Ga als volgt te werk:

1. Verwijder stof en loszittend roet met een droge doek.
2. Maak het glas schoon met kachelruitenreiniger:
 - a. Breng kachelruitenreiniger aan op een keukenspons, wrijf het gehele glasoppervlak in en laat even inwerken.
 - b. Verwijder het vuil met een vochtige doek of keukenpapier.
3. Maak het glas nogmaals schoon met een gewoon glasreinigingsproduct.
4. Wrijf het glas schoon met een droge doek of keukenpapier.

- Gebruik geen schurende of bijtende producten om het glas schoon te maken.
- Gebruik schoonmaakhandschoenen om uw handen te beschermen.



Als het glas van het toestel is gebroken of gebarsten, moet dit glas worden vervangen voordat u het toestel opnieuw in gebruik neemt.



Voorkom dat kachelruitreiniger tussen het glas en de gietijzeren deur loopt.

Smeren

Hoewel gietijzer enigszins zelfsmarend is, moet u bewegende delen toch regelmatig smeren.

- Smeer de bewegende delen (zoals geleidersystemen, scharnierpenen, grendels en luchtschuiven) met hittevast vet dat verkrijgbaar is bij de vakhandel.

Afwerklaag bijwerken

Kleine lakbeschadigingen kunt u bijwerken met een spuitbus speciale hittebestendige lak die verkrijgbaar is bij uw leverancier.

Emaillbeschadigingen kunt u bijwerken met een speciale hittebestendige lak die verkrijgbaar is bij uw leverancier.

Afdichting controleren

- Controleer of het afdichtingskoord van de deur nog goed afsluit. Afdichtkoord verslijt en moet tijdig worden vervangen.



- Controleer het toestel op luchtlekken. Kit eventuele kieren dicht met kachelkit.

⚠ Laat de kit goed uitharden voordat u het toestel aanmaakt, anders blaast het vocht in de kit op en ontstaat opnieuw een lek.

Bijlage 1: Technische gegevens

Model	Astro 3MF Astro 4MF		
Stookregime	Niet continu gebruik		
Nominaal vermogen	8 kW		
Schoorsteenaansluiting (diameter)	150 mm		
Gewicht	+/- 140 kg		
Aanbevolen brandstof	Hout	Bruinkoolbriketten	Antracietkolen
Kenmerk brandstof	max. 33 cm	3" - 6" - 7"	12/22 20/30
Massadebiet van rookgassen	7,4 g/s	6,1 g/s	7,3 g/s
Rookgastemperatuur in meetsectie	297 °C	252 °C	261 °C
Temperatuur aan de uitgang van het toestel	351 °C	454 °C	321 °C
Minimum trek	12 Pa	12 Pa	12 Pa
CO-emissie (13%O ₂)	0,09 %	0,04 %	0,10 %
NO _x -emissie (13% O ₂)	123 mg/Nm ³	151 mg/Nm ³	123 mg/Nm ³
CnHm-emissie (13%O ₂)	71 mg/Nm ³	28 mg/Nm ³	90 mg/Nm ³
Stofemissie	18 mg/Nm ³	17 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Rendement	76,7 %	82,8 %	80,0 %




Model	Astro 3MF Astro 4MF	
Stookregime	Continu gebruik	
Nominaal vermogen	8 kW	
Schoorsteenaansluiting (diameter)	150 mm	
Gewicht	+/- 140 kg	
Aanbevolen brandstof	Bruinkoolbriketten	Antracietkolen
Kenmerk brandstof	3" - 6" - 7"	12/22 20/30
Massadebiet van rookgassen	7 g/s	8,6 g/s
Rookgastemperatuur in de meetsectie	252 °C	247 °C
Temperatuur aan de uitgang van het toestel	440 °C	301 °C
Minimum trek	12 Pa	12 Pa
CO-emissie (13%O ₂)	0,13 %	0,16 %
NOx-emissie (13% O ₂)	161 mg/Nm ³	116 mg/Nm ³
CnHm-emissie (13%O ₂)	45 mg/Nm ³	85 mg/Nm ³
Stofemissie		5 mg/Nm ³
Rendement	79,8 %	79,5 %




Bijlage 2: Afmetingen

ASTRO 3MFP



ASTRO 3MFWB



Technical drawing of a rectangular device, showing three views: front, side, and top.


Front View (Top Left): Shows a rectangular frame with an inner rectangle. Dimensions: Total width 465, Total height 1140, Inner width 475, Inner height 385.

Side View (Top Right): Shows the profile of the device. Dimensions: Total width 420, Total height 985, Inner width 430, Inner height 215 (indicated as ± 215), and a circular feature with diameter $\phi 150$.

Top View (Bottom Left): Shows the top of the device. Dimensions: Total width 465, Total height 1140, Inner width 475, Inner height 385, and a circular feature with diameter $\phi 150$.

Bottom View (Bottom Right): Shows the bottom of the device. Dimensions: Total width 430, Total height 180, and a circular feature with diameter $\phi 100$.


ASTRO 4MFWB



Bijlage 3: Afstand tot brandbaar materiaal

ASTRO 3


Minimale afstanden voor uitvoering zonder hitteschild:



Als de afstand van de aansluitbuis minder dan 300 mm verwijderd is van brandbaar materiaal moet deze worden afgeschermd.

1. Brandbaar materiaal
2. Onbrandbaar materiaal, dikte 100mm


Minimale afstanden voor uitvoering met hitteschild:



1. Brandbaar materiaal
2. Onbrandbaar materiaal, dikte 100mm

ASTRO 4

Minimale afstanden voor uitvoering zonder hitteschild:




Als de afstand van de aansluitbuis minder dan 300 mm verwijderd is van brandbaar materiaal moet deze worden afgeschermd.

1. Brandbaar materiaal
2. Onbrandbaar materiaal, dikte 100mm




Minimale afstanden voor uitvoering met hitteschild:



1. Brandbaar materiaal
2. Onbrandbaar materiaal, dikte 100mm

ASTRO 3 en ASTRO 4 - Afmetingen onbrandbare vloerplaat



Minimale afmetingen onbrandbare vloerplaat

	A (mm)	B (mm)
Din 18891	500	300
Duitsland	500	300
Finland	400	100
Noorwegen	300	100

Bijlage 4: Diagnoseschema

					Probleem	
●					Hout wil niet doorbranden	
	●				Geeft onvoldoende warmte	
		●			Rookterugslag tijdens het bijvullen	
			●		Toestel brandt te hevig, niet goed regelbaar	
				●	Aanslag op het glas	
					mogelijke oorzaak	mogelijke oplossing
●	●	●		●	Onvoldoende trek	Een koude schoorsteen creëert vaak onvoldoende trek. Volg de instructies voor het aanmaken in het hoofdstuk "Gebruik"; open een raam.
●	●	●		●	Hout te vochtig	Gebruik hout met maximaal 20% vocht.
●	●	●		●	Afmetingen hout te groot	Gebruik kleine stukjes aanmaakhout. Gebruik gekloven houtblokken met een omtrek van maximaal 30 cm.
●	●	●	●	●	Stapeling hout niet correct	Stapel het hout zodanig dat er voldoende lucht tussen de houtblokken kan stromen (losse stapeling, zie "Stoken met hout").
●	●	●		●	Werking van de schoorsteen onvoldoende	Controleer of de schoorsteen aan de voorwaarden voldoet: minimaal 4 meter hoog, juiste diameter, goed geïsoleerd, gladde binnenzijde, niet te veel bochten, geen obstructies in de schoorsteen (vogelnest, te veel roetafzetting), hermetisch dicht (geen kieren).
●	●	●		●	Uitmonding van de schoorsteen niet correct	Voldoende hoog boven het dakvlak, geen obstructies in de nabijheid.
●	●	●	●	●	Instelling van de luchtinlaten niet correct	Open de luchtinlaten volledig.
●	●	●		●	Aansluiting van het toestel met de schoorsteen niet correct	Aansluiting moet hermetisch dicht zijn.
●	●	●		●	Onderdruk in de ruimte waar het toestel is geplaatst	Zet afzuigsystemen uit.
●	●	●		●	Onvoldoende toevoer van verse lucht	Zorg voor voldoende luchttoevoer, maak desnoods gebruik van de buitenluchtaansluiting.
●	●	●		●	Ongunstige weersomstandigheden? Inversie (omgekeerde luchtstroom in de schoorsteen door hoge buitentemperatuur), extreme windsnelheden	Bij inversie is gebruik van het toestel af te raden. Plaats desnoods een trekkende kap op de schoorsteen.
		●			Tocht in de woonkamer	Voorkom tocht in de woonkamer; plaats het toestel niet in de nabijheid van een deur of verwarmingsluchtkanalen.
				●	Vlammen raken het glas	Zorg dat het hout niet te dicht tegen het glas ligt. Schuif de primaire luchtinlaat verder dicht.
			●		Toestel lekt lucht	Controleer de afdichtingen van de deur en de naden van het toestel.

Index

A

Aanmaakhout	28
Aanmaakvuur	12
Aansluiten	
afmetingen	20
Aansluiten op buitenluchtaanvoer	9
Aansluiten op schoorsteen	8
aan bovenzijde	8
Aansluitkraag schoorsteenaansluiting	8
Aansluitset buitenluchtaanvoer	9
Aansteken	12
Afdichtingskoord van deur	16
Afmetingen	20
Antracietkolen	11
As verwijderen	14
bruinkool	13
Aslade	
openen	15
verwijderen	7

B

Beluchting van het vuur	14
Bijvullen van brandstof	14
rookterugslag	28
Binnenplaten	
gietijzeren	7
vermiculite	7
Binnenplaten, vuurvaste	
verwijderen	7
Brandbaar materiaal	
afstand tot	24
Brandstof	
antracietkolen	11
benodigde hoeveelheid	15
bijvullen	13-14
bruinkool	11
bruinkoolbriketten	11
geschikte	11
hout	11
ongeschikte	11
Brandveiligheid	
afstand tot brandbaar materiaal	24
meubels	6
vloer	6
wanden	6

Bruinkool	
as	13
stoken	13
Bruinkoolbriketten	11
Buitenlucht	
aansluitset monteren	9
Buitenluchtaanvoer	5, 9
aansluiting op	11

C

Creosoot	14
----------------	----

D

Demontabele onderdelen	7
Deur	
afdichtingskoord	16
openen	7
Draagvermogen van vloer	6
Drogen van hout	11

G

Geschikte brandstof	11
Gewicht	18-19
Gietijzer	
binnenplaten	7
vuurvast	7
Gietijzeren binnenplaten	7
Glas	
aanslag	28
schoonmaken	16

H

Hout	11
bewaren	11
drogen	11
geschikte soort	11
nat	11
wil niet doorbranden	28
Houtblokken stapelen	12

K

Kachelruitenreiniger	16
Kap op de schoorsteen	5
Kieren in toestel	16
Kolen	
asgehalte	11

L

Lak	11
-----------	----



Luchtinlaten	12
Luchtlek	16
Luchtregeling	13
Luchtoevoer regelen	14

M

Mist, niet stoken	15
Monteren	
aansluitset buitenluchtaanvoer	9
Muren	
brandveiligheid	6

N

Naaldhout	11
Nat hout	11
Nevel, niet stoken	15
Nominaal vermogen	15, 18-19

O

Onderdelen, demontabele	7
Onderhoud	
afdichting	16
glas schoonmaken	16
schoorsteen	15
smeren	16
toestel schoonmaken	15
vuurvaste binnenplaten	16
Ongeschikte brandstof	11
Ontassen	14
Openen	
aslade	15
deur	7
Opslag van hout	11

P

Plaatsen	
afmetingen	20
Primaire luchtinlaat	12
Problemen oplossen	15, 28

R

Rendement	18-19
Rook	
bij eerste gebruik	11
Rookgas	
massedebiet	18-19
temperatuur	18-19
Rookterugslag	4, 28

Ruiten	
aanslag	28
schoonmaken	16

S

Schade	7
Schoonmaken	
glas	16
toestel	15
Schoorsteen	
aansluitdiameter	18-19
aansluiting op	11
aansluiting voorbereiden	8
hoogte	5
onderhoud	15
voorwaarden	5
Schoorsteenaansluiting	
bovenzijde	8
Schoorsteenbrand voorkomen	14
Schoorsteenkap	5
Secundaire luchtinlaat	12
Smeren	16
Sokkel	
afdekplaat	10
Stof-emissie	18-19
Stoken	12
antracietkolen	13
brandstof bijvullen	12-14
bruinkoolbriketten	13
onvoldoende warmte	15, 28
toestel brandt te hevig	28
toestel niet goed regelbaar	28
Stookregime	18-19

T

Teer	14
Temperatuur	18-19
Trek	18-19

U

Uitgaan van vuur	14
------------------------	----

V

Vegen van schoorsteen	15
Ventilatie	5
buitenluchtaanvoer aansluiten	9
vuistregel	5
Ventilatioerooster	5



Verbrandingsluchtregeling	13
Vermiculite	
vuurvast	7
Vermiculite binnenplaten	7
Verwijderen	
as	14
aslade	7
vuurvaste binnenplaten	7
Vet voor smering	16
Vloeren	
brandveiligheid	6
draagvermogen	6
Vloerkleed	6
Vulhoogte van toestel	13
Vuur	
aanmaken	12
doven	14
Vuurvaste binnenplaten	
onderhoud	16
verwijderen	7
waarschuwing	11

W

Waarschuwing	
brandbare materialen	4
glas gebroken of gebarsten	4, 16
heet oppervlak	4
kachelruitreiniger	16
schoorsteenbrand	4, 11, 14
ventilatie	4-5
verzekeringsvoorwaarden	4
voorschriften	4
vuurvaste binnenplaten	11
Wanden	
brandveiligheid	6
Warmte, onvoldoende	15, 28
Weersomstandigheden, niet stoken	15

Table of contents

Introduction	3
Declaration of conformity	3
Safety	4
Installation requirements	4
General	4
Chimney (flue)	4
Ventilation of the area	5
Floors and walls	6
Product description	6
Installation	6
General preparation	6
Preparing the connection to the flue	8
Preparing the outside air connection	9
Installing and connecting	11
Use	11
First use	11
Fuel	11
Lighting	12
Burning wood	12
Burning brown coal briquettes	13
Burning anthracite coal	13
Controlling combustion air	14
Extinguishing the fire	15
Removing ashes	15
Fog and mist	15
problems	16
Maintenance	16
Chimney	16
Cleaning and other regular maintenance activities	16
Appendix 1: Technical Data	18
Appendix 2: Measurements	20
Appendix 3: Distance from combustible material	24
Appendix 4: Diagnostic diagram	28
Index	29



Introduction

Dear user,

In buying this DOVRE heating appliance, you have chosen a high quality product. This product is part of a new generation of energy-efficient and environmentally-friendly heating appliances. These appliances make optimum use of convection heat as well as thermal radiation (radiant heat).

- ▶ Your DOVRE appliance has been manufactured with state-of-the-art production equipment. In the unlikely event of a malfunction, you can always rely on DOVRE for support and service.
- ▶ The appliance should not be modified; please always use original parts.
- ▶ The appliance is intended for use in a living room. It should be connected hermetically to a well-functioning chimney.
- ▶ We advise you have the appliance installed by an authorized and competent installer.
- ▶ DOVRE cannot be held liable for any problems or damage resulting from incorrect installation.
- ▶ Observe the following safety regulations when installing and using the appliance.

In this manual, you can read how the DOVRE heating appliance can be installed, used and maintained safely. Should you require additional information or technical data, or should you experience an installation problem, please first contact your supplier.

© 2013 DOVRE NV

Declaration of conformity



Notified body: 1625

The undersigned

Dovre nv, Nijverheidsstraat 18 B-2381 Weelde hereby declares

that houtkachel Astro 3MFP, Astro 3MFWB, Astro 4MFP en Astro 4MFWB have been produced in accordance with EN 13240.

Weelde 01-03-2013

T. Gehem













Due to continuous product improvement, the supplied appliance specifications may vary from the description in this brochure without prior notice.


DOVRE N.V.

Nijverheidsstraat 18 Tel: +32 (0) 14 65 91 91
B-2381 Weelde Fax: +32 (0) 14 65 90 09
Belgium E-mail : info@dovre.be



Safety

-  Please note: All safety regulations must be complied with strictly.
-  Please read carefully the instructions supplied with the appliance for installation, use and maintenance, before using the appliance.
-  The appliance must be installed in accordance with the laws and requirements of your country.
-  All local regulations and the regulations relating to national and European standards must be observed when installing the appliance.
-  The appliance should preferably be installed by an authorized installer. Installers will be aware of the applicable regulations and requirements.
-  The appliance is designed for heating purposes. All surfaces, including the glass and connecting tube, can get very hot (over 100°C)! For operation, use a so-called "cold hand" or an oven glove. Make sure there is sufficient protection if young children, disabled persons or old people are in the vicinity of the appliance.
-  Safety distances from flammable materials must be adhered to strictly.
-  Don't place any curtains, clothes, laundry or other combustible materials on or near the appliance.
-  Don't use flammable or explosive substances near the appliance when it is in use.
-  Avoid a chimney fire by having the chimney swept regularly. Never burn wood with the door open.
-  In the case of a chimney fire: close all air inlets of the appliance and alert the fire brigade.
-  If the glass in the appliance is broken or cracked, it must be replaced before you can use the appliance again.

-  Make sure there is adequate ventilation in the room where the appliance is installed. If ventilation is insufficient, combustion will be incomplete resulting in toxic gases being produced and spread through the room. See the chapter "Installation requirements" for more information on ventilation.


Installation requirements

General


- ▶ The appliance must be connected tightly to a well-functioning chimney.
- ▶ For the connection measurements: see the appendix "Technical data".
- ▶ Ask the fire brigade and/or your insurance company about any specific requirements and regulations.

Chimney (flue)

The flue or chimney is needed for:

- ▶ Removal of combustion gases via natural draught.
 -  As the warm air in the flue or chimney is lighter than the outside air, it rises.
- ▶ Air intake, needed for the combustion of fuel in the appliance.

A poorly-functioning flue or chimney can cause smoke to escape into the room when the door is opened. Damage caused by smoke emissions into the room is not covered by the warranty.

-  Do not connect multiple appliances (such as a boiler for central heating) to the same flue, unless local or national regulations allow this. In the event of two connections ensure that the difference in height between the connections is no less than 200 mm.

Ask your installer for advice regarding the flue. Refer to the European norm EN13384 for a correct calculations for the flue.



The flue must satisfy the following **requirements**:


- ▶ The flue or chimney must be made of fire-resistant material, preferably ceramics or stainless steel.
- ▶ The flue or chimney must be airtight and well-cleaned and guarantee sufficient draught.

i A draught/vacuum of 15 - 20 Pa during normal operation is ideal.

- ▶ Starting from the flue spigot, the flue must run as vertically as possible. Changes in direction and horizontal pieces disrupt the outward flow of combustion gases and may cause soot deposits.
- ▶ To prevent combustion gases from cooling down too much, which reduces the draught, ensure that the interior diameter is not too big.
- ▶ The flue or chimney should ideally have the same diameter as the connection collar.

i For the nominal diameter: see the appendix "Technical data". If the smoke channel is well insulated, the diameter may be slightly bigger (up to 2x the section of the connection collar).

- ▶ The section (area) of the smoke channel must be constant. Wider segments and (in particular) narrower segments disrupt the outward flow of combustion gases.
- ▶ When using a cover plate or exhaust hood: make sure that the cover does not restrict the flue outlet and that the cap does not impede the outward flow of combustion gases.
- ▶ The flue must end in a zone that is not affected by surrounding buildings, trees or other obstacles.
- ▶ The flue outside the house must be insulated.
- ▶ The chimney must be at least 4 metres high.
- ▶ As a rule of thumb: 60 cm above the ridge of the roof.
- ▶ If the ridge of the roof is more than 3 metres away from the flue: stick to the measurements in the following figure. A = the highest point of the roof within a distance of 3 metres.



Ventilation of the area

For good combustion, the stove needs air (oxygen). This air is supplied via adjustable air inlets from the area in which the stove is installed.

⚠ The combustion will be incomplete in case of insufficient ventilation, which results in toxic gases being produced and spread through the area.

As a rule of thumb, the air supply should be 5, 5 cm²/kW. Extra ventilation is needed when:

- ▶ The stove is in an area that is well-insulated.
- ▶ There is mechanical ventilation, for example a central extraction system or an extraction hood in an open kitchen.









You can provide extra ventilation by having a ventilation louvre fitted on the outside wall.

Make sure that other air consuming appliances (such as tumble-driers, other heating appliances or a bathroom fan) have their own supply of outside air, or are switched off when you use the appliance.


i You can also connect the appliance to an outside air supply. This makes additional ventilation unnecessary.

Floors and walls

The floor on which the appliance is placed must have sufficient bearing capacity. For the weight of the appliance, see the appendix "Technical data".

-  Protect flammable flooring from heat radiation by means of a fireproof protective plate. See the appendix "Distance from combustible material".
-  Remove combustible material such as linoleum, carpets/rugs and similar materials below the fireproof protective plate.
-  Keep sufficient distance between the appliance and combustible materials such as wooden walls and furniture.
-  The connecting tube also radiates heat. Ensure that there is sufficient distance or a shield between the connecting tube and combustible material.
The rule of thumb for a single-walled tube is a distance of 3x the diameter. If a lining shell is fitted around the tube, a distance of 1x the diameter is permissible.
-  Carpets and rugs must be at least 80 cm away from the fire.
-  Use a fireproof floor plate to protect a flammable floor from any ash which may fall in front of the stove. The protective plate must comply with national standards.
-  For the dimensions of the fireproof protective plate: see the appendix "Distance from combustible material".
-  For further requirements in connection with fire safety: see the appendix "Distance from combustible material".

Product description




1. Fire grate
2. Door
3. Primary air slide
4. Door latch
5. Secondary air slide
6. Riddling rod

Installation

General preparation

- Please check the appliance immediately after delivery for damage caused during transport or any other damage or defects. The appliance is attached to the pallet with screws at the bottom.




⚠ If you detect damage caused during transport or any other damage or defects, do not use the appliance and notify the supplier.

- Remove the removable parts (fire-resistant inner plates, fire grate, top plate, ash pan) from the appliance before you start installing the appliance.

i It is easier to move the appliance and to avoid damage if the removable parts have been removed.


⚠ Note the location of the removable parts, so that you can re-position the parts in the correct place later on.

1. Open the door; see the following figure.



2. Remove the fire-resistant inner plates; see the following figure.

i Vermiculite inner plates are light and tend to be ochrous in colour on delivery. They insulate the combustion chamber to boost combustion. Cast iron inner plates protect the combustion chamber and dissipate heat to the surroundings.



Removable internal sections


astro3 series

- | | | |
|---|--------------|-------------------|
| 1 | 03.77099.002 | Fire basket front |
| 2 | 03.77400.002 | Fire basket left |
| 3 | 03.77401.002 | Fire basket right |
| 4 | 03.08365.002 | Inner plate |
| 5 | 03.61115.100 | Grate |
| 6 | 03.66532.100 | Fire grate |

astro4 series

- | | | |
|---|--------------|-------------------|
| 1 | 03.77099.002 | Fire basket front |
| 2 | 03.77402.002 | Fire basket left |
| 3 | 03.77403.002 | Fire basket right |
| 4 | 03.08365.002 | Inner plate |
| 5 | 03.61115.100 | Grate |
| 6 | 03.66532.100 | Fire grate |
| 7 | 03.35210.000 | Corner piece |

4. Remove the ash pan; see the following figure.




Preparing the connection to the flue

When connecting the stove to the flue, you can choose to connect to the **top** or **rear** of the stove.




When the appliance is delivered, the connection on the rear is left open.

- ▶ Plug the outlet you don't wish to use with the corresponding supplied cover.
- ▶ Install the supplied corresponding connection collar to the outlet you wish to use.
- ▶ Sealant and materials are supplied.



- 1 Connection - top
- 2 Connection - rear

Connect to top



1. Remove the top plate.




The top plate can be taken off the appliance just like that.

2. At the outlet at the top, apply sealant to the contact surface where the connection collar will be positioned.
3. Install the connection collar with the materials.
4. At the outlet at the rear, apply sealant to the contact surface where the cover will be positioned.
5. Install the cover using the materials.



Connecting to the rear



1. Remove the top plate.

i The top plate can be taken off the appliance just like that.

2. At the outlet at the top, apply sealant to the contact surface where the cover will be positioned.
3. Install the cover using the materials.
4. At the rear, apply sealant to the contact surface where the connection collar will be positioned.
5. Install the connection collar with the materials.

Preparing the outside air connection


If the appliance is installed in a room without sufficient ventilation, you can install a connecting kit on the appliance for the outside air supply. Some of the air inlets on the appliance must then be plugged with the blanking material provided. We recommend applying a connection set that has a valve you can close when the stove is not in use.

The air supply tube is 100 mm in diameter. If the tube is smooth, it may be no longer than 12 metres. If accessories such as bends are used, the maximum


length (12 m) must be reduced by 1 m for each accessory used.

1. Close the air inlet in the bottom plate with the small cast-iron cover plates (1) and screws (2); see following figure.

i By closing the air inlet in the bottom plate you prevent air being used for combustion from an insufficiently ventilated space.






2. For connection to outside air via the floor:
 - a. Make an opening in the floor; see 'Appendix 2, Measurements' for the correct position of the opening.
 - b. Slide a straight air supply tube onto the connection collar of the stove, so that it cannot move; see following figure .




3. For connection to outside air via the rear of the appliance:
- Create an opening in the base or the log compartment by removing the panel at the back of the base or the log compartment; see following figures.

i Depending on the version of the stove the cover plate is affixed either with springy clips or with a washer plate. In case of a spring fixing use a screwdriver to lift the cover plate out of its groove.



- Connect a so-called 'elbow' hermetically to the opening in the base or the log compartment so that it cannot move; see following figure.

i The height for the connection through the wall may vary depending on the elbow type.



Installing and connecting

1. Position the stove in the correct place, and make sure it is level.
2. Connect the appliance airtight to the flue (chimney).
3. In the case of connection to outside air: connect the outside air supply to the connection collar within the base or log compartment of the stove or to the fitted elbow.
4. Re-position all removed parts in the correct places in the stove.



Never light a fire in the appliance without the fireproof inner plates.

The appliance is now ready for use.

Use

First use

When you use the stove for the first time, make an intense fire and keep it going for a good few hours. This will cure the heat-resistant paint finish. This may result in some smoke and odours. You could open windows and doors for a while in the area in which the stove is located.

Fuel

The appliance is suitable for the burning of natural wood; sawn and chopped wood that is sufficiently dry. The appliance is also suitable for the burning of brown coal briquettes and anthracite coal.

Do not use other fuels, as they can cause serious damage to the stove.

You are not allowed to use the following fuels, as they pollute the environment and because they heavily soil the appliance and flue, which may lead to a chimney fire:

- Treated wood, such as scrap wood, painted wood, impregnated wood, preserved wood, plywood and chipboard.
- Plastics, scrap paper and domestic waste.

Wood

- Hardwood, such as oak, beech, birch and fruit tree wood is the ideal fuel for your stove. This type of wood burns slowly with calm flames. Softwood contains more resins, burns faster and sparks more.
- Use seasoned wood that contains no more than 20% moisture. The wood should have been seasoned for at least 2 years.
- Saw the wood to size and split it while it is still fresh. Fresh wood is easier to split, and split wood dries more easily. Store the wood under a roof where the wind has free access.
- Do not use damp wood. Damp logs do not produce heat as all the energy is used in the evaporation of moisture. This will result in a lot of smoke and soot deposits on the stove door and in the chimney. The water vapour will condense in the stove and can leak away through chinks in the stove, causing black stains on the floor. It may also condense in the chimney and form creosote. Creosote is a highly flammable compound and may cause a chimney fire.

Brown coal briquettes

Brown coal briquettes have approximately the same burning characteristics as wood.

- Ensure there is a good charcoal bed before you start burning brown coal briquettes.
- For lighting the fireplace, follow the instructions in the "Lighting" paragraph.



Anthracite coal


Anthracite coal is categorised on the basis of properties, sometimes prescribed by law, such as the percentage of volatile substances. The ash content of anthracite coal is between 3% and 13%. The lower the ash content, the higher the net heating value and the less often you have to remove ash.

- ▶ Preferably use category A anthracite coal with a low ash content.
- ▶ Use the recommended size 12/22 or 20/30.
- ▶ For lighting the fireplace, follow the instructions in the "Lighting" paragraph.

Lighting

You can check whether the flue has sufficient draught by lighting a ball of paper above the baffle plate. A cold flue often has insufficient draught and consequently, some smoke may escape into the room instead of up the chimney. You can avoid this problem by lighting the fire as described below.

1. Stack two layers of medium sized logs crosswise.
2. Stack two layers of kindling crosswise on top of the logs.
3. Place a firelighter cube in the lower layer of kindling and light the cube according to the instructions on the packaging.



4. Close the door of the appliance and open the primary air inlet and open the secondary air inlet of

the appliance; see 'Controlling air combustion'.


5. Allow the fire develop into a good blaze until there is glowing bed of charcoal. You can then add fuel and adjust the appliance, see the chapter "Stoking with wood".

Burning wood

After you have followed the instructions for lighting :


1. Slowly open the stove door.
2. Spread the charcoal evenly across the bottom of the stove base.
3. Stack a few logs on the charcoal.

Open stacking




If the logs are stacked openly, the wood will burn quickly as the oxygen can reach each log easily. If you want to use the stove for a short while, make an open stack.

Compact stacking



If the logs are stacked tightly, the wood will burn more slowly as the oxygen can only reach some logs easily. If you want to burn wood for a longer period, make a compact stack.


4. Close the door of the appliance.
5. Close the primary air inlet and leave the secondary air inlet open.

 Fill the appliance up to one third capacity.

Burning brown coal briquettes

Brown coal briquettes burn in almost the same way as wood. Using the primary air inlet, ensure sufficient supply of air under the fire. For further information see the paragraph "Burning wood".


Burning brown coal briquettes creates a lot of ash. Regularly remove excess ash. See the paragraph "Removing ashes" for instructions.


 For the properties and use of brown coal briquettes: consult your brown coal briquettes supplier or see the brown coal briquettes' packaging.

After you have followed the instructions for lighting:

1. Slowly open the stove door.
2. Spread the charcoal evenly across the bottom of the stove base.
3. Place the brown coal briquettes on the charcoal bed.
4. Close the door.
5. Regularly remove ashes from the stove base riddling the grate. Use the cold handle to operate the riddling rod.


Burning anthracite coal


 Always close the secondary air slide when burning anthracite coal.


 Set the fuel choice air valve to the closed position.

After you have followed the instructions for lighting:

1. Open the primary air slide completely.
2. Slowly open the stove door.
3. Spread the charcoal evenly across the bottom of the stove base.
4. Spread a shovelful of coal on the charcoal bed and wait with the next shovelful until the coals start to glow.
5. Now add more coal.


 Be careful not to smother the fire by adding too much coal at once.

 You have added as much as you can once the glow of the previous load is only just visible.
6. Close the door.
7. Allow the coals to burn well for a few minutes and control the air supply using the primary air slider.

 If the fire basket or the cast-iron plates start to glow red you have overfed the fire.
8. Regularly remove ashes from the stove base riddling the grate. Use the cold handle to operate the riddling rod.

Controlling combustion air


The appliance has various features for air control; see following figure.





1. The primary air slide is open in pulled out position and closed in pushed back position.
2. The secondary air slide is open in pulled out position and closed in pushed back position.

The primary air slide controls the air flow under the grille (1); see following figure.

The secondary air slide controls the air flow for the glass and the vents in the back wall (2).



Advice

-  Never burn wood with an open door.
-  Regularly burn wood with intense roaring fires.

If you frequently have low intensity fires, tar and creosote may be deposited in the chimney. Tar and creosote are highly combustible substances. Thicker layers of these

substances may catch fire if the temperature in the chimney increases suddenly. By allowing the fire to burn very intensely regularly, layers of tar and creosote will disappear.

Low intensity fires also cause tar deposits on the stove window and door.

When the outside temperature is not very low, it is better to burn wood intensely for a few hours instead of having a low intensity fire for a long period of time.

- Control the air supply with the secondary air inlet.



The secondary air inlet not only supplies air to the fire but to the glass as well, so that it does not quickly become dirty.

- Open the primary air inlet for the time being if the air supply by the secondary air inlet is inadequate or if you want to fan the fire.
- It is better to add a small amount of logs regularly than to add many logs at the same time.

Extinguishing the fire

Do not add fuel and just let the fire go out. If a fire is damped down by reducing the air supply, harmful substances will be released. For this reason, the fire should be allowed to go out naturally. Keep an eye on the fire until it has gone out. All air inlets can be closed once the fire has died completely.

Removing ashes

After the wood has been burnt, a relatively small amount of ashes is left over. This bed of ashes is a good insulating layer for the stove base plate and improves combustion. It is good to leave a thin layer of ashes on the stove base plate.


The flow of air through the fire plate must not be obstructed, however, and no ash may be allowed to accumulate behind a cast-iron inner plate. Remove the excess ash regularly.

After the brown coal briquettes and anthracite coal has been burnt, a relatively large amount of ash is left over. No ash may be allowed to accumulate underneath the fire grate and the ash should never reach the bottom of the grate. This will cause the grate to overheat and be damaged.


1. Use the riddling rod to free the grate of excess ashes.



If the appliance is still warm, use the "cold hand" to operate the riddling rod.



2. Open the stove door.
3. Using the scraper, sweep the remaining ashes through the grid.
4. Remove the ashtray (see next figure) using the glove provided and empty the ashtray.



5. Replace the ash pan and close the stove door.

Fog and mist

Fog and mist hinder the flow of flue gases through the flue. Smoke can blow back and cause a stench. If it is not strictly necessary, it is better not to use the stove in foggy and misty weather.

problems

Refer to the appendix "Diagnostic diagram" to resolve any problems in using the stove.

- i** To reach the nominal output, approximately 2 kg of fuel needs to be burnt every 45 minutes.

Maintenance

Follow the maintenance instructions in this chapter to keep the stove in good condition.

Chimney

In many countries, you are required by law to have your chimney checked and maintained.

- ▶ At the beginning of the heating season: have the chimney swept by an expert.
- ▶ During the heating season and after the chimney has not been used for a long time: have the chimney checked for soot deposits.
- ▶ After the heating season: seal off the chimney with a ball of paper.

Cleaning and other regular maintenance activities

- ⚠** Do not clean the stove when it is still warm.


- ▶ Clean the exterior of the stove with a dry lint-free cloth.

You can clean the stove interior thoroughly at the end of the heating season:

- ▶ If necessary, first remove the fire-resistant inner plates. See the chapter "Installation" for instructions on removing and installing the inner plates.
- ▶ If necessary, clean the air supply ducts. Remove the top plate to this end. The top plate lies loosely on the appliance.
- ▶ If required, remove the baffle plate at the top of the appliance and clean it.

Remove and install baffle plate

Unscrew the clamping plate on the front of the baffle plate. Lift the baffle plate from the support and tilt the baffle plate out of the appliance. Please ensure that the rear of the baffle plate properly connects to the air tunnel at the back of the appliance when reinstalling.



09.20019.034

Checking fire-resistant inner plates

The fire-resistant inner plates are consumables and subject to wear. Vermiculite inner plates are fragile. Do not knock the inner plates with logs. Check the fire-resistant inner plates frequently and replace them when necessary.

- ▶ See the chapter "Installation" for instructions on removing and installing the inner plates.

- i** The insulating vermiculite or chamotte inner plates may develop hairline cracks, but this does not affect their performance adversely.



- i** Cast-iron inner plates last a long time if you remove frequently the ash that can accumulate behind them. If accumulated ash behind the cast-iron plate is not removed, the plate will no longer be able to dissipate the heat to the surroundings and this may cause the plate to warp or crack.

- ⚠** Never use the stove without the fire-resistant inner plates.

Cleaning glass

Dirt clings less easily to well-cleaned glass. Proceed as follows:



1. Remove dust and loose soot with a dry cloth.
 2. Clean the glass with stove glass cleaner:
 - a. Apply stove glass cleaner to a kitchen sponge, rub down the entire glass surface and give the cleaning agent time to react.
 - b. Remove the dirt with a moist cloth or kitchen tissue.
 3. Clean the glass again with a normal glass cleaning product.
 4. Rub the glass clean with a dry cloth or kitchen tissue.
- ▶ Do not use abrasive or aggressive products to clean the glass.
 - ▶ Wear household gloves to protect your hands.
-  If the glass in the appliance is broken or cracked, it must be replaced before you can use the appliance again.
-  Make sure that no stove window cleaner runs between the glass and the cast-iron door.

Lubrication

Although cast-iron is slightly self-lubricating, you will still need to lubricate moving parts frequently.

- ▶ Lubricate the moving parts (such as guide systems, hinge pins, latches and air slides) with heat resistant grease that is available in the specialist trade.

Touching-up the paint finish

Small areas of damaged paint finish can be touched-up with a spray can of special heat-resistant paint, available from your supplier.

Areas of damaged enamel can be touched up with a special heat-resistant paint finish that is available from your supplier.

Checking the seal

- ▶ Check whether the door sealing rope is still in good condition and works well. The sealing rope is subject to wear and will need to be replaced over time.



Appendix 1: Technical Data

Model	Astro 3MF Astro 4MF		
Fire regime	Non continuous use		
Nominal output	8 kW		
Chimney connection (diameter)	150 mm		
Weight	+/- 140 kg		
Recommended fuel	Wood	Brown coal briquettes	Anthracite coal
Fuel property	max. 33 cm	3" - 6" - 7"	12/22 20/30
Mass flow of flue gases	7.4 g/s	6.1 g/s	7.3 g/s
Flue gas temperature in measurement section	297 °C	252 °C	261 °C
Temperature at the appliance outlet	351 °C	454 °C	321 °C
Minimum draught	12 Pa	12 Pa	12 Pa
CO emission (13%O ₂)	0,09 %	0,04 %	0,10 %
NOx emission (13%O ₂)	123 mg/Nm ³	151 mg/Nm ³	123 mg/Nm ³
CnHm emission (13%O ₂)	71 mg/Nm ³	28 mg/Nm ³	90 mg/Nm ³
Particulate emission	18 mg/Nm ³	17 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Efficiency	76,7 %	82,8 %	80,0 %




Model	Astro 3MF Astro 4MF	
Fire regime	Continuous use	
Nominal output	8 kW	
Chimney connection (diameter)	150 mm	
Weight	+/- 140 kg	
Recommended fuel	Brown coal briquettes	Anthracite coal
Fuel property	3" - 6" - 7"	12/22 20/30
Mass flow of flue gases	7 g/s	8.6 g/s
Flue gas temperature in the measurement section	252 °C	247 °C
Temperature at the appliance outlet	440 °C	301 °C
Minimum draught	12 Pa	12 Pa
CO emission (13%O ₂)	0,13 %	0,16 %
NOx emission (13%O ₂)	161 mg/Nm ³	116 mg/Nm ³
CnHm emission (13%O ₂)	45 mg/Nm ³	85 mg/Nm ³
Particulate emission		5 mg/Nm ³
Efficiency	79,8 %	79,5 %




Appendix 2: Measurements


ASTRO 3MFP




ASTRO 3MFWB



ASTRO 4MFP



09-20001-021


ASTRO 4MFWB

09-20001-019

Appendix 3: Distance from combustible material

ASTRO 3


Minimum distances for versions without heat shield:



If the distance between the connecting tube and combustible materials is less than 300 mm the connecting tube should be protected.

1. Combustible material
2. Incombustible material, thickness 100mm


Minimum distances for versions with heat shield:



1. Combustible material
2. Incombustible material, thickness 100mm

ASTRO 4

Minimum distances for versions without heat shield:



If the distance between the connecting tube and combustible materials is less than 300 mm the connecting tube should be protected.

- Minimum distances for versions with heat shield:***



Minimal dimensions of fireproof protective plate

	A (mm)	B (mm)
Din 18891	500	300
Germany	500	300
Finland	400	100
Norway	300	100

Appendix 4: Diagnostic diagram

					Problem	
●					Wood will not stay lit	
	●				Gives off insufficient heat	
		●			Smoke emissions into the room when adding wood	
			●		Fire in stove is too intense, is hard to adjust	
				●	Deposit on the glass	
					Possible cause	Possible solution
●	●	●		●	Insufficient draught	A cold flue usually fails to create sufficient draught. Follow the instructions for lighting in the "Use" chapter; open a window.
●	●	●		●	Wood too damp	Use wood with no more than 20% moisture.
●	●	●		●	Logs too large	Use small pieces of kindling. Use split logs no larger than 30 cm in circumference.
●	●	●	●	●	Wood stacked incorrectly	Stack the logs in a way that allows adequate air flow between the logs (open stacking, see "Burning wood")
●	●	●		●	Chimney does not work properly	Check whether the chimney meets the requirements: at least 4 metres high, right diameter, well insulated, smooth inside, not too many bends, no obstructions in chimney (bird's nest, too much soot deposit), hermetically tight (no chinks).
●	●	●		●	Chimney stack incorrect	Sufficiently high above the roof, no obstacles in the vicinity
●	●	●	●	●	Air inlets set incorrectly	Open the air inlets completely.
●	●	●		●	Stove connected to the chimney incorrectly	Connection should be hermetically tight.
●	●	●		●	Vacuum in area in which the stove is installed	Switch off extraction systems.
●	●	●		●	Insufficient supply of fresh air	Provide an adequate air supply; if necessary use outside air connection.
●	●	●		●	Adverse weather conditions? Inversion (reversed air flow in chimney because of a high outside temperature), extreme wind speeds	We recommend you don't use the appliance in the case of inversion. If required, install an extra hood on the flue to increase the draught.
		●			Draught in the living room	Avoid draught in the living room, do not place the appliance near a door or heating air ducts.
				●	Flames touch the glass	Make sure the wood is not positioned too close to the glass. Slide the primary air inlet cover closer to the "Closed" position.
			●		Stove is leaking air	Check the door seals and stove joints.

Index

A

Adding fuel	15
Adding wood	
smoke emissions into the room	28
Air control	14
Air inlets	12
Air leak	17
Air supply for fire	15
Anthracite coal	12
Ash pan	
remove	7
Ashes	
remove	15
Ashtray	
open	15

B

Bearing capacity of floor	
Floors	
bearing capacity 6	
Brown coal	
ash	13
burning	13
Brown coal briquettes	11
Burning	
adding fuel	13
anthracite coal	13
brown coal briquettes	13
Burning wood	12
add fuel	15
adding logs	12
appliance is hard to adjust	28
fire is too intense	28
insufficient heat	16, 28

C

Carpet	6
Cast iron	
fire resistant	7
inner plates	7
Cast iron inner plates	7
Chimney	
connection diameter	18-19
connection to	11

height	5
prepare connection	8
sweep	16
Chinks in appliance	17
Clean	
glass	16
Cleaning	
appliance	16
Coal	
ash content	12
Combustible material	
distance from	24
Combustion air control	14
Connection	
measurements	20
Connection collar for connection to chimney	8
Connection set for outside air supply	9
Connection to chimney	8
at top	8
top	8
Connection to outside air supply	9
Control air supply	15
Cover on flue	5
Creosote	14

D

Damage	7
Damp wood	11
Door	
open	7
sealing rope	17
Draught	18-19
Drying wood	11

E

Efficiency	18-19
------------------	-------

F

Filling height	13
Fire	
extinguishing	15
lighting	12
Fire-resistant inner plates	
maintenance	16
remove	7
Fire going out	15



Fire regime	18-19
Fire safety	
distance from combustible material	24
floor	6
furniture	6
walls	6
Fireproof inner plates	
warning	11
Floors	
fire safety	6
Flue	
maintenance	16
requirements	5
Flue gas	
mass flow	18-19
temperature	18-19
Fog, do not burn wood	15
Foot	
cover plate	10
Fuel	
adding	15
adding wood	13
anthracite coal	11-12
brown coal	11
brown coal briquettes	11
necessary amount	16
required amount	16
suitable	11
unsuitable	11
wood	11

G

Glass	
clean	16
deposit	28

H

Heat, insufficient	16
Heat,insufficient	28
Hood on the flue	5

I

Inner plates	
cast iron	7
vermiculite	7
Inner plates, fire-resistant	
remove	7

Install	
connection set for outside air supply	9
Installation	
measurements	20

K

Kindled fire	12
Kindling	28

L

Lighting	12
Lubricant	17
Lubricate	17

M

Maintenance	
chimney	16
clean glass	16
cleaning the appliance	16
fire-resistant inner plates	16
lubrication	17
sealing	17
Measurements	20
Mist, do not burn wood	15

N

Nominal output	16, 18-19
----------------------	-----------

O

Open	
ashtray	15
door	7

Outside air	
install connection set	9

Outside air intake	
connection to	11

Outside air supply	9
--------------------------	---

P

Paint finish	11
Particulate emission	18-19
Parts, removable	7
Prevent a chimney fire	14
Primary air inlet	12

R

Removable parts	7
-----------------------	---



Removal of ashes	15
Remove	
ash pan	7
fire-resistant inner plates	7
Remove ashes	15
Removing ash	
brown coal	13

S

Screens	
clean	16
deposit	28
Sealing rope for door	17
Secondary air inlet	12
Smoke	
on first use	11
Smoke emissions into the room	4, 28
Softwood	11
Solving problems	16, 28
Stacking logs	12
Storing wood	11
Stove window cleaner	16
Suitable fuel	11
Supply of outside air	5
Sweep chimney	16

T

Tar	14
Temperature	18-19

U

Unsuitable fuel	11
-----------------------	----

V

Ventilation	5
connect outside air supply	9
rule of thumb	5
Ventilation louvre	5
Vermiculite	
fire-resistant	7
Vermiculite inner plates	7

W

Walls	
fire safety	6

Warning	
chimney fire	4, 11, 14
combustible materials	4
fireproof inner plates	11
glass broken or cracked	4, 17
hot surface	4
regulations	4
stove window cleaner	17
terms and conditions for insurance	4
ventilation	4-5
Weather conditions, do not burn wood	15
Weight	18-19
Wood	11
damp	11
does not keep burning	28
drying	11
right sort	11
storing	11

Table des matières

Introduction	3
Déclaration de conformité	3
Sécurité	4
Conditions d'installation	5
Généralités	5
Ventilation de la pièce	5
Sols et murs	6
Description du produit	6
Installation	6
Préparation générale	6
Préparation du raccordement au conduit de cheminée	8
Préparation du raccordement d'air extérieur ..	9
Pose et raccordement	11
Utilisation	11
Première utilisation	11
Combustible	11
La combustion au bois	12
La combustion avec des briquettes de lignite ..	13
Allumer un feu avec de l'anthracite	13
Extinction du foyer	14
Décendrage	15
Brouillard et brume	15
Résolution problèmes	15
Entretien	15
Conduit de cheminée	15
Nettoyage et autre entretien régulier	16
Annexe 1 : Caractéristiques techniques	18
Annexe 2 : Dimensions	20
Annexe 3 : Distance d'éloignement avec des matériaux combustibles	24
Annexe 4 : Tableau de diagnostic	28
Index	29



Introduction

Chère utilisatrice, cher utilisateur,
En achetant ce poêle DOVRE, vous avez opté pour un produit de qualité. Ce produit fait partie d'une nouvelle génération d'appareils de chauffage écologiques et économiques en énergie. Ces appareils utilisent de manière optimale la chaleur convective, ainsi que la chaleur rayonnante.

- ▶ Votre poêle DOVRE est fabriqué avec les moyens de fabrication les plus modernes. Si vous rencontrez un défaut quelconque sur votre appareil, vous pouvez toujours faire appel au service DOVRE.
- ▶ L'appareil ne doit jamais être modifié ; veuillez toujours utiliser des pièces d'origine.
- ▶ L'appareil est prévu pour être placé dans un logement. Il doit être raccordé hermétiquement à un conduit de cheminée fonctionnant correctement.
- ▶ Nous vous recommandons de faire appel à un chauffagiste agréé professionnel pour installer votre appareil.
- ▶ DOVRE décline toute responsabilité pour des problèmes ou des dommages dus à une installation incorrecte.
- ▶ Lors de l'installation et de l'utilisation, les consignes de sécurité décrites ci-après doivent toujours être respectées.

Ce mode d'emploi contient des informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien en toute sécurité de l'appareil de chauffage DOVRE. Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires ou des spécifications techniques ou si vous rencontrez un problème lors de l'installation, veuillez d'abord contacter votre distributeur.

© 2013 DOVRE NV

Déclaration de conformité



Organisme notifié : 1625

Par les présentes,

Dovre nv, Nijverheidsstraat -2381, B2381 Weelde, Belgique, déclare

que houtkachel Astro 3MFP, Astro 3MFWB, Astro 4MFP en Astro 4MFWB sont produits conformément à EN 13240.

Weelde 01-03-2013

T. Gehem

Les produits faisant l'objet d'une amélioration permanente, les spécifications de l'appareil livré pourront diverger de celles mentionnées dans cette brochure sans avis préalable.

DOVRE N.V.

Nijverheidsstraat 18 Tél. : +32 (0) 14 65 91 91

2381 Weelde,
Belgique












Fax : +32 (0) 14 65 90 09

Belgique

E-mail : info@dovre.be




Sécurité

-  Attention ! Toutes les consignes de sécurité doivent être strictement respectées.
-  Avant d'utiliser votre poêle, lisez attentivement les instructions pour l'installation, l'utilisation et l'entretien.
-  L'appareil doit être installé conformément à la législation et aux prescriptions nationales.
-  Toutes les dispositions régionales et les dispositions concernant les normes européennes et nationales doivent être respectées lors de l'installation de l'appareil.
-  Nous vous recommandons de faire installer le poêle par un installateur agréé. Ce spécialiste connaît les dispositions et les réglementations en vigueur.
-  L'appareil est conçu pour le chauffage. Toutes les surfaces, y compris la vitre et le conduit de raccordement peuvent être brûlantes (plus de 100 °C) ! Pour manipuler l'appareil, portez toujours un gant résistant à la chaleur ou utilisez une poignée main froide. Assurez-vous de garantir une protection suffisante lorsque de jeunes enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées se trouvent à proximité de l'appareil.
-  Respectez impérativement les distances de sécurité entre le poêle et les matériaux inflammables
-  Ne placez jamais de rideaux, vêtements, linges ou autres matières combustibles sur ou à proximité du poêle.
-  Lorsque votre poêle fonctionne, n'utilisez jamais de produits explosifs ou facilement inflammables à proximité du poêle.
-  Prévenez tout départ de feu dans le conduit de cheminée en faisant ramoner régulièrement le conduit concerné. Ne laissez jamais le feu brûler avec la porte du poêle ouverte.
-  En cas de départ de feu dans le conduit de cheminée : fermez les arrivées d'air du poêle et appelez les pompiers.




Si la vitre du poêle est brisée ou fendue, il faut la remplacer avant d'utiliser à nouveau l'appareil.



 Veuillez à avoir une aération suffisante de la pièce où se trouve le poêle. Une aération insuffisante peut engendrer une combustion incomplète et l'échappement de gaz toxiques dans la pièce. Consultez le chapitre « conditions d'installation » pour de plus amples informations concernant l'aération.

aérateur de salle de bain) aient une propre arrivée d'air extérieur ou soient éteints lorsque le poêle est allumé.

 Vous pouvez également raccorder l'appareil à une alimentation en air extérieur. Une aération supplémentaire n'est pas nécessaire dans ce cas.


Conditions d'installation

Généralités

- L'appareil doit être raccordé à un conduit de cheminée fonctionnant correctement.
 - Pour les dimensions de raccordement : voir l'annexe « Caractéristiques techniques ».
 - Informez-vous auprès d'un professionnel des pompiers et/ou de votre compagnie d'assurances pour connaître les éventuelles exigences et dispositions spécifiques.
- (missing or bad snippet)

Ventilation de la pièce

L'appareil a besoin d'air (oxygène) pour garantir une bonne combustion. L'appareil est alimenté en air de la pièce où il se trouve, par le biais d'admissions d'air réglables.

 Un manque d'aération peut engendrer une combustion incomplète et des gaz toxiques peuvent se répandre dans la pièce.

La règle de base est que l'alimentation en air doit être de 5,5 cm²/kW. Une aération supplémentaire est nécessaire dans les cas suivants :


- L'appareil est placé dans une pièce correctement isolée.
- Il existe une aération mécanique (VMC), un système d'aspiration central ou une hotte de cuisine dans une cuisine américaine, par exemple.


Vous pouvez créer une aération supplémentaire en plaçant une grille d'aération dans un mur donnant sur l'extérieur.


Veillez à ce que les autres appareils utilisant l'air (sèche-linge, second appareil de chauffage ou


Sols et murs


Le sol sur lequel l'appareil sera posé, doit présenter une force portative suffisante. Pour connaître le poids de l'appareil : voir l'annexe « Caractéristiques techniques ».


 En cas de sol inflammable, posez une plaque de sol ininflammable pour le protéger contre la chaleur rayonnante. Voir l'annexe « Distance d'éloignement avec des matériaux inflammables ».


 Placez le matériel inflammable comme le linoléum, les tapis, etc, sous le hourdis ignifuge.


 Veillez à ce qu'il y ait une distance suffisante entre l'appareil et les matériaux inflammables, tels que parois et mobilier en bois.

 La conduite de raccordement réfracte également de la chaleur. Assurez-vous qu'il y ait une distance ou une protection suffisante entre la conduite de raccordement et le matériel inflammable.
La règle de base pour une conduite à simple paroi est une distance de trois fois le diamètre. Si la conduite est gainée, la distance à respecter est d'une fois le diamètre.


 Les tapis doivent se trouver au moins à 80 cm du foyer.

 Si le sol devant le poêle est inflammable, protégez-le avec un hourdis ignifuge, pour que les cendres éventuelles ne le brûlent pas. Le hourdis doit répondre aux normes nationales.

 Pour les dimensions du hourdis ignifuge : voir l'annexe « Distance d'éloignement avec des matériaux inflammables ».

 Pour toute autre exigence en matière sécurité contre l'incendie : voir l'annexe « Distance d'éloignement avec des matériaux inflammables ».

Description du produit




1. Grille de combustion
2. Porte
3. Registre d'air primaire
4. Verrou de la porte
5. Registre d'air secondaire
6. Tige de tisonnage

Installation

Préparation générale

- Contrôler le poêle immédiatement à la réception en recherchant les dommages (de transport) et autres manquements éventuels. L'appareil est fixé à la palette avec des vis sur le dessous.




⚠ En cas de manquements ou dommages (de transport) éventuellement constatés, n'utilisez pas le poêle et informez le fournisseur.

- Ôtez les pièces démontables (plaques intérieures réfractaires, grille de combustion, plaque supérieure, bac à cendres) de l'appareil avant d'installer ce dernier.

i Afin de faciliter la manipulation de l'appareil et de prévenir des endommagements, vous pouvez retirer toutes les pièces démontables de l'appareil.


⚠ Veillez bien à la position d'origine de ces pièces, afin de pouvoir les replacer correctement après l'installation.

1. Ouvrez la porte; voir illustration suivante.



2. Déposez les plaques intérieures réfractaires ; voir illustration suivante.

i Les plaques intérieures en vermiculite sont d'un poids léger et sont généralement d'un coloris ocre à la livraison. Elles isolent la chambre de combustion, afin d'améliorer la combustion. Les plaques intérieures en fonte protègent la chambre de combustion et réfractent la chaleur dans l'environnement.



Pièces internes amovibles


astro3 series

- | | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1 | 03.77099.002 | Corbeille avant |
| 2 | 03.77400.002 | Corbeille gauche |
| 3 | 03.77401.002 | Corbeille droite |
| 4 | 03.08365.002 | Plaque intérieure |
| 5 | 03.61115.100 | Grille de tisonnage |
| 6 | 03.66532.100 | Grille de combustion |

astro4 series

- | | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1 | 03.77099.002 | Corbeille avant |
| 2 | 03.77402.002 | Corbeille gauche |
| 3 | 03.77403.002 | Corbeille droite |
| 4 | 03.08365.002 | Plaque intérieure |
| 5 | 03.61115.100 | Grille de tisonnage |
| 6 | 03.66532.100 | Grille de combustion |
| 7 | 03.35210.000 | Pièce angulaire |

4. Déposez le bac à cendres ; voir illustration suivante.




Préparation du raccordement au conduit de cheminée

Lors du raccordement du poêle à un conduit de cheminée, vous avez le choix entre un raccordement sur le **dessus** ou à l'**arrière** du poêle.


⚠ A la livraison du poêle, le raccordement est laissé ouvert à l'arrière.

- ▶ Vous devez obturer la sortie que vous ne souhaitez pas utiliser avec le couvercle de fermeture fourni correspondant.
- ▶ Vous devez monter le collier de raccordement fourni correspondant sur la sortie que vous souhaitez utiliser.
- ▶ Le matériel d'étanchéisation et de fixation est fourni.



- 1 Raccordement - dessus
- 2 Raccordement - arrière

Raccordement sur le dessus




1. Déposez la plaque supérieure.

i La plaque supérieure peut être retirée simplement du poêle.

2. À la sortie sur le dessus, appliquez le kit d'étanchéisation sur la surface de contact sur laquelle la buse de raccordement sera placée.
3. Montez la buse de raccordement avec les matériels de fixation livrés.
4. À la sortie à l'arrière, appliquez le kit d'étanchéisation sur la surface de contact sur laquelle le couvercle de fermeture sera placé.
5. Montez le couvercle de fermeture avec les matériels de fixation.

Raccordement à l'arrière



09.20500.006

1. Déposez la plaque supérieure.



La plaque supérieure peut être retirée simplement du poêle.

2. À la sortie à sur le dessus, appliquez le kit d'étanchéisation sur la surface de contact sur laquelle le couvercle de fermeture sera placé.
3. Montez le couvercle de fermeture avec les matériels de fixation.
4. Appliquez le kit d'étanchéisation à l'arrière sur la surface de contact sur laquelle la buse de raccordement sera placée.
5. Montez la buse de raccordement avec les matériels de fixation livrés.

Préparation du raccordement d'air extérieur


Si le poêle est placé dans une pièce insuffisamment aérée, vous pouvez monter sur le poêle le kit de raccordement fourni pour l'alimentation en air extérieur. Il vous faut alors obturer certaines arrivées d'air se trouvant sur l'appareil avec les matériels de recouvrement fournis. Il est conseillé d'utiliser un kit de raccordement doté d'un clapet que vous pourrez fermer lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Le tube d'arrivée d'air a un diamètre de 100 mm. Si vous utilisez un tube lisse, il doit avoir une longueur maximale de 12 mètres. Si vous utilisez des accessoires tels que des coudes, vous devez réduire d'un mètre la longueur maximale (12 mètres) pour chaque accessoire.

1. Fermez l'admission d'air dans le fond du poêle avec les plaquettes de recouvrement en fonte (1) et les vis (2); voir illustration suivante.




Fermez l'admission d'air dans le fond du poêle pour éviter que l'air d'une pièce insuffisamment aérée ne soit utilisé pour la combustion.



09.20500.007




2. Pour un raccordement en air extérieur par le sol :
 - a. Percez un passage pour le raccordement dans le sol (consultez l'Annexe 2 « Dimensions », pour le bon emplacement du passage pour le raccordement).
 - b. Faites glisser un tube d'arrivée d'air droit sur le collier de raccordement de l'appareil, de manière à ce qu'il ne puisse pas glisser ; voir figure suivante.



3. Pour un raccordement en air extérieur par l'arrière de l'appareil :


- a. Réalisez une ouverture dans le socle ou le compartiment à bois en retirant la plaque de recouvrement à l'arrière du socle ou du compartiment à bois ; voir figures suivantes.

i En fonction de la version de l'appareil, la plaque de recouvrement est fixée avec des clips à ressort ou une plaquette de fermeture. Dans le cas d'une fixation à ressort, utilisez un tournevis pour sortir la plaque de recouvrement de sa rainure.



- b. Raccordez le « coude » hermétiquement à l'ouverture dans le socle ou le compartiment à bois, de manière à ce qu'il ne puisse pas glisser ; voir illustration suivante.

i En fonction de la version du coude, la hauteur du raccordement dans le mur peut varier.



Pose et raccordement

1. Placez l'appareil à l'endroit approprié, sur un sol plat et de niveau.
2. Raccordez hermétiquement l'appareil au conduit de cheminée.
3. En cas de raccordement à l'air extérieur : raccordez le conduit d'alimentation en air extérieur sur le collier de raccordement dans le socle ou le compartiment à bois de l'appareil ou le coude monté.
4. Remplacez toutes les pièces démontées au bon endroit sur l'appareil.

⚠ Ne faites jamais fonctionner votre appareil si les plaques intérieures réfractaires ne sont pas montées.

L'appareil est à présent prêt pour l'emploi.

Utilisation

Première utilisation

Lorsque vous utilisez le poêle pour la première fois, faites un feu intensif pendant quelques heures. Ce feu durcira la laque résistante à la chaleur. Cela peut toutefois générer de la fumée et une odeur inconfortable. Ouvrez éventuellement quelques minutes les portes et les fenêtres de la pièce dans laquelle se trouve le poêle.

Combustible

Le poêle est adapté pour brûler du bois naturel, scié et fendu et suffisamment sec. Le poêle est également adapté pour brûler des briquettes de lignite et des boulets d'anthracite.

N'utilisez jamais d'autres combustibles que celui prévu pour le poêle, car ils risquent d'endommager irréremédiablement le poêle.

Les combustibles suivants ne doivent jamais être utilisés car ils sont polluants, et peuvent encrasser intensivement l'appareil et le conduit de cheminée et engendrer un départ de feu dans le conduit de cheminée :

- ▶ Bois traités, tels que bois de démolition, bois peint, bois imprégné, bois conservé, contreplaqué et aggloméré.
- ▶ Plastique, vieux papier et déchets ménagers.

Bois

- ▶ Utilisez de préférence du bois dur provenant d'essences feuillues telles que le chêne, le hêtre, le bouleau et les arbres fruitiers. Ces bois brûlent lentement avec des flammes douces et régulières. Le bois de conifères contient plus de résine, brûle plus rapidement et produit plus d'étincelles.
- ▶ Utilisez du bois sec d'un pourcentage d'humidité maximum de 20 %. Pour cela le bois doit avoir séché pendant 2 ans au moins.
- ▶ Sciez le bois à la mesure et fendez-le lorsqu'il est encore vert. Le bois vert se fend plus facilement et le bois fendu sèche mieux. Stockez le bois sous un auvent où le vent peut circuler.
- ▶ N'utilisez pas de bois mouillé. Le bois mouillé donne moins de chaleur car toute l'énergie va être consacrée à l'évaporation de l'humidité. Cela produit également beaucoup de fumée et des dépôts de suie sur la porte du poêle et dans le conduit de cheminée. La vapeur d'eau se condense dans le poêle et peut provoquer des fuites le long des joints du poêle et des tâches noires sur le sol de la pièce. La vapeur d'eau peut aussi se condenser dans le conduit de cheminée et former de la créosote. Le créosote est extrêmement inflammable et peut produire un départ de feu dans la cheminée.

Briquettes de lignite

Les briquettes de lignite présentent à peu près les mêmes caractéristiques de combustion que le bois.

- ▶ Avant de placer des briquettes de lignite, veillez à avoir un bon lit de charbon de bois.
- ▶ Pour allumer le poêle, suivez les instructions dans le paragraphe « Allumage ».

Boulets d'anthracite

Les anthracites sont répartis dans différentes catégories d'après leurs caractéristiques, déterminées dans certains cas par la réglementation, telles que le pourcentage de matières volatiles. La teneur en cendres de l'anthracite se situe entre 3 % et 13 %. Plus la teneur en cendres est faible, plus la puissance calorifique est élevée et moins il sera nécessaire de descendre le poêle.


- ▶ Utilisez de préférence de l'anthracite de catégorie A avec une faible teneur en cendres.
 - ▶ Utilisez le calibre recommandé 12/22 ou 20/30.
 - ▶ Pour allumer le poêle, suivez les instructions dans le paragraphe « Allumage ».
- (missing or bad snippet)

La combustion au bois

Après avoir suivi les instructions pour faire un feu d'allumage :


1. Ouvrez lentement la porte de l'appareil.
2. Étalez uniformément le lit de braises dans le fond du foyer.
3. Empilez quelques bûches sur le lit de charbon de bois.

Empilage non serré



Quand le bois est empilé non serré, il brûlera vite du fait que l'oxygène pourra atteindre facilement chaque bûche. Un empilage de cette façon est recommandé si vous souhaitez chauffer pendant une période courte.

Empilage serré



Quand le bois est empilé serré, il brûlera plus lentement du fait que l'oxygène ne pourra atteindre que quelques bûches. Un empilage serré est recommandé si vous souhaitez chauffer pendant une longue période.

4. Fermez la porte de l'appareil.
5. Fermez l'arrivée d'air primaire et laissez l'arrivée d'air secondaire ouverte.

- ⚠ Remplissez au maximum un tiers du volume total du corps de chauffe.

La combustion avec des briquettes de lignite

Les briquettes de lignite brûlent presque de la même manière que le bois. Veillez à une alimentation en air suffisante sous le feu en utilisant l'admission d'air primaire. Voir également le paragraphe « Combustion au bois ».

La combustion de briquettes de lignite produit beaucoup de cendres. Il faut donc éliminer régulièrement les cendres excédentaires. Voir le chapitre « Décendrage » pour consulter les instructions.

- i** Pour connaître les caractéristiques et la manière d'utiliser les briquettes de lignite : consultez votre fournisseur de briquettes de lignite ou lisez l'emballage des briquettes de lignite.

Après avoir suivi les instructions pour la préparation du feu :

1. Ouvrez lentement la porte de l'appareil.
2. Étalez uniformément le lit de braises dans le fond du foyer.
3. Placez les briquettes de lignite sur le lit de braises.
4. Fermez la porte.
5. Décendrez régulièrement le fond du foyer en utilisant la grille de tisonnage. Pour utiliser la tige de tisonnage, utilisez la main froide fournie.

Allumer un feu avec de l'antracite

- ⚠ Fermez toujours le registre d'air secondaire lorsque vous allumez un feu avec des boulets d'antracite.

- ⚠ Placez le clapet d'air de sélection du combustible en position fermée.

Après avoir suivi les instructions pour la préparation du feu :

1. Ouvrez complètement le registre d'air primaire.
2. Ouvrez lentement la porte de l'appareil.
3. Étalez uniformément le lit de braises dans le fond du foyer.
4. Étalez le contenu d'une pelle de boulets sur le lit de braises et attendez que les boulets soient rouges avant d'ajouter une dose supplémentaire.
5. Ajoutez maintenant plus de boulets.


- ⚠ Attention de ne pas étouffer le feu en ajoutant une dose trop importante de boulets d'un seul coup.

- ⚠ La quantité maximale a été atteinte lorsque la quantité précédente de boulets ardents est tout juste visible.

6. Fermez la porte.
7. Laissez les boulets bien rougir quelques minutes et réglez ensuite l'alimentation d'air avec le registre d'air primaire.

- ⚠ Si la corbeille ou les lamelles de fonte commencent à rougir, votre feu est trop fort.

8. Décendrez régulièrement le fond du foyer en utilisant la grille de tisonnage. Pour utiliser la tige de tisonnage, utilisez la main froide fournie.
- (missing or bad snippet)




Registre d'air principal, est ouvert lorsqu'il est tiré vers l'extérieur et fermé lorsqu'il est poussé vers l'intérieur.

- 1.
2. Registre d'air secondaire, est ouvert lorsqu'il est tiré vers l'extérieur et fermé lorsqu'il est poussé vers l'intérieur.



Le registre d'air primaire permet de régler l'air sous la grille (1) ; voir illustration suivante.

Le registre d'air secondaire permet de régler l'air pour la vitre et les admissions d'air situées dans la paroi arrière (2).



Conseils

- ⚠ Ne laissez jamais le feu brûler avec la porte du poêle ouverte.
- ⚠ Faites régulièrement un feu intensif dans le poêle.

Lorsque l'on brûle du bois pendant une longue période à faible régime, il peut se former dans la cheminée des dépôts de goudron et de créosote. Le goudron et la créosote sont extrêmement inflammables. Quand ces dépôts deviennent trop importants, une augmentation subite de la température de la cheminée peut provoquer un feu dans le conduit de cheminée. C'est pourquoi il est recommandé de faire régulièrement un feu bien vif, afin de faire disparaître ces dépôts éventuels de goudron et créosote.

En outre, en cas de feu trop faible, du goudron peut se déposer sur la vitre et la porte du poêle. En cas de température extérieure douce, il est préférable de faire un bon feu vif pendant quelques heures, plutôt que de faire fonctionner le poêle avec un feu faible pendant une longue période.

- Réglez l'admission d'air avec l'arrivée d'air secondaire.



L'arrivée d'air secondaire oxygène non seulement le feu, mais « balaye » aussi la vitre ce qui prévient son encrassement prématuré.

- Ouvrez temporairement l'arrivée d'air primaire si l'admission d'air par l'arrivée d'air secondaire est insuffisante ou si vous souhaitez raviver le feu.
- Remplir régulièrement avec une petite quantité de bûches de bois est mieux que de remplir avec une grosse quantité de bûches d'un coup.

Extinction du foyer

N'ajoutez plus de combustible et laissez le foyer s'éteindre de lui-même. Si la puissance du feu est diminuée en réduisant l'alimentation d'air, des gaz toxiques se dégagent. Pour cette raison, laissez toujours le foyer s'éteindre de lui-même. Surveillez le feu jusqu'à ce qu'il soit totalement éteint. Une fois le feu totalement éteint, vous pouvez fermer tous les registres d'air.

Décendrage

Après la combustion du bois, une quantité de cendres relativement réduite reste dans l'appareil. Ce lit de cendres est un excellent isolant pour le fond du foyer et garantit une meilleure combustion. De ce fait, il est recommandé de laisser une fine couche de cendre sur le fond du foyer.


L'alimentation en air par le fond du poêle ne doit toutefois pas être perturbée et il faut prévenir toute accumulation de cendres derrière la plaque intérieure en fonte. Il faut donc éliminer régulièrement les cendres excédentaires.

Après avoir fait un feu avec des briquettes de lignite et des boulets d'antracite, il reste beaucoup de cendres. Veillez à ce que les cendres ne se déposent pas sous la grille de combustion et qu'elles ne touchent pas le dessous de la grille. La grille risque de surchauffer et d'être endommagée.


1. Utilisez la tige de tisonnage pour ôter les cendres de la grille.



Pour utiliser la tige de tisonnage, utilisez la main froide fournie si le poêle est encore chaud.



2. Ouvrez la porte de l'appareil.
3. Faites tomber les restants de cendres éventuels avec la raclette au travers de la grille.
4. Retirez le bac à cendres (voir l'illustration suivante) en utilisant le gant fourni et videz le bac à cendres.



5. Remplacez le bac à cendres et fermez la porte de l'appareil.

Brouillard et brume

Le brouillard et la brume perturbent l'évacuation des gaz de combustion au travers du conduit de cheminée. La fumée peut être rabattue dans la pièce et devenir très inconfortable. S'il n'est pas vraiment nécessaire de chauffer avec le poêle, il est recommandé de ne pas faire de feu en cas de brume ou brouillard.

Résolution problèmes

Consulter l'annexe « Tableau de diagnostic » pour résoudre des problèmes éventuels pendant l'usage du poêle.



Pour obtenir la puissance nominale du poêle, il faut brûler environ 2 kg de combustible par 45 minutes.

Entretien

Pour conserver votre appareil en bon état, suivez les instructions d'entretien présentées dans ce chapitre.

Conduit de cheminée

Dans de nombreux pays, la loi impose le contrôle et l'entretien par un professionnel des conduits de cheminée.



- ▶ Au début de la saison de chauffe : faites ramoner votre conduit de cheminée par un spécialiste agréé.
- ▶ Pendant la saison de chauffe et après une longue période d'inutilisation de la cheminée : faites contrôler les dépôts éventuels de suie dans le conduit de cheminée.
- ▶ À la fin de la saison de chauffe : bouchez le conduit de cheminée avec du papier journal.

Nettoyage et autre entretien régulier



Ne nettoyez pas votre poêle si celui-ci est encore chaud.


- ▶ Nettoyez l'extérieur du poêle avec un chiffon sec et non pelucheux.

À la fin de la saison de chauffe, vous pouvez nettoyer l'intérieur de l'appareil comme suit :

- ▶ Déposez tout d'abord éventuellement les plaques intérieures réfractaires. Voir le chapitre « Installation » pour consulter les instructions concernant la dépose et le remontage des plaques intérieures.
- ▶ Nettoyez éventuellement les canaux d'alimentation en air. Déposez pour cela la plaque supérieure. La plaque supérieure n'est pas fixée à l'appareil.
- ▶ Déposez le déflecteur qui se trouve éventuellement sur le dessus de l'appareil et nettoyez-le.

Dépose et pose du déflecteur

Dévissez la plaque de blocage se trouvant sur le devant du déflecteur. Soulevez le déflecteur du support et déposez le déflecteur du poêle. Attention : lors du remontage, veillez à ce que l'arrière du déflecteur soit correctement raccordé au conduit d'air situé derrière le poêle.



09.20019.034

Contrôle des plaques intérieures réfractaires

Les plaques intérieures réfractaires sont des pièces sujettes à l'usure. Les plaques intérieures en vermiculite sont fragiles. Ne heurtez pas les plaques intérieures avec les bûches. Contrôlez régulièrement les plaques intérieures et remplacez-les si nécessaire.

- ▶ Voir le chapitre « Installation » pour consulter les instructions concernant la dépose et le remontage des plaques intérieures.



Les plaques intérieures isolantes en vermiculite ou en chamotte peuvent présenter des craquelures. Ces dernières ne nuisent cependant pas au bon fonctionnement des plaques.



En éliminant régulièrement la cendre qui s'accumule éventuellement derrière les plaques intérieures en fonte permet de prolonger leur durée de vie. Si la cendre accumulée derrière une plaque en fonte n'est pas retirée, la plaque ne peut réfracter la chaleur dans l'environnement et risque de se déformer, voire se fendre.





Ne faites jamais faire fonctionner votre appareil si les plaques intérieures réfractaires ne sont pas montées.

Nettoyage du verre

Une surface en verre propre retient moins facilement la poussière. Procédez comme suit :

1. Éliminez la poussière et la suie avec un chiffon sec.
 2. Nettoyez le verre avec un nettoyant pour vitres de poêle :
 - a. Appliquez du nettoyant pour vitres de poêle sur une éponge, répartissez-le sur toute la surface en verre et laissez agir.
 - b. Éliminez ensuite les saletés avec un chiffon humide ou de l'essuie-tout.
 3. Nettoyez une nouvelle fois la surface en verre avec un produit ordinaire de nettoyage du verre.
 4. Nettoyez la surface en verre en la frottant avec un chiffon sec ou de l'essuie-tout.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou mordants pour nettoyer la surface en verre.
 - Portez des gants de nettoyage pour protéger vos mains.

 Si la vitre du poêle est brisée ou fendue, il faut la remplacer avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

 Veillez à ce que le nettoyant pour vitres de poêle ne s'infiltre pas entre le verre et la porte en fonte.

Graissage

Bien que la fonte soit un métal autolubrifiant, vous devez régulièrement graisser les pièces mobiles.

- Graissez les pièces mobiles (telles que systèmes de guidage, charnières, verrous et réglettes d'air), avec de la graisse ininflammable disponible dans le commerce spécialisé.


Réparation de la couche de finition

Les petits dommages de la laque peuvent être réparés avec un aérosol de laque spéciale résistant à la chaleur et disponible auprès de votre fournisseur.

Les petites détériorations de l'émail peuvent être réparées avec une laque spéciale résistant à la chaleur et disponible auprès de votre fournisseur.

Contrôle de l'étanchéité

- Vérifiez que le cordon d'étanchéité ferme hermétiquement la porte. Le cordon d'étanchéité s'use et doit être remplacé à temps.
- Dépistez les fuites d'air éventuelles de l'appareil. Mastiquez les interstices éventuels avec du kit pour poêle.

 Avant d'allumer le poêle, laissez bien sécher le kit qui autrement gonflera à cause de l'humidité qu'il contient, provoquant une nouvelle fuite d'air.

Annexe 1 : Caractéristiques techniques

Modèle	Astro 3MF Astro 4MF		
Régime de combustion	Utilisation non continue		
Puissance nominale	8 kW		
Raccordement conduit de cheminée (diamètre)	150 mm		
Poids	+/- 140 kg		
Combustible recommandé	Bois	Briquettes de lignite	Boulets d'antracite
Caractéristique combustible	max. 33 cm	3" - 6" - 7"	12/22 20/30
Débit-masse de gaz de fumée	7,4 g/s	6,1 g/s	7,3 g/s
Température des gaz de fumée dans la section de mesure	297 °C	252 °C	261 °C
Température à la bouche d'évacuation de l'appareil	351 °C	454 °C	321 °C
Tirage minimum	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Emissions CO (13% O ₂)	0,09 %	0,04 %	0,10 %
Emissions NOx (13% O ₂)	123 mg/Nm ³	151 mg/Nm ³	123 mg/Nm ³
Emissions CnHm (13% O ₂)	71 mg/Nm ³	28 mg/Nm ³	90 mg/Nm ³
Emission de poussières	18 mg/Nm ³	17 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Rendement	76,7 %	82,8 %	80,0 %




Modèle	Astro 3MF Astro 4MF	
Régime de combustion	Utilisation en continu	
Puissance nominale	8 kW	
Raccordement conduit de cheminée (diamètre)	150 mm	
Poids	+/- 140 kg	
Combustible recommandé	Briquettes de lignite	Boulets d'anthracite
Caractéristique combustible	3" - 6" - 7"	12/22 20/30
Débit-masse de gaz de fumée	7 g/s	8,6 g/s
Température des gaz de fumée dans la section de mesure	252 °C	247 °C
Température à la bouche d'évacuation de l'appareil	440 °C	301 °C
Tirage minimum	12 Pa	12 Pa
Emissions CO (13% O ₂)	0,13 %	0,16 %
Emissions NOx (13% O ₂)	161 mg/Nm ³	116 mg/Nm ³
Emissions CnHm (13% O ₂)	45 mg/Nm ³	85 mg/Nm ³
Emission de poussières		5 mg/Nm ³
Rendement	79,8 %	79,5 %




Annexe 2 : Dimensions

ASTRO 3MFP




ASTRO 3MFWB




09-20001-018

ASTRO 4MFP



09-20001-021

ASTRO 4MFWB




09-20001-019



Annexe 3 : Distance d'éloignement avec des matériaux combustibles

ASTRO 3


Distances minimales pour une configuration sans bouclier thermique :



Si la conduite de raccordement se trouve à une distance inférieure à 300 mm de matériaux combustibles, ceux-ci doivent être protégés.

1. Matériau combustible
2. Matériau ininflammable, épaisseur 100 mm


Distances minimales pour une configuration avec bouclier thermique :



1. Matériau combustible
2. Matériau ininflammable, épaisseur 100 mm

ASTRO 4


Distances minimales pour une configuration sans bouclier thermique :



Si la conduite de raccordement se trouve à une distance inférieure à 300 mm de matériaux combustibles, ceux-ci doivent être protégés.


1. Matériau combustible
2. Matériau ininflammable, épaisseur 100 mm

Distances minimales pour une configuration avec bouclier thermique :



1. Matériau combustible
2. Matériau ininflammable, épaisseur 100 mm

ASTRO 3 et ASTRO 4 - Dimensions hourdis ignifuge



Dimensions minimales hourdis ignifuge

	A (mm)	B (mm)
Din 18891	500	300
Allemagne	500	300
Finlande	400	100
Norvège	300	100

Annexe 4 : Tableau de diagnostic

					Problème	
●					Le bois ne continue pas de brûler	
	●				Dégage une chaleur insuffisante	
		●			Retour de fumée lors du remplissage du poêle	
			●		Le feu est trop vif, impossible de bien régler le poêle	
				●	Dépôt sur la vitre	
					cause possible	solution éventuelle
●	●	●		●	Tirage insuffisant	Une cheminée froide présente souvent un tirage insuffisant. Pour allumer un feu, suivez les instructions données au chapitre « Utilisation » ; ouvrez une fenêtre.
●	●	●		●	Le bois est trop humide	Utilisez du bois à 20 % d'humidité maximum.
●	●	●		●	Dimensions du bois trop importantes	Utilisez du petit bois pour allumer votre feu. Utilisez des souches de bois fendues d'une circonférence maximale de 30 cm.
●	●	●	●	●	Le bois est mal empilé	Posez le bois en veillant à ce que suffisamment d'air puisse passer entre les bûches (empilage non serré, voir « La combustion au bois »).
●	●	●		●	Mauvais fonctionnement de la cheminée	Vérifiez que la cheminée satisfait aux conditions suivantes : 4 mètres de haut minimum, diamètre approprié, isolation correcte, intérieur du conduit lisse, sans trop de coudes, aucune obstruction (nid d'oiseaux, dépôt de suie important), hermétique (sans interstices).
●	●	●		●	Sortie de la cheminée inadéquate	Doit être suffisamment haute au-dessus du toit, dans une zone dégagée.
●	●	●	●	●	Réglage inadéquat des alimentations d'air	Ouvrez entièrement les alimentations d'air.
●	●	●		●	Raccordement inadéquat du poêle au conduit de cheminée	Le raccordement doit être hermétique.
●	●	●		●	Dépression dans la pièce où le poêle est installé	Désactivez les systèmes d'aspiration.
●	●	●		●	Alimentation insuffisante en air frais	Prévoyez une alimentation en air frais suffisante, utilisez si nécessaire un raccordement d'air extérieur.
●	●	●		●	Conditions météorologiques défavorables ? Inversion (flux d'air inversé dans la cheminée du fait d'une température extérieure élevée), fortes rafales de vent	En cas d'inversion du flux d'air, l'usage de l'appareil est déconseillé. Posez si nécessaire une hotte aspirante sur la cheminée.
		●			Courant d'air dans la pièce	Évitez les courants d'air dans la pièce, évitez de poser le poêle à proximité d'une porte ou de gaines d'air de chauffage.
				●	Les flammes touchent la vitre	Veillez à ce que le bois ne se trouve pas trop près de la vitre. Fermez un peu plus l'arrivée d'air primaire.
			●		De l'air s'échappe du poêle	Vérifiez les fermetures de la porte et les joints de l'appareil.

Index

A

Aération	
raccordement alimentation en air extérieur	9
Aération du feu	14
Air extérieur	
montage du kit de raccordement	9
Alimentation en air extérieur	9
Allumer un feu	
ajouter du combustible	13
anthracite	13
Arrivée d'air extérieur	5
Avertissement	
aération	5
conditions d'assurances	5
consignes	4
départ de feu dans le conduit de cheminée	4, 14
feu dans le conduit de fumée	11
matériaux combustibles	4
nettoyant pour vitres de poêle	17
plaques intérieures réfractaires	11
surface brûlante	4
ventilation	5
vitre brisée ou fendue	4, 17

B

bac à cendres	
ouverture	15
Bac à cendres	7
Bois	11
conservation	11
essence adaptée	11
mouillé	11
ne brûle pas	28
séchage	11
Bois d'allumage	28
Bois de conifères	11
Bois mouillé	11
Boulets d'anthracite	12
Briquettes de lignite	12
Brouillard, ne pas faire de feu	15
Brume, ne pas faire de feu	15

C

Capacité de charge du sol	6
Chaleur, insuffisante	15, 28

Charbons	
teneur en cendres	12
Cheminée	
raccordement à	11
Collier de raccordement raccordement au	8
conduit de cheminée	
Combustible	
adapté	11
bois	11
boulets d'anthracite	11-12
briquettes de lignite	12
inadapté	11
lignite	11
quantité nécessaire	15
remplissage	14
Combustible adapté	11
Combustible inadapté	11
Combustion	12
briquettes de lignite	13
chaleur insuffisante	15, 28
feu trop vif	28
impossible de bien régler le poêle	28
remplissage du combustible	12
remplissage en combustible	14
Conditions météorologiques, ne pas faire de feu	15
Conduit de cheminée	
diamètre de raccordement	18-19
entretien	15
préparation du raccordement	8
Cordon d'étanchéité de la porte	17
Créosote	14

D

Décendrage	15
lignite	13
Dépose	
plaques intérieures réfractaires	7
déposer	
Déposer	
bac à cendres	7
Dimensions	20
Domage	7

É

Élimination	
cendres	15
Élimination des cendres	15



E	
Emission de poussières	18-19
Empilage des bûches	12
Entretien	
conduit de cheminée	15
étanchéité	17
graissage	17
nettoyage du poêle	16
nettoyage du verre	17
plaques intérieures réfractaires	16
Éteindre le foyer	14

F	
Fonte	
plaques intérieures	7
réfractaire	7
Foyer	
extinction	14
Fuite d'air	17
Fumée	
lors de la première utilisation	11

G	
Gaz de fumée	
débit-masse	18-19
température	18-19
Goudron	14
Graissage	17
Graisse pour graissage	17
Grille de ventilation	5

H	
Hauteur de remplissage du poêle	13

I	
Interstices dans l'appareil	17

K	
Kit de raccordement d'alimentation en air	9
extérieur	

L	
Laque	11
Lignite	
cendre	13
combustion	13

M	
Matériau combustible	15
remplissage	13
matériaux combustibles	
distance entre	24
Montage	
kit de raccordement d'alimentation en air	9
extérieur	
Murs	
sécurité incendie	6

N	
Nettoyage	
poêle	16
verre	17
nettoyant pour vitres de poêle	17

O	
Ouverture	
bac à cendres	15
porte	7

P	
Pièces démontables	7
Pièces, démontables	7
Plaques intérieures	
en fonte	7
vermiculite	
Vermiculite	
réfractaires 7	

Plaques intérieures en fonte	7
Plaques intérieures en vermiculite	7
Plaques intérieures réfractaires	
avertissement	11
dépose	7
entretien	16
Plaques intérieures, réfractaires	
dépose	7
Poids	18-19
Porte	
cordon d'étanchéité	17
ouverture	7
Prévention d'un départ de feu dans le conduit de 14	
cheminée	
Problèmes éventuels	15



Puissance nominale	15, 18-19
--------------------------	-----------

Q

quantité nécessaire	15
---------------------------	----

R

Raccordement	
dimensions	

Pose

dimensions 20

Raccordement à l'alimentation en air extérieur ..	9
Raccordement au conduit de cheminée	8
sur le dessus	8
Raccordement en air extérieur	
raccordement à	11
Ramonage du conduit de cheminée	15
Régime de combustion	18-19
Réglage de l'arrivée d'air	14
Remplissage en combustible	14
Remplissage en matériau combustible	
retour de fumée	28
Rendement	18-19
Résolution de problèmes	28
Retour de fumée	28

S

Séchage du bois	11
Sécurité incendie	
distance entre l'appareil et les matériaux	24
combustibles	
meubles	6
murs	6
sol	6
Socle	
plaque de recouvrement	10
Sols	
capacité de charge	6
sécurité incendie	6
stockage du bois	11

T

Tapis	6
Température	18-19
Tirage	18-19

V

Ventilation	5
règle de base	5
Verre	
dépôt	28
nettoyage	17
Vitres	
dépôt	28
nettoyage	17



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Konformitätserklärung	3
Sicherheit	4
Installationsbedingungen	5
Allgemeines	5
Schornstein	5
Belüftung des Raums	6
Boden und Wände	7
Produktbeschreibung	7
Installation	7
Allgemeine Vorbereitung	7
Schornsteinanschluss vorbereiten	9
Vorbereiten des Außenluftanschlusses	10
Aufstellen und anschließen	12
Inbetriebnahme	12
Erste Inbetriebnahme	12
Brennstoff	12
Anzünden	13
Heizen mit Holz	13
Heizen mit Braunkohlebriketts	14
Heizen mit Anthrazitkohle	14
Regelung der Verbrennungsluft	15
Löschen des Feuers	16
Entaschen	16
Nebel	17
Eventuelle Probleme	17
Wartung	17
Schornstein	17
Reinigung und andere regelmäßige Wartungsarbeiten	17
Anlage 1: Technische Daten	20
Anlage 2: Abmessungen	22
Anlage 3: Abstand zu brennbarem Material	26
Anlage 4: Diagnoseschema	30
Index	31



Einleitung

Sehr geehrte(r) Benutzer(in),
Mit dem Kauf dieses Heizgeräts von DOVRE haben Sie sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Dieses Produkt gehört zu einer neuen Generation energiesparender und umweltfreundlicher Heizgeräte. Diese Geräte nutzen sowohl Konvektionswärme als auch Strahlungswärme.

- ▶ Ihr DOVRE-Gerät wurde mithilfe der modernsten Produktionsmittel gefertigt. Sollte Ihr Gerät wider Erwarten dennoch einen Mangel aufweisen, können Sie sich jederzeit an den DOVRE-Service wenden.
- ▶ Das Gerät darf nicht verändert werden; verwenden Sie stets Original-Ersatzteile.
- ▶ Das Gerät ist zum Aufstellen in einem Wohnraum gedacht. Es muss hermetisch dicht an einen gut funktionierenden Schornstein angeschlossen werden.
- ▶ Wir empfehlen, das Gerät durch einen qualifizierten Techniker installieren zu lassen.
- ▶ DOVRE übernimmt keinerlei Haftung für Probleme oder Schäden, die auf eine inkorrekte Installation zurückzuführen sind.
- ▶ Bei Installation und Verwendung müssen die nachfolgend aufgeführten Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Diese Anleitung erläutert, wie Sie das DOVRE-Heizgerät sicher installieren, verwenden und warten. Wenn Sie weitergehende Informationen und technische Daten benötigen oder ein Installationsproblem haben, wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Lieferanten.

© 2013 DOVRE NV

Konformitätserklärung



Benachrichtigte Behörde: 1625

Hiermit erklärt

Dovre nv, Nijverheidsstraat 18, B-2381 Weelde,

dass houtkachel Astro 3MFP, Astro 3MFWB, Astro 4MFP en Astro 4MFWB gemäß EN 13240 produziert werden.

Weelde 01-03-2013

T. Gehem












Da die Produkte kontinuierlich verbessert werden, können die Spezifikationen des gelieferten Geräts ohne vorherige Ankündigung von den Angaben in dieser Broschüre abweichen.


DOVRE N.V.

Nijverheidsstraat 18 Tel. : +32 (0) 14 65 91 91
B-2381 Weelde Fax : +32 (0) 14 65 90 09
Belgien E-Mail : info@dovre.be



Sicherheit

-  Achtung! Alle Sicherheitsvorschriften müssen strikt eingehalten werden.
-  Lesen Sie die dem Gerät beiliegenden Anleitungen zu Installation, Inbetriebnahme und Pflege sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
-  Das Gerät muss gemäß den in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen installiert werden.
-  Alle lokalen Bestimmungen sowie Bestimmungen aufgrund von EU-Normen müssen bei der Installation des Geräts beachtet werden.
-  Vorzugsweise sollte das Gerät von einem dazu befugten Techniker installiert werden. Dieser kennt alle geltenden Bestimmungen und Vorschriften.
-  Das Gerät wurde zu Heizungszwecken entwickelt. Alle Oberflächen, einschließlich Glas und Anschlussrohr, können sehr heiß werden (mehr als 100°C)! Verwenden Sie bei der Bedienung eine "kalte Hand" oder hitzebeständige Handschuhe. Für eine hinreichende Abschirmung sorgen, wenn sich kleine Kinder, Behinderte oder Ältere in der Nähe des Geräts aufhalten.
-  Die Sicherheitsabstände zu brennbarem Material müssen strikt eingehalten werden.
-  Legen Sie keine Gardinen, Kleider, Wäschestücke oder andere brennbare Materialien auf oder neben das Gerät.
-  Verwenden Sie während des Betriebs Ihres Geräts keine leicht entflammaren oder explosiven Materialien in der Nähe des Geräts.
-  Lassen Sie den Schornstein regelmäßig reinigen, um Schornsteinbrände zu verhindern. Heizen Sie niemals mit geöffneter Tür.
-  Bei einem Schornsteinbrand: Schließen Sie die Lufteingänge des Geräts, und rufen Sie die Feuerwehr.

-  Wenn das Glas des Geräts gebrochen oder gesprungen ist, muss dieses Glas ausgetauscht werden, bevor das Gerät erneut in Betrieb genommen wird.



- ⚠️ Sorgen Sie für eine ausreichende Ventilation in dem Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist. Bei nicht ausreichender Ventilation ist die Verbrennung nur unvollständig, wodurch sich giftige Gase in dem Raum ausbreiten können. Vgl. das Kapitel "Installationsbedingungen" für weitere Informationen zur Ventilation.

Installationsbedingungen

Allgemeines

- ▶ Das Gerät muss hermetisch dicht an einen gut funktionierenden Schornstein angeschlossen werden.
- ▶ Für den Anschluss: vgl. die Anlage "Technische Daten".
- ▶ Informieren Sie sich bei der Feuerwehr und/oder bei Ihrer Versicherungsgesellschaft nach eventuellen speziellen Bedingungen und Vorschriften.

Schornstein

Der Schornstein ist erforderlich für:

- ▶ Die Abfuhr von Verbrennungsgasen durch natürlichen Abzug.
- ▶ **i** Die warme Luft in dem Schornstein ist leichter als die Außenluft und steigt daher nach oben.
- ▶ Das Ansaugen von Luft, erforderlich für die Verbrennung der Brennstoffe in dem Gerät.

Ein nicht korrekt funktionierender Schornstein kann zu Raucherückschlägen beim Öffnen der Tür führen. Schäden durch Raucherückschlag fallen nicht unter die Garantie.

- ⚠️ Schließen Sie nicht mehrere Geräte (etwa noch einen Zentralheizungskessel) an denselben Schornstein an, es sei denn, lokale oder landesweite Gesetze lassen dies zu. Sorgen Sie in jedem Fall bei zwei Anschlüssen dafür, dass der Höhenunterschied zwischen den Anschlüssen mindestens 200 mm beträgt.


Fragen Sie Ihren Installateur nach einer Beratung zu Ihrem Schornstein. Konsultieren Sie die EU-Norm EN13384 für die korrekte Berechnung Ihres Schornsteins.

Der Schornstein muss die folgenden **Bedingungen** erfüllen:

- ▶ Der Schornstein muss aus feuerfestem Material bestehen, vorzugsweise aus Keramik oder Edelstahl.
- ▶ Der Schornstein muss luftdicht und gut gereinigt sein und vollständigen Zug garantieren.
- ▶ **i** Ein Zug/Unterdruck von 15 - 20 Pa während der normalen Belastung ist ideal.
- ▶ Der Schornstein muss - vom Ausgang aus dem Gerät ab - so vertikal wie möglich verlaufen. Richtungsänderungen und horizontale Teilstücke stören den Abzug der Verbrennungsgase und führen möglicherweise zu Rauchansammlungen.
- ▶ Die Innenmaße des Schornsteins dürfen nicht zu groß sein, um zu vermeiden, dass sich die Verbrennungsgase zu stark abkühlen und dadurch den Zug beeinträchtigen.
- ▶ Der Schornstein sollte nach Möglichkeit den gleichen Durchmesser aufweisen wie das Anschlussstück.
- ▶ **i** Für den nominalen Durchmesser vgl. die Anlage "Technische Daten". Wenn der Rauchkanal gut isoliert ist, kann der Durchmesser eventuell etwas größer sein (max. zweimal so groß wie der des Anschlussstücks).
- ▶ Der Abschnitt (die Oberfläche) des Rauchkanals muss konstant sein. Änderungen und (vor allem) Verengungen stören die Abfuhr der Verbrennungsgase.
- ▶ Bei Verwendung einer Regenhaube auf dem Schornstein: Achten Sie darauf, dass die Haube nicht die Mündung des Schornsteins verengt, und dass sie nicht die Abfuhr der Verbrennungsgase behindert.
- ▶ Der Schornstein muss in einem Bereich münden, der nicht durch umliegende Gebäude, in der Nähe stehende Bäume oder andere Hindernisse behindert wird.



- Der Teil des Schornsteins, der außerhalb der Wohnung liegt, muss isoliert sein.
- Der Schornstein muss mindestens 4 Meter hoch sein.
- Als Faustregel gilt: 60 cm oberhalb des Dachfirsts.
- Wenn der Dachfirst mehr als 3 Meter vom Schornstein entfernt ist: halten Sie die in der folgenden Abbildung angegebenen Maße ein. A = der höchste Punkt des Daches innerhalb eines Abstands von 3 Metern.



Außenluftzufuhr verfügen, oder ausgeschaltet sind, wenn das Gerät in Verwendung ist.



Sie können das Gerät auch an einer Außenluftanfuhr anschließen. Dann benötigen Sie keine zusätzliche Ventilation.

Belüftung des Raums

Für eine gute Verbrennung benötigt das Gerät Luft (Sauerstoff). Die Luft wird über einstellbare Lufteinlassöffnungen aus dem Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, angeführt.



Bei nicht ausreichender Ventilation ist die Verbrennung nur unvollständig, wodurch sich giftige Gase in dem Raum ausbreiten können.

Eine Faustregel ist, dass die Luftzufuhr $5,5 \text{ cm}^3/\text{kW}$ betragen muss. Eine zusätzliche Ventilation ist erforderlich:

- Wenn das Gerät in einem gut isolierten Raum steht.
- Wenn eine mechanische Ventilation verwendet wird, etwa durch ein zentrales Absaugsystem oder eine Abzugskappe in einer offenen Küche.









Sie können für zusätzliche Ventilation sorgen, indem Sie in der Außenwand ein Ventilationsgitter einbauen lassen.

Sorgen Sie dafür, dass andere Luft verbrauchende Geräte (etwa ein Wäschetrockner, andere Heizgeräte oder ein Badezimmerventilator) über eine eigene




Boden und Wände

Der Boden, auf dem das Gerät aufgestellt wird, muss über ein ausreichendes Tragvermögen verfügen. Für das Gewicht des Geräts vgl. die Anlage "Technische Daten".

-  Schützen Sie brennbare Böden mithilfe einer feuerfesten Bodenplatte gegen Wärmeausbreitung. Vgl. die Anlage "Abstand zu brennbarem Material".
-  Entfernen Sie brennbare Materialien, wie etwa Linoleum, Teppich usw. unter der feuerfesten Bodenplatte.
-  Sorgen Sie für ausreichenden Abstand zwischen dem Gerät und brennbaren Materialien, wie etwa hölzernen Wänden und Möbeln.
-  Auch das Anschlussrohr strahlt Wärme ab. Sorgen Sie für ausreichenden Abstand bzw. Abschirmung zwischen dem Anschlussrohr und brennbaren Materialien.
Die Faustregel für ein einwandiges Rohr ist ein Abstand, der das Dreifache des Rohrdurchmessers beträgt. Wenn das Rohr von einer Schutzschale umhüllt ist, ist ein Abstand, der dem Rohrdurchmesser entspricht, vertretbar.
-  Zwischen Teppichen und dem Feuer muss ein Mindestabstand von 80 cm gewahrt bleiben.
-  Schützen Sie brennbare Böden vor dem Ofen mithilfe einer feuerfesten Bodenplatte gegen eventuell herausfallende Asche. Die Bodenplatte muss den in Ihrem Land gültigen gesetzlichen Normen entsprechen.
-  Für die Abmessungen der feuerfesten Bodenplatte: Vgl. die Anlage "Abstand zu brennbarem Material"
-  Für weitere Anforderungen im Zusammenhang mit der Brandsicherheit: Vgl. die Anlage "Abstand zu brennbarem Material"

Produktbeschreibung




1. Heizrost
2. Tür
3. Primäre Luftklappe
4. Türriegel
5. Sekundäre Luftklappe
6. Schüttelstange

Installation

Allgemeine Vorbereitung

- Überprüfen Sie das Gerät sofort nach Lieferung auf (Transport-) Schäden und eventuelle andere Mängel. Das Gerät ist an der Unterseite mit Schrauben auf der Platte befestigt.




⚠ Wenn Sie (Transport-) Schäden oder Mängel feststellen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, und informieren Sie den Händler.

- Entfernen Sie die abmontierbaren Teile (feuerfeste Innenplatten, Rost, obere Platte, Aschenlade) aus dem Gerät, bevor Sie es installieren.

i Wenn Sie die abmontierbaren Teile entfernen, können Sie das Gerät leichter verschieben und Beschädigungen vermeiden.


⚠ Achten Sie beim Entfernen dieser Teile auf ihre ursprüngliche Lage, damit Sie sie später wieder korrekt anbringen können.

1. Öffnen Sie die Tür; vgl. die nachfolgende Abbildung.



2. Entfernen Sie die feuerfesten Innenplatten; vgl. die folgende Abbildung.

i Die Vermiculit-Innenplatten haben ein geringes Gewicht und sind bei Lieferung zumeist ockerfarben. Sie isolieren die Verbrennungskammer und sorgen so für eine bessere Verbrennung. Gusseiserne Innenplatten schützen die Verbrennungskammer und geben Wärme an die Umgebung ab.



Herausnehmbare Innenteile

astro3 series


- | | | |
|---|--------------|--------------------|
| 1 | 03.77099.002 | Feuerkorb vorn |
| 2 | 03.77400.002 | Feuerkorb links |
| 3 | 03.77401.002 | Feuerkorb rechts |
| 4 | 03.08365.002 | Auskleidungsplatte |
| 5 | 03.61115.100 | Rüttelrost |
| 6 | 03.66532.100 | Heizrost |

astro4 series

- | | | |
|---|--------------|--------------------|
| 1 | 03.77099.002 | Feuerkorb vorn |
| 2 | 03.77402.002 | Feuerkorb links |
| 3 | 03.77403.002 | Feuerkorb rechts |
| 4 | 03.08365.002 | Auskleidungsplatte |
| 5 | 03.61115.100 | Rüttelrost |
| 6 | 03.66532.100 | Heizrost |
| 7 | 03.35210.000 | Frontblende |

4. Entfernen Sie die Aschenlade; vgl. die nachfolgende Abbildung.






Schornsteinanschluss vorbereiten

Beim Anschließen des Geräts an einen Schornstein haben Sie die Wahl, den Anschluss an der **Oberseite** oder an der **Rückseite** des Geräts vorzunehmen.




Bei Lieferung des Geräts ist der Anschluss an der Rückseite offen.

- ▶ Den Ausgang, den Sie nicht verwenden möchten, müssen Sie mit dem mitgelieferten Abschlussdeckel verschließen.
- ▶ An dem Ausgang, den Sie verwenden möchten, montieren Sie das mitgelieferte Anschlussstück.
- ▶ Abdichtungs- und Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.



- 1 Anschluss - Oberseite
- 2 Anschluss - Rückseite

Anschluss an Oberseite




1. Entfernen Sie die obere Platte.



Die Oberplatte kann von dem Gerät abgenommen werden.

2. Versetzen Sie an der Oberseite die Kontaktfläche für das Anschlussstück mit Abdichtkitt.
3. Montieren Sie das Anschlussstück mit den Befestigungsmaterialien.
4. Versetzen Sie am Ausgang an der Rückseite die Kontaktfläche für den Abschlussdeckel mit Abdichtkitt.
5. Montieren Sie den Abschlussdeckel mit den Befestigungsmaterialien.

Anschluss an der Rückseite



1. Entfernen Sie die obere Platte.



Die Oberplatte kann von dem Gerät abgenommen werden.

2. Versehen Sie am Ausgang an der Oberseite die Kontaktfläche für den Abschlussdeckel mit Abdichtkitt.
3. Montieren Sie den Abschlussdeckel mit den Befestigungsmaterialien.
4. Versehen Sie an der Rückseite die Kontaktfläche für das Anschlussstück mit Abdichtkitt.
5. Montieren Sie das Anschlussstück mit den Befestigungsmaterialien.

Vorbereiten des Außenluftanschlusses

Wenn das Gerät in einem unzureichend belüfteten Raum aufgestellt wird, können Sie einen Anschlusssatz für die Zufuhr von Außenluft an das Gerät anschließen. Einige der vorhandenen Lufteinlässe des Geräts müssen dann mit dem mitgelieferten Abdeckmaterial verschlossen werden. Es wird empfohlen, einen Anschlusssatz zu verwenden, der über eine Klappe verfügt, die geschlossen werden kann, wenn das Gerät nicht verwendet wird.




Das Luftzufuhrrohr hat einen Durchmesser von 100 mm. Bei Verwendung eines glatten Rohrs darf dieses höchstens 12 Meter lang sein. Bei Verwendung von Hilfsstücken, wie etwa Biegungen, müssen Sie die maximale Länge (12 m) pro Hilfsstück um einen Meter vermindern.


1. Schließen Sie den Lufteinlass in der Bodenplatte mit den gusseisernen Abdeckplatten (1) und den Schrauben (2) ab; vgl. die nachfolgende Abbildung.



Durch Verschluss des Lufteinlasses in der Bodenplatte verhindern Sie, dass die Luft aus dem nicht ausreichend entlüfteten Raum für die Verbrennung verwendet wird.






2. Für Außenluftanschluss durch den Fußboden:
 - a. Bringen Sie im Fußboden eine Anschlussöffnung an; vgl. "Anlage 2, Abmessungen" für die korrekte Position dieser Anschlussöffnung.
 - b. Schieben Sie ein gerades Luftanfuhrrohr auf das Anschlussstück des Geräts, so dass es nicht verschoben werden kann; vgl. die nachfolgende Abbildung.




3. Für Außenluftanschluss über die Geräterückseite:
- Bringen Sie im Sockel oder im Holzfach eine Öffnung an, indem Sie die Abdeckplatte an der Rückseite des Sockels oder das Holzfach entfernen; vgl. die nachfolgenden Abbildungen.

i Je nach Ausführung des Geräts ist die Abdeckplatte mit federnden Clips oder mit einem Schlussplättchen befestigt. Verwenden Sie bei einer Federbefestigung einen Schraubendreher, um die Abdeckplatte aus ihrer Nut zu heben.




- Schließen Sie einen so genannten "Ellbogen" hermetisch an die Öffnung in dem Sockel oder dem Holzfach an, so dass dieser nicht verschoben werden kann; vgl. die nachfolgende Abbildung.

i Je nach Ausführung des Ellbogens kann die Höhenabmessung für den Anschluss durch die Wand abweichen.



Aufstellen und anschließen

1. Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf, und sorgen Sie mit einer Wasserwaage für eine ebene Aufstellung.
2. Schließen Sie das Gerät hermetisch dicht an den Schornstein an.
3. Bei Außenluftanschluss: Schließen Sie die Außenluftzufuhr an dem Anschlussstück im Sockel oder dem Holzfach des Geräts oder an dem montierten Ellbogen an.
4. Setzen Sie alle abmontierten Teile wieder an ihrem korrekten Platz in das Gerät ein.

 Lassen Sie das Gerät nicht ohne feuerfeste Innenplatten brennen.

Das Gerät ist jetzt gebrauchsfertig.

Inbetriebnahme

Erste Inbetriebnahme

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lassen Sie es einige Stunden durchheizen. Dadurch härtet der hitzebeständige Lack aus. Hierbei kann es zu Rauch- und Geruchsbildung kommen. Öffnen Sie dann eventuell in dem Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, Fenster und Türen.

Brennstoff

Das Gerät eignet sich zum Verheizen von Naturholz; sofern dieses gesägt, gespalten und hinreichend

Zudem eignet sich das Gerät auch zum Verfeuern von Braunkohlebriketts und Anthrazitkohle.

Verwenden Sie keine anderen Brennstoffe; diese können dem Gerät ernsthafte Schäden zufügen.

Die folgenden Brennstoffe dürfen nicht verwendet werden, da sie die Umwelt verschmutzen und da sie Gerät und Schornstein stark verunreinigen, was zu einem Schornsteinbrand führen kann:

- Behandeltes Holz, wie etwa Holz mit Beschichtungen, gefärbtes Holz, imprägniertes Holz, konserviertes Holz, Multiplex und Spanplatten.
- Kunststoff, Altpapier und Haushaltsabfälle.

Holz

- Verwenden Sie vorzugsweise hartes Laubholz, wie etwa Eiche, Buche, Birke oder Obstbaumholz. Dieses Holz brennt langsam bei ruhiger Flamme. Nadelholz enthält mehr Harz, brennt schneller und erzeugt mehr Funken.
- Verwenden Sie getrocknetes Holz mit maximal 20 % Feuchtigkeitsanteil. Hierzu muss das Holz mindestens zwei Jahre lang getrocknet werden.
- Sägen Sie das Holz auf Maß und spalten Sie es, solange es noch frisch ist. Frisches Holz lässt sich leichter spalten, und gespaltenes Holz trocknet besser. Bewahren Sie das Holz unter einer Abdeckung auf, in der sich der Wind frei bewegen kann.
- Verwenden Sie kein nasses Holz. Nasses Holz spendet keine Wärme, da die gesamte Energie für das Verdampfen der Feuchtigkeit verwendet wird. Dabei entsteht viel Rauch und es kommt zu Rußablagerungen an der Gerätetür und im Schornstein. Der Wasserdampf kondensiert im Gerät und kann aus dem Gerät austreten und zu schwarzen Flecken auf dem Fußboden führen. Der Wasserdampf kann auch im Schornstein kondensieren und zur Entstehung von Carbolineum beitragen. Dieser Stoff ist leicht brennbar und kann zu einem Schornsteinbrand führen.

Braunkohlebriketts

Braunkohlebriketts haben ungefähr dieselben Brenneigenschaften wie Holz.



- Sorgen Sie für ein gutes Holzkohlebett, bevor Sie die Braunkohlebriketten anzünden.
- Befolgen Sie zum Anzünden des Ofens die Anleitung im Abschnitt "Anzünden".

Anthrazitkohle


Anthrazitkohlen werden aufgrund bestimmter Merkmale, wie etwa dem prozentualen Anteil flüchtiger Stoffe, in Kategorien unterteilt. Der Aschegehalt von Anthrazitkohle liegt zwischen 3 und 13 %. Je niedriger der Aschegehalt, um so höher der Heizwert der Kohle, und um so seltener müssen Sie den Ofen entaschen.

- Verwenden Sie vorzugsweise Anthrazitkohle der Kategorie A mit niedrigem Aschegehalt.
- Verwenden Sie das empfohlene Format 12/22 oder 20/30.
- Befolgen Sie zum Anzünden des Ofens die Anleitung im Abschnitt "Anzünden".

Anzünden

Sie können überprüfen, ob der Schornstein über ausreichenden Zug verfügt, indem Sie oberhalb der Flammpalte ein Knäuel Zeitungspapier anzünden. Ein kalter Schornstein verfügt oft über unzureichenden Zug, wodurch Rauch in das Zimmer gelangen kann. Wenn Sie das Gerät wie hier beschrieben anzünden, vermeiden Sie dieses Problem.

1. Stapeln Sie zwei Lagen mittelgroßer Holzstücke kreuzweise übereinander.
2. Stapeln Sie auf den Holzstücken zwei Lagen Anzündehölzchen kreuzweise übereinander.
3. Legen Sie den Anzünderblock zwischen die unterste Lage von Anzündehölzchen, und zünden Sie den Anzünderblock gemäß der Anleitung auf der Verpackung an.




4. Schließen Sie die Tür des Geräts, und öffnen Sie den primären Lufteinlass sowie den sekundären Lufteinlass des Geräts; vgl. den Abschnitt "Regelung der Verbrennungsluft".
5. Lassen Sie das Anzündfeuer durchbrennen, bis ein glühendes Holzkohlebett entstanden ist. Anschließend können Sie das Gerät erneut füllen und regeln, vgl. das Kapitel "Heizen mit Holz".

Heizen mit Holz

Nachdem Sie die Anleitungen zum Anzünden befolgt haben:


1. Öffnen Sie langsam die Tür des Geräts.
2. Verteilen Sie das Holzkohlebett gleichmäßig über den Heizboden.
3. Stapeln Sie einige Holzstücke auf dem Holzkohlebett auf.

Lose Stapelung



Bei einer losen Stapelung verbrennt das Holz schnell, da der Sauerstoff jedes Holzstück einfach erreichen kann. Stapeln Sie das Holz lose, wenn Sie kurz heizen möchten.

Kompakte Stapelung



Bei einer kompakten Stapelung verbrennt das Holz langsamer, da der Sauerstoff zunächst nur einzelne Holzstücke erreichen kann. Stapeln Sie das Holz kompakt, wenn Sie länger heizen möchten.

4. Schließen Sie die Tür des Geräts.
5. Schließen Sie den primären Lufteinlass, und lassen Sie den sekundären Lufteinlass offen stehen.



Füllen Sie das Gerät maximal zu einem Drittel.

Heizen mit Braunkohlebriketts

Braunkohlebriketts brennen in etwa derselben Weise wie Holz. Sorgen Sie mit dem primären Lufteinlass für eine ausreichende Luftzufuhr unter dem Feuer. Vgl. weiter den Abschnitt "Heizen mit Holz".

Beim Heizen mit Braunkohlebriketts entsteht viel Asche. Entfernen Sie die Asche regelmäßig. Vgl. dazu den Abschnitt "Entaschen".



Wenden Sie sich für Informationen zu den Eigenschaften und der Verwendung von Braunkohlebriketts an den Händler, oder sehen Sie auf der Verpackung der Braunkohlebriketts nach.

Nachdem Sie die Anleitung zum Anzünden befolgt haben:

1. Öffnen Sie langsam die Tür des Geräts.
2. Verteilen Sie das Holzkohlebett gleichmäßig über den Heizboden.
3. Legen Sie die Braunkohlebriketts auf das Holzkohlebett.
4. Schließen Sie die Tür.
5. Entaschen Sie regelmäßig den Heizboden mit dem Schüttelrost. Verwenden Sie zur Bedienung der Schüttelstange die mitgelieferte "kalte Hand".

Heizen mit Anthrazitkohle



Schließen Sie beim Heizen mit Anthrazitkohle immer die sekundäre Luftklappe.



Versetzen Sie die Brennstoffwahl-Luftklappe in den geschlossenen Zustand.

Nachdem Sie die Anleitung zum Anzünden befolgt haben:

1. Öffnen Sie die primäre Luftklappe vollständig.
2. Öffnen Sie langsam die Tür des Geräts.
3. Verteilen Sie das Holzkohlebett gleichmäßig über den Heizboden.
4. Verteilen Sie eine Schaufel Kohlen auf dem Holzkohlebett, und warten Sie mit der nächsten

Schaufel so lange, bis die Kohlen zu glühen beginnen.

5. Geben Sie jetzt mehr Kohlen hinzu.

⚠ Achten Sie darauf, dass Sie das Feuer nicht ersticken, indem Sie zu viele Kohlen hinzufügen.

⚠ Sie haben die maximale Nachfüllung erreicht, wenn die Glut der vorherigen Füllung gerade noch sichtbar ist.

6. Schließen Sie die Tür.


7. Lassen Sie die Kohlen einige Minuten lang gut durchbrennen, und regeln Sie die Luftzufuhr mit der primären Luftklappe.

⚠ Wenn der Feuerkorb oder die gusseisernen Lamellen rot zu glühen beginnen, heizen Sie zu intensiv.

8. Entaschen Sie regelmäßig den Heizboden mit dem Schüttelrost. Verwenden Sie zur Bedienung der Schüttelstange die mitgelieferte "kalte Hand".

Regelung der Verbrennungsluft


Das Gerät verfügt über verschiedene Einrichtungen für die Luftregelung; vgl. die nachfolgende Abbildung.





1. Ist die primäre Luftklappe und ist in ausgezogener Position geöffnet und in nach hinten geschobener Position geschlossen.
2. Ist die sekundäre Luftklappe und ist in ausgezogener Position geöffnet und in nach hinten geschobener Position geschlossen.

Die primäre Luftklappe regelt die Luft unter dem Rost (1); vgl. die nachfolgende Abbildung.

Die sekundäre Luftklappe regelt die Luft vor dem Glas und den Luftöffnungen in der Rückwand (2).



Hinweise


-  Heizen Sie niemals mit geöffneter Tür.
-  Heizen Sie das Gerät regelmäßig gut durch.

Wenn Sie lange mit niedriger Flamme heizen, können sich im Schornstein Ablagerungen von Teer und Carbolineum (Steinkohlenteer) bilden. Diese Stoffe sind leicht brennbar. Wenn die Ablagerungen dieser Stoffe zu sehr anwachsen, kann durch eine plötzliche Temperatursteigerung ein Schornsteinbrand entstehen. Wenn Sie regelmäßig gut durchheizen, verschwinden eventuelle Teer- und Carbolineum-Ablagerungen.

Darüber hinaus kann sich beim Heizen auf zu geringer Stufe Teer auf der Scheibe der Gerätetür absetzen.

Bei milden Außentemperaturen ist es daher besser, das Gerät einige Stunden lang intensiv durchbrennen zu lassen, als es längere Zeit auf niedrigem Stand zu betreiben.

- Regeln Sie die Luftzufuhr mit dem sekundären Lufteinlass.

 Der sekundäre Lufteinlass belüftet nicht nur das Feuer, sondern auch das Glas und schützt es so vor schneller Verschmutzung.

- Öffnen Sie den primären Lufteinlass rechtzeitig, wenn die Luftzufuhr über den sekundären Lufteinlass nicht ausreicht, oder wenn Sie das Feuer neu entfachen möchten.
- Das regelmäßige Nachfüllen kleiner Mengen von Holzstücken ist besser, als viel Holz auf einmal zu befüllen.

Löschen des Feuers

Füllen Sie keinen Brennstoff nach, und lassen Sie den Ofen normal ausgehen. Wenn ein Feuer durch Verminderung der Luftzufuhr gedämpft wird, werden schädliche Stoffe freigesetzt. Lassen Sie das Feuer daher selbstständig herunterbrennen. Achten Sie auf das Feuer, bis es vollständig erloschen ist. Wenn dies der Fall ist, können alle Luftklappen geschlossen werden.


Entaschen


Nach dem Verbrennen von Holz bleibt eine relativ geringe Menge Asche zurück. Dieses Aschebett ist ein guter Isolator für den Heizboden und sorgt für eine gute Verbrennung. Sie können daher ruhig eine dünne Schicht Asche auf dem Heizboden liegen lassen.

Die Luftzufuhr durch den Heizboden darf jedoch nicht behindert werden, und hinter der gusseisernen Innenplatte darf sich nicht zu viel Asche ansammeln. Entfernen Sie daher regelmäßig die angesammelte Asche.

Nach dem Verbrennen von Braunkohlebriketts oder Anthrazitkohlen bleibt relativ viel Asche zurück. Es darf sich keine Asche unter dem Heizrost ansammeln, und die Asche darf nicht die Unterkante des Rostes erreichen. Der Rost wird dann überhitzt und beschädigt.


1. Verwenden Sie die Rüttelstange, um den Rost von überschüssiger Asche zu befreien.

 Verwenden Sie zur Bedienung der Rüttelstange die kalte Hand, wenn das Gerät noch warm ist.



09.20015.069

2. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
3. Eventuell vorhandene Aschenreste mit der kleinen Zugschippe durch den Rost schieben.
4. Entfernen Sie die Aschenlade (siehe folgende Abbildung) mit Hilfe der mitgelieferten Handschuhe und leeren Sie sie.



5. Setzen Sie die Aschenlade wieder ein, und schließen Sie die Tür des Geräts.

Nebel

Nebel behindert die Abfuhr von Abgasen durch den Schornstein. Rauch kann sich niederschlagen und zu Geruchsbelästigung führen. Bei Nebel sollten Sie daher nicht mit dem Gerät heizen, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist.

Eventuelle Probleme

Lesen Sie die Anlage "Diagnoseschema", um eventuell bei der Verwendung des Geräts auftretende Probleme zu lösen.



Um die Nominalleistung des Geräts zu erreichen, sollten die Holzstücke ca. 45 lang sein und ungefähr 2 kg wiegen.

Wartung

Befolgen Sie die Wartungsanleitungen in diesem Kapitel, um ihr Gerät in einem guten Zustand zu halten.

Schornstein

In vielen Ländern sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, den Schornstein regelmäßig kontrollieren und warten zu lassen.

- Zu Beginn der Heizperiode: Lassen Sie den Schornstein von einem anerkannten

Schornsteinfeger reinigen/fegen.

- Während der Heizperiode und wenn der Schornstein für längere Zeit nicht verwendet wurde: Lassen Sie den Schornstein auf Ruß untersuchen.
- Nach der Heizperiode: Schließen Sie den Schornstein mit einem Knäuel Zeitungspapier ab.

Reinigung und andere regelmäßige Wartungsarbeiten



Reinigen Sie das Gerät nicht, so lange es noch warm ist.


- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem trockenen und fusselfreien Tuch.

Nach Ablauf der Heizperiode können Sie die Innenseite des Geräts reinigen:

- Entfernen Sie eventuell zuerst die feuerfesten Innenplatten. Vgl. das Kapitel "Installation" für Anleitungen zum Entfernen und Anbringen von Innenplatten.
- Reinigen Sie eventuell die Luftzufuhrkanäle. Entfernen Sie hierzu die obere Platte. Diese liegt lose auf dem Gerät.
- Entfernen Sie eventuell die Flammplatte oben in dem Gerät und reinigen Sie sie.

Flammplatte entfernen und anbringen

Schrauben Sie das Klemmplättchen an der Vorderseite der Flammplatte los. Heben Sie die Flammplatte von dem Stützbalken, und kippen Sie sie aus dem Gerät. Achten Sie beim Zurücksetzen darauf, dass die Rückseite der Flammplatte gut an den Lufttunnel hinten im Gerät anschließt.



09.20019.034

Kontrolle der feuerfesten Innenplatten

Die feuerfesten Innenplatten sind Verbrauchsteile, die dem Verschleiß unterliegen. Innenplatten aus Vermiculit sind empfindlich. Diese Innenplatten nicht mit den Holzscheiten bestoßen. Überprüfen Sie die Innenplatten regelmäßig, und tauschen Sie sie bei Bedarf aus.

- Vgl. das Kapitel "Installation" für Anleitungen zum Entfernen und Anbringen von Innenplatten.

i Die isolierenden Vermiculit- oder Schamott-Innenplatten können Haarrisse aufweisen, dies hat aber keine nachteiligen Auswirkungen auf ihre Funktion.

i Gusseiserne Innenplatten halten lange, wenn Sie regelmäßig die Asche entfernen, die sich dahinter ansammelt. Wenn angesammelte Asche hinter einer gusseisernen Platte nicht entfernt wird, kann die Platte keine Wärme mehr an die Umgebung abgeben und sich anschließend verformen oder reißen.

! Lassen Sie das Gerät nicht ohne feuerfeste Innenplatten brennen.

Glas reinigen

Gut gereinigtes Glas nimmt weniger schnell neuen Schmutz auf. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie Staub und lösen Rost mit einem trockenen Tuch.

2. Reinigen Sie das Glas mit einem Ofenscheibenreiniger:
 - a. Tragen Sie Ofenscheibenreiniger auf einen Küchenschwamm auf, wischen Sie die gesamte Glasoberfläche damit ab und lassen Sie den Reiniger einwirken.
 - b. Entfernen Sie den Schmutz mit einem feuchten Tuch oder mit Küchenpapier.
3. Reinigen Sie das Glas dann noch einmal mit einem normalen Glasreinigungsprodukt.
4. Wischen Sie das Glas mit einem trockenen Tuch oder mit Küchenpapier ab.

- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Produkte zur Reinigung des Glases.
- Verwenden Sie zum Schutz Ihrer Hände geeignete Haushaltshandschuhe.

! Wenn das Glas des Geräts gebrochen oder gesprungen ist, muss dieses Glas ausgetauscht werden, bevor das Gerät erneut in Betrieb genommen wird.

! Achten Sie darauf, dass kein Ofenscheibenreiniger zwischen das Glas und die gusseiserne Tür läuft.

Schmieren

Obwohl Gusseisen eigentlich "selbstschmierend" ist, müssen bewegliche Teile doch regelmäßig geschmiert werden.

- Schmieren Sie die beweglichen Teile (wie etwa Leitungssysteme, Scharnierfedern, Riegel und Luftklappen) mit einem hitzebeständigen Fett (erhältlich im Fachhandel).

Finish erneuern

Kleine Lackschäden können Sie mit hitzebeständigem Speziallack aus der Sprühdose beheben, den Sie bei Ihrem Lieferanten erhalten.

Emailleschäden können Sie mit hitzebeständigem Speziallack beheben, den Sie bei Ihrem Lieferanten erhalten.



Abdichtung kontrollieren

- ▶ Prüfen Sie, ob die Abdichtungsschnur der Tür noch gut schließt. Diese unterliegt dem Verschleiß und muss rechtzeitig ausgetauscht werden.
- ▶ Überprüfen Sie das Gerät auf Luftlecks.
Verschließen Sie eventuelle Risse mit Ofenkitt.
- ⚠ Lassen Sie den Kitt gut aushärten, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, andernfalls dehnt sich die Feuchtigkeit darin auf und führt erneut zu einem Leck.

Anlage 1: Technische Daten

Modell	Astro 3MF Astro 4MF		
Feuerungssystem	Nicht dauerhafter Gebrauch		
Nominalleistung	8 kW		
Schornsteinanschluss (Durchmesser)	150 mm		
Gewicht	+/- 140 kg		
Empfohlener Brennstoff	Holz	Braunkohlebriketts	Anthrazitkohle
Eigenschaften des Brennstoffs	max. 33 cm	3" - 6" - 7"	12/22 20/30
Massenfluss von Abgasen	7,4 g/s	6,1 g/s	7,3 g/s
Rauchgasemperatur im Messabschnitt	297 °C	252 °C	261 °C
Temperatur an der Auslassöffnung des Geräts	351 °C	454 °C	321 °C
Mindestzug	12 Pa	12 Pa	12 Pa
CO-Emission (13 % O ₂)	0,09 %	0,04 %	0,10 %
NO _x -Emission (13 % O ₂)	123 mg/Nm ³	151 mg/Nm ³	123 mg/Nm ³
CnHm-Emission (13 % O ₂)	71 mg/Nm ³	28 mg/Nm ³	90 mg/Nm ³
Staubemission	18 mg/Nm ³	17 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Wirkungsgrad	76,7 %	82,8 %	80,0 %




Modell	Astro 3MF Astro 4MF	
Feuerungssystem	Dauerhafter Gebrauch	
Nominalleistung	8 kW	
Schornsteinanschluss (Durchmesser)	150 mm	
Gewicht	+/- 140 kg	
Empfohlener Brennstoff	Braunkohlebriketts	Anthrazitkohle
Eigenschaften des Brennstoffs	3" - 6" - 7"	12/22 20/30
Massenfluss von Abgasen	7 g/s	8,6 g/s
Rauchgasemperatur im Messabschnitt	252 °C	247 °C
Temperatur an der Auslassöffnung des Geräts	440 °C	301 °C
Mindestzug	12 Pa	12 Pa
CO-Emission (13 % O ₂)	0,13 %	0,16 %
NOx-Emission (13 % O ₂)	161 mg/Nm ³	116 mg/Nm ³
CnHm-Emission (13 % O ₂)	45 mg/Nm ³	85 mg/Nm ³
Staubemission		5 mg/Nm ³
Wirkungsgrad	79,8 %	79,5 %




Anlage 2: Abmessungen

ASTRO 3MFP



ASTRO 3MFWB




09-20001-018

Deutsch




ASTRO 4MFP



09-20001-021

ASTRO 4MFWB



09-20001-019


Deutsch



Anlage 3: Abstand zu brennbarem Material

ASTRO 3


Minimalabstände für die Verwendung ohne Hitzeschild:



Wenn der Abstand des Anschlussrohrs zu brennbarem Material geringer als 300 mm ist, muss es abgeschirmt werden.

1. Brennbares Material
2. Nicht brennbares Material, Dicke 100 mm


Minimalabstände für die Verwendung mit Hitzeschild:



1. Brennbares Material
2. Nicht brennbares Material, Dicke 100 mm

ASTRO 4


Minimalabstände für die Verwendung ohne Hitzeschild:



Wenn der Abstand des Anschlussrohrs zu brennbarem Material geringer als 300 mm ist, muss es abgeschildert werden.


1. Brennbares Material
2. Nicht brennbares Material, Dicke 100 mm

Minimalabstände für die Verwendung mit Hitzeschild:



1. Brennbares Material
2. Nicht brennbares Material, Dicke 100 mm

ASTRO 3 und ASTRO 4 - Abmessungen der feuerresistenten Bodenplatte



Mindestabmessungen feuerfeste Bodenplatte

	A (mm)	B (mm)
Din 18891	500	300
Deutschland	500	300
Finnland	400	100
Norwegen	300	100

Anlage 4: Diagnoseschema

					Problem	
●					Holz brennt nicht durch	
	●				Liefert nicht ausreichend Wärme	
		●			Rauchrückschlag beim Nachfüllen	
			●		Gerät brennt zu stark, nicht gut regelbar	
				●	Flammenanschlag an das Glas	
					Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
●	●	●		●	Nicht ausreichender Zug	Ein kalter Schornstein führt zu unzureichendem Zug. Folgen Sie der Anleitung zum Anzünden im Kapitel "Verwendung"; öffnen Sie ein Fenster.
●	●	●		●	Holz zu feucht	Verwenden Sie nur Holz mit max. 20 % Feuchtigkeit.
●	●	●		●	Holzstücke zu groß	Verwenden Sie kleine Anzündeholzstücke. Verwenden Sie gespaltenes Holz mit maximal 30 cm Stückgröße.
●	●	●	●	●	Holz nicht korrekt gestapelt	Stapeln Sie das Holz so, dass zwischen den Blöcken ausreichend Luft zirkulieren kann (lose Stapelung, vgl. "Heizen mit Holz").
●	●	●		●	Schornstein funktioniert nicht korrekt	Überprüfen Sie, ob der Schornstein den Bedingungen entspricht: mindestens 4 m hoch, richtiger Durchmesser, eine gute Isolierung, glatte Innenflächen, nicht zu viele Biegungen, keine Hindernisse im Schornstein (etwa Vogelnest, Rußablagerungen), hermetische Dichtigkeit (keine Spalten).
●	●	●		●	Mündungsöffnung des Schornsteins nicht korrekt	Ausreichende Höhe über der Dachfläche, keine Hindernisse in der Nähe.
●	●	●	●	●	Einstellung der Lufteinlassöffnungen nicht korrekt	Öffnen Sie die Lufteinlassöffnungen vollständig
●	●	●		●	Anschluss des Geräts am Schornstein nicht korrekt	Der Anschluss muss hermetisch dicht sein.
●	●	●		●	Unterdruck in dem Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist	Schalten Sie Luftabzugssysteme aus.
●	●	●		●	Unzureichende Frischluftzufuhr	Sorgen Sie für ausreichende Luftzufuhr, verwenden Sie nötigenfalls einen Außenluftanschluss.
●	●	●		●	Ungünstige Wetterumstände? Inversionswetterlage (umgekehrter Luftstrom im Schornstein durch hohe Außentemperatur), extreme Windgeschwindigkeiten	Bei Inversionswetterlagen sollten Sie das Gerät nicht verwenden. Setzen Sie, falls erforderlich, eine Zugklappe auf den Schornstein. Dies ist nur nach Rücksprache mit dem Schornsteinfeger möglich.
		●			Zug im Wohnzimmer	Vermeiden Sie Zug im Wohnzimmer; stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Tür oder von Heizungsschächten auf.
				●	Flammen schlagen an das Glas	Vermeiden Sie es, das Holz zu dicht an das Glas zu legen. Schieben Sie den primären Lufteinlass wieder zu.
			●		Gerät verliert Luft	Überprüfen Sie die Abdichtungen der Tür und die Fugen des Geräts.

Index

A

Abdichtungsschnur der Tür	19
Abgas	
Massenfluss	20-21
Abmessungen	22
Abmontierbare Teile	8
Achtung	
Ventilation	6
Versicherungsbedingungen	5
Anschluss	
Abmessungen	22
Anschluss an Außenluftzufuhr	10
Anschluss an Schornstein	9
an Oberseite	9
Anschlussatz Außenluftzufuhr	10
Anschlussstück Schornsteinanschluss	9
Anstecken	13
Anthrazitkohlen	13
Anzündholz	30
Anzündfeuer	13
Asche entfernen	16
Braunkohle	14
Aschenlade	
Entfernen	8
öffnen	16
Aufstellen	
Abmessungen	22
Außenluft	
Anschlussatz montieren	10
Außenluftzufuhr	6, 10
Anschluss an	12

B

Belüftung des Feuers	16
Böden	
Brandsicherheit	7
Tragvermögen	7
Brandsicherheit	
Abstand zu brennbarem Material	26
Boden	7
Möbel	7
Wände	7
Brandstoff	
füllen	14

Braunkohle	
Asche	14
heizen	14
Braunkohlebriketts	12
Brennbares Material	
Abstand zu	26
Brennstoff	
Anthrazitkohle	12
Anthrazitkohlen	13
benötigte Menge	17
Braunkohle	12
Braunkohlebriketts	12
Holz	12
nachfüllen	16
ungeeigneter	12
Brennstoffe	
geeignete	12

C

Carbolineum	16
-------------------	----

E

Entaschen	16
Entfernen	
Asche	16
Aschenlade	8
feuerfeste Innenplatten	8

F

Fegen des Schornsteins	17
Feuer	
anzünden	13
Gerät brennt zu heftig	30
Gerät nicht gut regelbar	30
löschen	16
nicht ausreichende Wärme	30
Feuerfeste Innenplatten	
entfernen	8
Warnung	12
Wartung	18
Feuerungssystem	20-21
Füllhöhe des Geräts	14

G

Geeignete Brennstoffe	12
Gewicht	20-21
Glas	
Anschlag	30



reinigen	18
Gusseisen	
feuerfest	8
Innenplatten	8
Gusseiserne Innenplatten	8

H

Haube auf dem Schornstein	5
Heizen	13
Anthrazitkohle	14
Brandstoff nachfüllen	14
Braunkohlebriketts	14
Brandstoff nachfüllen	13, 16
unzureichende Wärme	17
Holz	12
aufbewahren	12
brennt nicht durch	30
geeignete Sorte	12
nass	12
trocknen	12
Holzstücke stapeln	14

I

Innenplatten	
Gusseisen	8
Vermiculit	8
Innenplatten, feuerfeste	
entfernen	8

K

Kohle	
Aschegehalt	13

L

Lack	12
Lagerung von Holz	12
Lufteinlässe	13
Luftleck	19
Luftzufuhr regeln	16

M

Mauern	
Brandsicherheit	7
Montieren	
Anschlussatz Außenluftzufuhr	10

N

Nachfüllen von Brennstoff	16
Rauchrückschlag	30
Nadelholz	12
Nasses Holz	12
Nebel, nicht heizen	17
Nominale Leistung	17
Nominalleistung	17, 20-21

O

Ofenscheibenreiniger	18
----------------------------	----

Ö

Öffnen	
Aschenlade	16
Tür	8

P

Primärer Lufteinlass	13
Probleme lösen	17, 30

R

Rauch	
bei erster Inbetriebnahme	12
Rauchgas	
Temperatur	20-21
Rauchrückschlag	5, 30
Reinigen	
Gerät	17
Glas	18
Risse im Gerät	19

S

Schaden	8
Scheiben	
Anschlag	30
reinigen	18
Schmierfett	18
Schmierfett	18
Schornstein	
Anschluss an	12
Anschluss vorbereiten	9
Anschlussdurchmesser	20-21
Bedingungen	5
Höhe	6
Wartung	17



Schornsteinanschluss	
Oberseite	9
Schornsteinbrand vermeiden	16
Schornsteinhaube	5
Sekundärer Lufteinlass	13
Sockel	
Abdeckplatte	11
Staubemission	20-21

T

Teer	16
Teile, abmontierbare	8
Temperatur	20-21
Teppich	7
Tragvermögen des Bodens	7
Trocknen von Holz	12
Tür	
Abdichtungsschnur	19
öffnen	8

U

Ungeeigneter Brennstoff	12
-------------------------------	----

V

Ventilation	6
Außenluftzufuhr anschließen	10
Faustregel	6
Ventilationsgitter	6
Verbrennungsluftregelung	
Luftregelung	15
Verlöschen des Feuers	16
Vermiculit	
feuerfest	8
Vermiculit-Innenplatten	8

W

Wände	
Brandsicherheit	7
Wärme, unzureichende	17, 30
Warnung	
brennbare Materialien	4
feuerfeste Innenplatten	12
Glas gebrochen oder gesprungen	4, 18
heiße Oberfläche	4
Ofenscheibenreiniger	18
Schornsteinbrand	4, 12, 16

Ventilation	5
Vorschriften	4
Wartung	
Abdichtung	19
Feuerfeste Innenplatten	18
Gerät reinigen	17
Glas reinigen	18
Schmieren	18
Schornstein	17
Wetterbedingungen, nicht heizen	17
Wirkungsgrad	20-21

Z

Zug	20-21
-----------	-------

Índice

Introducción	3
Declaración de conformidad	3
Seguridad	4
Condiciones de instalación	5
Condiciones generales	5
Chimenea	5
Ventilación de la estancia	6
Suelos y paredes	7
Descripción del producto	7
Instalación	7
Preparación general	7
Preparación del adaptador de conexión	9
Preparación de la toma de aire exterior.	10
Colocación e instalación	12
Uso	12
Primer uso	12
Combustible	12
Encendido	13
Alimentar con leña	13
Alimentar con briquetas de lignito	14
Encendido con carbón de antracita	14
Regulación del aire de combustión	15
Extinción del fuego	16
Eliminación de cenizas	16
Nieblas y brumas	17
Posibles problemas	17
Mantenimiento	17
Chimenea	17
Limpieza y mantenimiento periódico.	17
Anexo 1: Especificaciones técnicas	19
Anexo 2: Medidas	21
Anexo 3: Distancia con materiales inflamables	25
Anexo 4: Diagnóstico de problemas	29
Índice	30



Introducción

Estimado cliente,
con la compra de este aparato de calefacción DOVRE, ud. ha adquirido un producto de calidad. Este producto forma parte de una nueva generación de aparatos de calefacción respetuosos con el medio ambiente y con un consumo de energía más eficiente. Estos aparatos hacen un uso óptimo tanto del calor por convección como del calor por irradiación

- ▶ Su aparato DOVRE ha sido fabricado con los más modernos procesos de fabricación. En caso de avería en su aparato, puede enviar su reclamación al servicio técnico de DOVRE.
- ▶ El aparato no puede modificarse; utilice siempre componentes originales.
- ▶ El aparato está creado para el uso en viviendas. Debe conectarse de manera hermética a una chimenea que funcione correctamente.
- ▶ Le aconsejamos que la instalación de su aparato la realice un instalador certificado.
- ▶ DOVRE no se hace responsable de los problemas o daños originados por la instalación inadecuada de sus productos.
- ▶ Durante la instalación, tenga en cuenta los consejos de seguridad que se describen a continuación.

En este manual podrá leer cómo instalar, utilizar y mantener su aparato de calefacción DOVRE de manera segura. Si desea obtener más información o datos técnicos adicionales, o si tiene problemas con la instalación, póngase en contacto con su distribuidor.

© 2013 DOVRE NV

Declaración de conformidad



Organismo notificado: 1625

Por la presente declara

Dovre nv, Nijverheidsstraat 18 B-2381 Weelde,

declara que houtkachel Astro 3MFP, Astro 3MFWB, Astro 4MFP en Astro 4MFWB han sido producidos de conformidad con EN 13240.

Weelde 01-03-2013

T. Gehem

En el marco de la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones del aparato suministrado pueden variar de aquellas descritas en este manual, sin necesidad de previo aviso.

DOVRE N.V.

Nijverheidsstraat 18 Tel.: +32 (0) 14 65 91 91

B-2381 Weelde


Fax: +32 (0) 14 65 90 09


Bélgica


E-mail: info@dovre.be





Seguridad


 ¡Atención! Siga las instrucciones de seguridad del fabricante al pie de la letra.


 Lea atentamente las instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento del aparato antes de ponerlo en funcionamiento.


 La instalación del aparato debe cumplir con todas las normativas y regulaciones vigentes en su país de residencia.


 El aparato debe cumplir con todas las disposiciones locales y las disposiciones que tengan relación con normativas nacionales o europeas.


 Haga instalar su aparato por un instalador certificado. Éste podrá informarle de todas las disposiciones y normativas vigentes.


 Este aparato se ha diseñado para fines de calefacción. ¡Todas las superficies del mismo, incluyendo el cristal y el tubo de conexión, pueden alcanzar temperaturas muy elevadas (más de 100 °C)! Para manipular el aparato cuando esté en funcionamiento, utilice una "mano fría" o guantes protectores contra el calor. Encárguese de que exista suficiente protección cuando haya niños, minusválidos y ancianos cerca del aparato.


 Se deben respetar estrictamente las distancias de seguridad hasta el material inflamable.


 Evite colocar cortinas, prendas, ropa lavada u otros materiales inflamables sobre el aparato o cerca del mismo.

 Cuando el aparato esté en funcionamiento, no utilice sustancias inflamables o explosivas cerca del mismo.

 Evite incendios en la chimenea limpiándola periódicamente. No deje la puerta abierta mientras el fuego esté encendido.

 En caso de incendio de la chimenea: cierre las entradas de aire del aparato y llame a los bomberos.

 En caso de que el cristal de su aparato se haya roto o agrietado, deberá reemplazar el cristal antes de volver a utilizar el aparato.

-  Mantenga la habitación donde se coloque el aparato bien ventilada. Una ventilación insuficiente de la habitación puede producir una combustión insuficiente y la liberación de gases tóxicos. Consulte la sección "Condiciones de instalación" para saber más sobre la necesidad de ventilación.


Condiciones de instalación

Condiciones generales


- ▶ El aparato debe conectarse a una chimenea en buen estado
- ▶ Para saber más sobre los tamaños de las conexiones: consulte el anexo "Especificaciones técnicas".
- ▶ Infórmese en su departamento local de bomberos y / o en su compañía aseguradora sobre posibles requisitos y normativas.

Chimenea

La chimenea es necesaria para:

- ▶ La evacuación de los gases inflamables, mediante el tiro natural.
 -  El aire caliente que se encuentra en el interior de la chimenea es más ligero que el aire exterior. Esto provoca que el aire se eleve.
- ▶ La succión del aire, necesaria para la combustión del combustible dentro del aparato.


Una chimenea en mal estado puede ocasionar el retorno de los gases al abrir la puerta del aparato. Los daños producidos por el retorno de gases están excluidos de la garantía.

-  No conecte varios aparatos a la misma chimenea (por ejemplo, conectar además del aparato, una caldera de calefacción central), a menos que las normativas locales o nacionales así lo permitan. En el caso de dos conexiones, asegúrese de que la diferencia de altura entre las conexiones es de al menos 200 mm.


Su instalador podrá asesorarle sobre las normativas de seguridad de la chimenea. Consulte la Normativa Europea EN13384 para hacer un cálculo adecuado de la capacidad de su chimenea.

La chimenea debe cumplir las siguientes **condiciones**:

- ▶ La chimenea debe estar fabricada con materiales ignífugos, preferentemente materiales cerámicos o acero inoxidable.
- ▶ La chimenea debe estar herméticamente cerrada y bien limpia, y debe asegurar un tiro suficiente.

 Lo ideal es conseguir un tiro/presión de 15 - 20 PA durante una carga normal.


- ▶ La chimenea debe ser lo más vertical posible - desde el punto de salida del aparato -. Las desviaciones y / o posibles tramos horizontales dificultan la evacuación de los gases inflamables, pudiendo originar acumulaciones de hollín.
- ▶ El interior del tubo no debe ser demasiado grande, para evitar que los gases inflamables se enfríen demasiado rápido y se reduzca la capacidad de tiro.
- ▶ Es aconsejable que la chimenea tenga el mismo diámetro que el cuello de conexión del aparato.

 Para el diámetro nominal: consulte el anexo "Especificaciones técnicas". Cuando el conducto de humos está bien aislado, el diámetro puede ser algo más grande (como máximo el doble de la sección del cuello de conexión).

- ▶ La sección (superficie) del conducto de humos ha de ser constante en toda su longitud. Los ensanchamientos y (muy especialmente) los estrechamientos pueden obstaculizar la evacuación de los gases inflamables.
- ▶ Al aplicar la caperuza o sombrerete sobre la chimenea; evite que la caperuza estreche la salida de la chimenea o que obstaculice la liberación de gases de combustión.
- ▶ La chimenea debe desembocar en una zona del tejado que no esté obstaculizada por edificios adyacentes, árboles cercanos u otros obstáculos.



- ▶ La parte de la chimenea situada fuera de la vivienda debe estar aislada.
- ▶ La chimenea debe tener una altura mínima de 4 metros.
- ▶ Puede seguir esta sencilla regla: 60 cm sobre la parte más alta del tejado.
- ▶ Si el caballete del tejado está situado a más de 3 metros de la chimenea: siga las medidas indicadas en la siguiente imagen. A = el punto más alto del tejado dentro de una distancia de 3 metros.



Otra solución es conectar el aparato a una toma de aire exterior. En este caso no necesitará ventilación adicional.

Ventilación de la estancia

Para que la combustión sea adecuada, el aparato necesita aire (oxígeno). Este aire entra por las tomas de aire regulables y procede del espacio en el que está situado el aparato.



Una ventilación insuficiente ocasiona una combustión incompleta y la consiguiente liberación de gases tóxicos.

Una regla sencilla es que la entrada de aire debe ser de $5,5 \text{ cm}^2/\text{kW}$. Se necesita ventilación adicional en los siguientes casos:

- ▶ Cuando el aparato está en un espacio bien aislado.
- ▶ Cuando existe ventilación mecánica en el espacio, p. ej., un sistema de extracción de aire central o una campana extractora en una cocina abierta.









Puede crear una ventilación adicional poniendo una rejilla de ventilación en alguno de los muros exteriores de la habitación.

Procure que otros aparatos de aire caliente (como secadoras, aparatos de calefacción o calefactores de baño) tengan su propio acceso de aire exterior, o que estén apagados mientras el aparato está funcionando.




Suelos y paredes

El suelo sobre el cual se coloca el aparato debe tener una capacidad de carga suficiente. Para más información sobre el peso del aparato: consulte el anexo "Especificaciones técnicas".

-  Proteja los suelos inflamables instalando una placa ignífuga que los aíslen de la radiación de calor. Consulte el anexo "Distancia con materiales inflamables".
-  Retire los materiales inflamables como el linóleo, las alfombras, etc. de debajo de la placa ignífuga.
-  Mantenga siempre una distancia de seguridad entre el aparato y materiales inflamables tales como paredes de madera y muebles.
-  Tenga en cuenta que el tubo de conexión también irradia calor. Procure que haya siempre suficiente distancia o protección entre el tubo de conexión y los materiales inflamables.
La regla de tres para un tubo sencillo es dejar una distancia equivalente a tres veces el diámetro. En caso de que el tubo lleve un revestimiento protector, esta distancia puede reducirse a una vez el diámetro.
-  Las alfombras deben colocarse a una distancia mínima de 80 cm del fuego.
-  Proteja los suelos inflamables delante de la estufa instalando una placa protectora ignífuga para protegerlo contra la posible caída de cenizas. Dicha placa protectora debe cumplir con las regulaciones nacionales vigentes.
-  Para saber más sobre las medidas de la placa ignífuga: consulte el anexo "Distancia con materiales inflamables".
-  Más requisitos de seguridad: consulte el anexo "Distancia con materiales inflamables".

Descripción del producto




1. Parrilla de combustión
2. Puerta
3. Regulador de tiro principal
4. Pestillo de la puerta
5. Regulador de tiro secundario
6. Tirador

Instalación

Preparación general

- Nada más recibir el aparato, compruebe que no esté dañado (por ejemplo, durante el transporte) y que no tenga defectos. La parte inferior del aparato está atomillada sobre un palet.




⚠ Si detecta daños o defectos en el aparato (transporte), no encienda el aparato todavía y póngase en contacto con su distribuidor.

- Retire los componentes desmontables (placas refractarias, parrilla, placa superior, cajón cenicero) del aparato antes de proceder a la instalación.

i Quitando estos componentes desmontables, le será más fácil manipular y mover el aparato sin dañarlo.


⚠ Fíjese en la posición original de estos elementos antes de retirarlos, para que recuerde su posición después de la instalación.

1. Abra la puerta; véase la siguiente imagen.



2. Retire las placas refractarias interiores; véase la siguiente imagen.

i Las placas interiores de vermiculita tienen un peso muy ligero y en el momento de la compra tienen un color ocre. Estas placas aíslan la cámara de combustión del aparato, favoreciendo así la combustión. Las placas interiores de hierro protegen la cámara de combustión y transmiten el calor al exterior.



Componentes interiores desmontables

serie astro3


- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1 03.77099.002 | Salva-troncos delantero |
| 2 03.77400.002 | Salva-troncos izquierdo |
| 3 03.77401.002 | Salva-troncos derecho |
| 4 03.08365.002 | Placa refractaria |
| 5 03.61115.100 | Parrilla sacudidora |
| 6 03.66532.100 | Parrilla de combustión |

serie astro4

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1 03.77099.002 | Salva-troncos delantero |
| 2 03.77402.002 | Salva-troncos izquierdo |
| 3 03.77403.002 | Salva-troncos derecho |
| 4 03.08365.002 | Placa refractaria |
| 5 03.61115.100 | Parrilla sacudidora |
| 6 03.66532.100 | Parrilla de combustión |
| 7 03.35210.000 | Perfil angular |

4. Retire el cajón cenicero; véase la siguiente imagen.






Preparación del adaptador de conexión

Al conectar el aparato a una chimenea, puede optar entre realizar la conexión por la **parte superior** o por la **parte posterior** del aparato.




El aparato se entrega con la conexión en la parte posterior abierta.

- ▶ Cierre la salida que no va a utilizar con la tapa de cierre que se incluye con el aparato.
- ▶ En la salida que sí vaya a utilizar, monte el cuello de conexión correspondiente.
- ▶ La masilla refractaria y los materiales de fijación vienen suministrados con el aparato.



- 1 La conexión - parte superior
- 2 La conexión - parte posterior

Conexión en la parte superior




1. Retire la placa superior.



La placa superior no está sujeta y puede quitarse fácilmente.

2. Aplique masilla refractaria en la parte superior, en el punto donde toca con el adaptador de conexión.
3. Monte la conexión utilizando los elementos de fijación.
4. Aplique masilla refractaria en la parte posterior, donde toca con la tapa del revestimiento.
5. Monte la tapa de sellado con los materiales de fijación.

Conexión en la parte posterior



1. Retire la placa superior.



La placa superior no está sujeta y puede quitarse fácilmente.

2. Aplique masilla refractaria en la parte superior, donde toca con la tapa del revestimiento.
3. Monte la tapa de sellado con los materiales de fijación.
4. Aplique masilla refractaria en la superficie de contacto por la que pasa el tubo de conexión.
5. Monte la conexión utilizando los elementos de fijación.

Preparación de la toma de aire exterior.

Si el aparato está situado en una habitación que está insuficientemente ventilada, puede montar un set de conexión para la toma de aire exterior en el aparato. Para ello, deberá cerrar algunas de las entradas de aire del aparato con las piezas de sellado suministradas. Se recomienda utilizar un set de conexión que esté provisto de una válvula que usted pueda cerrar cuando el aparato no esté en uso.


El tubo de suministro de aire tiene un diámetro de 100mm. Si el tubo es recto, éste podrá tener un

máximo de 12 metros de longitud. Si se utilizan accesorios como codos, deberá restar a la longitud total (12 metros) 1 metro por cada accesorio utilizado.

1. Cierre la entrada de aire en la placa base de la estufa con las cubiertas de hierro (1) y los tornillos (2); véase la siguiente imagen.




Cerrando la entrada de aire de la placa base evita que el aire de un espacio insuficientemente ventilado se utilice para la combustión.






2. Instalar la toma de aire exterior a través del suelo:
 - a. Haga un orificio de conexión en el suelo (consulte el "Anexo 2, Medidas", para ver la posición exacta del orificio de conexión).
 - b. Deslice un tubo de suministro de aire recto en el cuello de conexión del aparato, de manera que éste no se pueda desplazar; véase la siguiente imagen.





3. Para instalar la toma de aire exterior en la parte posterior del aparato:
- Haga un orificio en el pedestal o en el compartimento de leña quitando la cubierta situada en la parte posterior del pedestal o retirando el compartimento de leña; véanse las siguientes imágenes.


i Dependiendo del modelo de aparato, la cubierta estará fijada con abrazaderas de plástico o con una placa de cierre. Cuando la fijación se realiza con resorte, utilice un destornillador para levantar la cubierta de su ranura.



- Deslice un codo hermético en la abertura del pedestal o en el compartimento de leña, de tal manera que éste no se pueda desplazar; véase la siguiente imagen.

i Dependiendo del modelo de codo utilizado, la altura para la conexión en el muro puede variar.





Colocación e instalación

1. Coloque el aparato en un lugar adecuado, sobre una superficie lisa y nivelada.
2. Conecte herméticamente el aparato a la chimenea.
3. Para la toma de aire: conecte el suministro del aire exterior al cuello de conexión en el pedestal o en el compartimento de leña del aparato, o en el codo instalado.
4. Vuelva a colocar los elementos desmontados en el aparato.



No encienda nunca el aparato sin las placas refractarias interiores.

El aparato ya está listo para su uso.

Uso

Primer uso

Cuando utilice el aparato por primera vez, déjelo encendido a fuego lento durante algunas horas. De este modo la pintura anticorrosiva se endurecerá. Esto podría producir algo de humo y olores desagradables. Ventile la habitación abriendo puertas y ventanas.

Combustible

El aparato es adecuado para la alimentación con madera natural; serrada y partida y lo suficientemente seca. Además el aparato también es adecuado para la alimentación con briquetas de lignito y carbón de antracita.

No utilice otros combustibles, ya que éstos podrían dañar seriamente el aparato.

Los siguientes combustibles no deben utilizarse por contaminar el medio ambiente y además por ensuciar considerablemente la chimenea, pudiendo llegar a ocasionar un incendio en la chimenea:

- Maderas tratadas como maderas de desecho, maderas pintadas, maderas impregnadas, maderas preservadas, multiplex y aglomerado.
- Plástico, papel usado y residuos domésticos.

Madera

- Utilice preferentemente maderas duras como roble, haya, abedul y madera de árboles frutales. Esta madera quema más lentamente y con menos llama. Las maderas de coníferas contienen más resina, queman más rápido y producen más chispas.
- Utilice maderas secas con un porcentaje máximo de humedad del 20%. Para ello, las maderas deben dejarse secar al menos 2 años.
- Tale y corte las maderas cuando todavía están verdes. La madera verde se corta más fácilmente, mientras que la madera cortada seca mejor y más rápido. Almacene la madera bajo techo, en un lugar donde circule libremente el viento.
- No utilice maderas húmedas. Las maderas húmedas no producen calor debido a que la energía se pierde al evaporarse la humedad. Esto produce acumulaciones de hollín en la puerta del aparato y en la chimenea. El vapor de agua se condensa en el aparato y se filtra al exterior a través de las juntas, pudiendo ocasionar manchas negras en el suelo. Además, el vapor de agua podría condensarse en la chimenea, formando creosota. La creosota es una sustancia muy inflamable y puede originar incendios en la chimenea.

Briquetas de lignito

Las briquetas de lignito tienen más o menos las mismas propiedades calóricas que la leña.

- Procure hacer una buena base de carbón vegetal, antes de alimentar con briquetas de lignito.
- Para encender la chimenea, siga las instrucciones indicadas en el párrafo "Encendido".



Carbón de antracita


El carbón de antracita se divide en categorías según sus características, algunas establecidas legalmente, tales como el porcentaje de sustancias volátiles. El contenido de ceniza del carbón de antracita fluctúa entre el 3% y el 13%. Cuanto menor sea el contenido de ceniza, mayor será el valor calórico y menor la frecuencia con la que tenga que retirar la ceniza.

- Use, preferentemente, el carbón de antracita de la categoría A, con un contenido bajo de ceniza.
- Utilice el formato recomendado de 12/22 o 20/30.
- Para encender la chimenea, siga las instrucciones indicadas en el párrafo "Encendido".

Encendido

Compruebe que la chimenea tiene tiro suficiente encendiendo una bola de papel de periódico sobre el deflector de humos. Una chimenea fría tendrá un tiro insuficiente, lo que ocasiona la entrada de humo en la habitación. Encendiendo el aparato del modo que le indicamos a continuación, evitará este problema.

1. Coloque dos leños de tamaño medio-grande cruzados entre sí.
2. Coloque sobre los leños dos capas de leña más fina de forma entrecruzada.
3. Coloque una pastilla de encendido bajo la capa inferior de leña y enciéndala siguiendo las instrucciones que vienen en el paquete de la misma.




4. Cierre la puerta del aparato y abra la entrada de aire principal y la entrada de aire secundaria del aparato; véase el apartado "Regulación del aire de combustión".
5. Deje que el fuego arda intensamente hasta que quede una capa de brasas vivas. Introduzca la siguiente carga de leña en el aparato; consulte el apartado "Alimentar con leña".

Alimentar con leña

Una vez que haya encendido el fuego tal y como se especifica en las instrucciones:


1. Abra despacio la puerta del aparato.
2. Reparta las brasas por la base de fuego de manera homogénea.
3. Coloque varios leños sobre las brasas.

Apilado de madera suelta



Apilando los leños de manera suelta, la leña se quema mucho más rápido, ya que el oxígeno puede llegar a todas las partes de la madera. Utilice un apilamiento suelto si quiere que el fuego prenda rápidamente.

Apilamiento compacto



Apilando los leños de manera compacta, la leña se quema más lentamente, ya que el oxígeno no puede llegar a todas las áreas de la madera. Utilice un apilamiento compacto si desea mantener el fuego encendido durante mucho tiempo.

4. Cierre la puerta del aparato.
5. Cierre la entrada de aire principal y deje abierta la entrada secundaria.

⚠ Llene el aparato hasta un máximo de un tercio de su capacidad.

Alimentar con briquetas de lignito

Las briquetas de lignito arden de manera similar a la madera. Asegúrese de que circula suficiente aire debajo el fuego manipulando la entrada de aire principal. Para más información, consulte el apartado "Alimentar con leña".

Quemar briquetas de lignito produce una gran cantidad de cenizas. Elimine el exceso regularmente. Consulte el apartado "Eliminación de cenizas" para ver las instrucciones.

i Para obtener información relativa a las propiedades y al uso de briquetas de lignito: consulte con su proveedor de briquetas de

lignito o véase el embalaje de las briquetas de lignito.

Una vez que haya seguido las instrucciones para el encendido:

1. Abra despacio la puerta del aparato.
2. Reparta las brasas por la base de fuego de manera homogénea.
3. Coloque las briquetas de lignito sobre las brasas vivas.
4. Cierre la puerta.
5. Limpie regularmente la ceniza acumulada en la base de fuego a través de la parilla sacudidora. Utilice la mano fría que se suministra para manipular el tirador.

Encendido con carbón de antracita

⚠ Cuando alimente con carbón de antracita, cierre siempre el regulador de tiro secundario.

⚠ Coloque la válvula de aire para la selección de combustible en posición cerrada.

Una vez que haya seguido las instrucciones para el encendido:

1. Abra completamente el regulador de tiro principal.
 2. Abra despacio la puerta del aparato.
 3. Reparta las brasas por la base de fuego de manera homogénea.
 4. Distribuya una pala de carbón sobre las brasas vivas y espere a que los carbones ardan, antes de poner la siguiente pala.
 5. Agregue ahora más carbón.
- ⚠ Asegúrese de que el fuego no se apague por poner de una vez demasiado carbón.
- ⚠ Ha rellenado al máximo cuando la brasa del rellenado anterior aún está un poco visible.
6. Cierre la puerta.


7. Deje que los carbones ardan intensamente durante algunos minutos y regule la entrada de aire con el regulador de tiro primario.

⚠ Cuando el salva-troncos o las láminas de hierro fundido se vuelven incandescentes, esto significa que el fuego es demasiado intenso.

8. Limpie regularmente la ceniza acumulada en la base de fuego a través de la parrilla sacudidora. Utilice la mano fría que se suministra para manipular el tirador.

Regulación del aire de combustión


El aparato dispone de varios elementos para la regulación de aire; véase la siguiente imagen.



1. Es el regulador de tiro principal y está abierto cuando no está pulsado y cerrado cuando está pulsado.
2. Es el regulador de tiro secundario y está abierto cuando no está pulsado y cerrado cuando está pulsado.

El regulador de tiro principal regula la entrada del aire bajo la parrilla(1); véase la siguiente imagen.

La toma de aire secundaria regula la entrada del aire por el cristal y los orificios de ventilación en la pared trasera (2)



Consejos

- ⚠ No deje la puerta abierta mientras el fuego esté encendido
- ⚠ Encienda un fuego vivo de vez en cuando.

Si tiene el aparato calentando a fuego lento durante mucho tiempo, podrían formarse depósitos de alquitrán y creosota dentro de la



chimenea. La carbonilla y la creosota son materiales muy inflamables. Si se producen demasiados sedimentos de estos materiales, pueden inflamarse si se alcanzan repentinamente altas temperaturas.

Encendiendo de vez en cuando fuegos intensos, se eliminan los posibles restos de carbonilla y creosota.

Además si el fuego es demasiado débil puede acumularse alquitrán en el vidrio y en la puerta del aparato.

Por consiguiente, en caso de una temperatura exterior suave es preferible dejar que el aparato caliente a fuego fuerte durante unas horas que dejarlo calentar a fuego lento durante mucho tiempo.

- Regule la entrada de aire con la entrada de aire secundaria.



La entrada de aire secundaria aerea no sólo el fuego, sino el cristal del aparato, evitando así la acumulación de suciedad.

- Abra la toma de aire principal si la entrada de aire por la secundaria es insuficiente, o si quiere avivar el fuego.
- Introducir regularmente pequeñas cantidades de leña es mejor que agregar muchos bloques al mismo tiempo.

Extinción del fuego

Deje de añadir combustible y que el fuego se vaya apagando por sí mismo. No intente sofocar el fuego reduciendo la entrada de aire: podrían liberarse gases tóxicos. Deje que el fuego se consuma por sí mismo. Vigile el fuego hasta que éste esté bien apagado. Una vez que el fuego se haya extinguido completamente, podrá cerrar todas las entradas de aire.

Eliminación de cenizas

Cuando se quema leña en el aparato, siempre queda una pequeña cantidad de cenizas. Esta cama de cenizas no sólo es un buen aislante para la base de fuego del aparato, sino que además favorece la combustión. Así que puede dejar una capa fina de cenizas en el suelo del aparato.

No obstaculice la entrada de aire situada en el suelo de la chimenea ni deje que se acumule ceniza en la


parte posterior de las placas de hierro. Para ello, elimine de forma periódica el exceso de cenizas.

Después de quemar briquetas de lignito y carbón de antracita queda relativamente mucha ceniza. No se debe acumular ceniza debajo de la parrilla de combustión. Asimismo, la ceniza nunca puede llegar a la parte inferior de la parrilla. La parrilla se calienta en exceso y se daña.


1. Utilice el tirador para despejar la parrilla de las cenizas sobrantes.



Utilice la mano fría para la manipulación del tirador en el caso de que el aparato aún esté caliente.



2. Abra la puerta del aparato.
3. Haga uso de la paletilla para retirar de la parrilla los posibles restos de cenizas.
4. Retire el cajón cenicero (véase la siguiente imagen) con el guante suministrado y vacíe el cajón cenicero.



5. Vuelva a colocar el cajón cenicero en su sitio y cierre la puerta del aparato.

Nieblas y brumas

Las nieblas y las brumas en el exterior pueden dificultar la salida de los gases inflamables por la chimenea. Éstas pueden hacer que el humo baje por el conducto y ocasione olores. En condiciones de nieblas o brumas, le recomendamos que no utilice el aparato a menos que sea realmente necesario.

Posibles problemas

Consulte el anexo "Diagnóstico de problemas" para solucionar posibles problemas durante la utilización del aparato.



Para alcanzar la potencia nominal del aparato, éste debe quemar unos 2 kg de combustible en 45 minutos.

Mantenimiento

Siga las instrucciones de mantenimiento que se describen en esta sección para mantener su aparato en buen estado.

Chimenea

En muchos países, la ley obliga a revisar y llevar un mantenimiento regular de las chimeneas.

- ▶ Al principio de la temporada de calefacción: haga limpiar la chimenea por un deshollinador cualificado.
- ▶ Durante la temporada de calefacción y si la chimenea no se ha utilizado durante un largo período de tiempo: haga que un técnico cualificado compruebe los niveles de hollín.
- ▶ Al finalizar la temporada de calefacción: bloquee la chimenea con una bola de papel de periódico.

Limpieza y mantenimiento periódico.



No limpie el aparato cuando éste todavía está caliente.


- ▶ Limpie el exterior del aparato con un paño seco que no suelte pelusas.

Al final de la temporada de fríos, limpie muy bien el interior del aparato:

- ▶ Para ello, retire primero las placas refractarias. En el capítulo "Instalación" encontrará instrucciones sobre cómo extraer y colocar las placas refractarias.
- ▶ También puede limpiar los conductos de aire. Para ello, retire la placa superior del aparato. Esta placa no está sujeta al aparato con tornillos.
- ▶ También puede retirar y limpiar el deflector de humos de la parte superior del aparato.

Colocar y retirar el deflector de humos

Desatomille la placa de fijación situada en la parte delantera del deflector de llama. Levante el deflector de llama de su apoyo e inclínelo hacia el lado opuesto del aparato. Procure que cuando vuelva a colocar el deflector de llama, la parte posterior del mismo encaje correctamente en el conducto de aire situado detrás del aparato.



09.20019.034

Comprobar las placas refractarias

Las placas refractarias son consumibles sometidos a un gran desgaste. Las placas refractarias de vermiculita son frágiles. Tenga cuidado de no golpear las placas refractarias con los leños. Revise regularmente las placas refractarias y sustitúyalas si fuera necesario.



- En el capítulo "Instalación" encontrará instrucciones sobre cómo extraer y colocar las placas refractarias.

i Las placas refractarias aislantes de vermiculita o chamota pueden mostrar pequeñas grietas sin que esto tenga un efecto adverso en su funcionamiento.

i Las placas de hierro interiores durarán mucho tiempo si limpia las cenizas acumuladas en su parte posterior con regularidad. Si no retira la acumulación de ceniza de la placa ésta no podrá proyectar el calor correctamente y puede llegar a deformarse o rajarse.

! No encienda nunca el aparato sin las placas refractarias.

Limpieza del cristal

Si el cristal se limpia correctamente, la suciedad tarda más en acumularse. Proceda de la siguiente manera:

1. Quite el polvo y la suciedad con un paño seco.
 2. Limpie el cristal con un limpiador especial para cristales de estufa:
 - a. Extienda el limpiador con una esponja de cocina, frote la superficie del cristal y déjelo actuar unos minutos.
 - b. Retire la suciedad con un paño húmedo o papel de cocina.
 3. Vuelva a limpiar el cristal con su producto limpiacristales habitual.
 4. Seque el cristal con un paño seco o con papel de cocina.
- No utilice productos abrasivos o corrosivos para limpiar el cristal.
 - Utilice siempre guantes para proteger sus manos.
- !** En caso de que el cristal de su aparato se haya roto o agrietado, deberá reemplazar el cristal antes de volver a utilizar el aparato.
- !** No deje restos de limpiador de cristales para estufas entre el cristal y la puerta de hierro.

Engrasado

Aunque los componentes de hierro ya son de alguna manera autoengrasantes, debe lubricar las partes móviles con cierta regularidad.

- Lubrique las partes móviles (como sistemas de guiado, pasadores de bisagra, pestillos y tomas de aire) con grasa especial para chimeneas, que encontrará en establecimientos especializados

Reparar daños en el acabado

Puede reparar pequeños daños en la pintura con un aerosol de pintura anticorrosiva que podrá adquirir a través su proveedor habitual.

Puede reparar los daños en el acabado con una laca anticorrosiva especial que podrá adquirir en su tienda habitual.

Comprobación del sellado

- Compruebe que la junta de sellado de la puerta cierra correctamente. Este material se deteriora con el tiempo y ha de cambiarse regularmente.
- Compruebe que el aparato no tenga fugas de aire. Selle posibles rendijas con masilla para estufas.

! Deje que la masilla se endurezca completamente antes de encender el aparato, si no la humedad de la masilla se evaporará y la fuga volverá a abrirse.



Anexo 1: Especificaciones técnicas


Modelo	Astro 3MF Astro 4MF		
Régimen de encendido	Uso no continuo		
Potencia nominal	8 kW		
Conexión de la chimenea (diámetro)	150 mm		
Peso	+/- 140 kg		
Combustible recomendado	Leña	Briquetas de lignito	Carbón de antracita
Característica del combustible	máx. 33 cm	3" - 6" - 7"	12/22 20/30
Caudal volumétrico de los gases residuales	7,4 g/s	6,1 g/s	7,3 g/s
Temperatura del gas residual en la sección de medición	297 °C	252 °C	261 °C
Temperatura en la salida del aparato	351 °C	454 °C	321 °C
Tiro mínimo	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Emisión de CO (13%O ₂)	0,09 %	0,04 %	0,10 %
Emisión de NOx (13% O ₂)	123 mg/Nm ³	151 mg/Nm ³	123 mg/Nm ³
Emisión de CnHm (13%O ₂)	71 mg/Nm ³	28 mg/Nm ³	90 mg/Nm ³
Emisión de partículas	18 mg/Nm ³	17 mg/Nm ³	15 mg/Nm ³
Rendimiento	76,7 %	82,8 %	80,0 %

Modelo	Astro 3MF Astro 4MF	
Régimen de encendido	Uso continuo	
Potencia nominal	8 kW	
Conexión de la chimenea (diámetro)	150 mm	
Peso	+/- 140 kg	
Combustible recomendado	Briquetas de lignito	Carbón de antracita
Característica del combustible	3" - 6" - 7"	12/22 20/30
Caudal volumétrico de los gases residuales	7 g/s	8,6 g/s
Temperatura del gas residual en la sección de medición	252 °C	247 °C
Temperatura en la salida del aparato	440 °C	301 °C
Tiro mínimo	12 Pa	12 Pa
Emisión de CO (13%O ₂)	0,13 %	0,16 %
Emisión de NOx (13% O ₂)	161 mg/Nm ³	116 mg/Nm ³
Emisión de CnHm (13%O ₂)	45 mg/Nm ³	85 mg/Nm ³
Emisión de partículas		5 mg/Nm ³
Rendimiento	79,8 %	79,5 %




Anexo 2: Medidas

ASTRO 3MFP




ASTRO 3MFWB




09-20001-018



ASTRO 4MFP



ASTRO 4MFWB




09-20001-019



Anexo 3: Distancia con materiales inflamables

ASTRO 3


Distancias mínimas para el modelo sin escudo térmico:



Si la distancia del tubo de conexión con respecto al material inflamable es inferior a 300 mm, se deberá proteger dicho tubo de conexión.

1. Materiales inflamables
2. Material ignífugo, grosor 100mm


Distancia mínima para el modelo con escudo térmico:



1. Materiales inflamables
2. Material ignífugo, grosor 100mm

ASTRO 4


Distancias mínimas para el modelo sin escudo térmico:



Si la distancia del tubo de conexión con respecto al material inflamable es inferior a 300 mm, se deberá proteger dicho tubo de conexión.


1. Materiales inflamables
2. Material ignífugo, grosor 100mm

Distancia mínima para el modelo con escudo térmico:



1. Materiales inflamables
2. Material ignífugo, grosor 100mm

ASTRO 3 y ASTRO 4 - Medidas de la placa de apoyo ignífuga



Dimensiones mínimas de la placa de apoyo ignífuga

	A (mm)	B (mm)
Din 18891	500	300
Alemania	500	300
Finlandia	400	100
Noruega	300	100

Anexo 4: Diagnóstico de problemas

					Problema	
●					Leña no termina de arder	
	●				No da suficiente calor	
		●			Retorno de humo cuando se agrega combustible	
			●		El fuego arde demasiado fuerte, no se puede regular bien.	
				●	El vidrio se opaca	
					posible causa	solución posible
●	●	●		●	Tiro insuficiente	Una chimenea fría produce casi siempre un tiro insuficiente. Siga las instrucciones sobre el encendido en el capítulo "Uso"; abra una ventana.
●	●	●		●	Leña demasiado húmeda	Utilice siempre leña con una humedad máxima del 20%.
●	●	●		●	Leños demasiado grandes	Utilice trozos de leña pequeños. Utilice trozos de leña cortados con un contorno máximo de 30 cm.
●	●	●	●	●	La leña no está bien apilada	Coloque la leña de tal manera que el aire pueda pasar entre los bloques (apilamiento abierto, véase "alimentar con leña").
●	●	●		●	Funcionamiento insuficiente de la chimenea	Compruebe que la chimenea cumple con las siguientes condiciones: tiene como mínimo 4 metros de altura, tiene el diámetro adecuado, está bien aislada, el interior es liso y sin demasiados recodos, no hay obstrucciones en la chimenea (p. ej., nidos de pájaros, exceso de hollín), y está herméticamente cerrada (sin rendijas).
●	●	●		●	La salida de la chimenea no es correcta	La salida debe estar situada por encima de la superficie del tejado y no tener cerca elementos que la obstruyan.
●	●	●	●	●	Tomas de aire en posición incorrecta	Abra completamente las entradas de aire.
●	●	●		●	La conexión entre el aparato y la chimenea no es correcta	La conexión debe estar herméticamente cerrada.
●	●	●		●	Presión mínima en el espacio donde se encuentra el aparato	Apague los sistemas de extracción de aire
●	●	●		●	Suministro insuficiente de aire fresco	Cree una corriente de aire fresco, por ejemplo utilizando una toma de aire exterior.
●	●	●		●	¿Condiciones climáticas adversas? Inversión térmica (cambio de dirección en la corriente de aire dentro de la chimenea debido a las elevadas temperaturas exteriores), vientos de fuerza extrema	En los casos de inversión térmica, desaconsejamos el uso del aparato. Si fuera necesario, ponga una caperuza a la chimenea.
		●			Corrientes en la habitación	Evite las corrientes de aire en la habitación; no instale el aparato en las cercanías de puertas o de fuentes de aire caliente.
				●	Las llamas tocan el cristal	Evite poner los leños demasiado cerca del cristal. Cierre un poco más el acceso de aire principal
			●		El aparato tiene fugas de aire	Compruebe la junta de sellado de la puerta y las juntas del aparato.

Índice

A

Abrir	
cajón cenicero	16
puerta	8
advertencia	
condiciones de seguro	5
Advertencia	
limpiador de cristales de estufa	18
Agregar combustible	
retorno de humo	29
Aire exterior	
montar set de conexión	10
Alfombras	7
Almacenaje de madera	12
Alquitrán	15
Apilado de leños	13
Aviso	
cristal roto o agrietado	4, 18
fuego de chimenea	15
incendio de la chimenea	4, 12
materiales inflamables	4
normativas	4
placas refractarias interiores	12
superficie caliente	4
ventilación	5-6

B

Briquetas de lignito	12
Bruma, no encender	17

C

Cajón cenicero	
abrir	16
desmontar	8
Calor, insuficiente	17, 29
Capacidad de carga del suelo	7
Caperuza	5
Caperuza sobre chimenea	5
Carbón	
contenido de ceniza	13
Carbón de antracita	13
Colocación	
medidas	21

Combustible

adecuado	12
agregar	16
briquetas de lignito	12
cantidad necesaria	17
carbón de antracita	12-13
lignito	12
llenado	14
madera	12
no apto	12

Combustible adecuado

Combustibles no aptos

Componentes desmontables

Componentes, desmontables

Condiciones climatológicas, no encender

Conectar a la chimenea

Conexión

medidas

Conexión a la chimenea

en la parte superior

Conexión al suministro de aire exterior

Conexión de chimenea

parte superior

Creosota

Cristal

limpieza

opacamiento

Cuello de conexión de la conexión de chimenea .

Chimenea

altura

condiciones

conexión a

diámetro de conexión

mantenimiento

preparar la conexión

D

Daños

Desmontar

cajón cenicero

E

Eliminación de cenizas

Eliminar

cenizas

eliminar cenizas

lignito



Emisión de partículas	19-20
Encendido	13
agregar combustible	14
briquetas de lignito	14
calor insuficiente	17, 29
carbón de antracita	14
el aparato no se puede regular bien	29
el fuego arde demasiado fuerte	29
introducir combustible	13
introducir el combustible	16
Engrasado	18
Entrada de aire principal	13
Entrada de aire secundaria	13
Entradas de aire	13
Extinguir el fuego	16

F

Fuego	
encendido	13
extinción	16
Fuego de encendido	13
Fuga de aire	18

G

Gas residual	
caudal volumétrico	19-20
temperatura	19-20
Grasa para engrasado	18

H

Hierro	
placas interiores	8
refractario	8
Humo	
en el primer uso	12

I

Introducir el combustible	16
---------------------------------	----

J

Junta de sellado de puerta	18
----------------------------------	----

L

Laca	12
Leña menuda	29
Lignito	
cenizas	14

encendido	14
Limpiador de cristales de estufa	18
Limpieza	
aparato	17
cristal	18
Limpieza de la chimenea	17

M

madera	12
Madera	
almacenado	12
húmeda	12
no termina de arder	29
secar	12
tipos adecuados	12
Madera de coníferas	12
Madera húmeda	12
Mantenimiento	
chimenea	17
engrasado	18
limpieza cristal	18
limpieza del aparato	17
placas refractarias	17
sellado	18

Materiales inflamables	
distancia con	25
Medidas	21
Montaje	
set de conexión de toma de aire exterior	10

N

Niebla, no encender	17
Nivel de llenado máximo del aparato	14

O

Oxigenación del fuego	16
-----------------------------	----

P

Paredes	
seguridad contra incendios	7
Pedestal	
cubierta	11
Peso	19-20
Placas de hierro fundido	8
Placas de vermiculita	8
Placas interiores	
hierro	8



vermiculita	8
Placas refractarias	
aviso	12
mantenimiento	17
retirar	8
Potencia nominal	17, 19-20
Prevención fuego de chimenea	15
Puerta	
abrir	8
junta de sellado	18

R

Régimen de encendido	19-20
Regulación aire de combustión	15
Regulación de aire	15
Regular entrada de aire	16
Rejilla de ventilación	6
Rendijas en el aparato	18
Rendimiento	19-20
Retirar	
placas refractarias	8
Retorno de gases	5
Retorno de humo	29

S

Secado de la madera	12
Seguridad contra incendios	
distancia con materiales inflamables	25
muebles	7
paredes	7
suelo	7
Set de conexión toma de aire exterior	10
Solución de problemas	17, 29
Suelos	
capacidad de carga	7
seguridad contra incendios	7
Suministro de aire exterior	6, 10
conexión a	12

T

Temperatura	19-20
Tiro	19-20

V

Ventilación	6
conexión de suministro de aire exterior	10

regla de tres	6
Vermiculita	
ignífuga	8
Vidrio	
limpieza	18
Vidrios	
opacamiento	29

